



Locomotora 252

F0	LV, LR, AUX1, AUX2, AUX3, AUX4			
F1	Sonido de marcha	CV311	Fahrgeräusch	
	Sonido de fondo	CV312	Nebengeräusch	
F2	Silbato agudo en marcha	CV324	sonido 12	sin sonido
F2	Silbato agudo a parado	CV315	sonido 3	sin sonido
F3	Silbato grave a parado	CV328	sonido 4	sin sonido
F3	Silbato grave en marcha	CV316	sonido 16	sin sonido
F4	Maniobras	CV132	cambio a luces blancas	
F5	Silbato RENFE bitonal	CV323	sonido 11	sin sonido
F5		CV325		
F6	Ventilador	CV318	sonido 6	con sonido
F7	Apagar testero delantero			
F8	Apagar testero trasero			
F9	Arenero	CV321	sonido 9	sin sonido
F10				
F11	Maxima luminosidad	CV52	sin atenuación	
F11	Atenuación	CV53	con atenuación	
F12	Dinámico	CV319	sonido 7	sin sonido
F13	Escape de aire	CV322	sonido 10	sin sonido
F14				
F15	Silbato monotonal, sonido 8	CV320	sonido 8	sin sonido
F16	Pantografo subir/bajar, sonido 15	CV327	sonido 15	sin sonido
F17	Compresor 252, sonido 5	CV317	sonido 5	sin sonido
F18				
F19				
F20				
F21	Bajar el volumen	CV374		
F22	Subir el volumen	CV375		
F23	No suenan los frenos	CV376		
F24				
F25				
F26	Frenos	CV314	Bremgerausch	en marcha

