

DR5000 DIGICENTRAL

Manual de instrucciones

Firmware V1.5.4 (2018.09.27)



 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Copyright 2005 – 2018 digikeijs, Holanda. Todos los derechos reservados. No se puede copiar información, imágenes o cualquier parte de este documento sin obtener previamente el permiso por escrito de Digikeijs.



INFORMACIÓN GENERAL

Manual Básico

Este manual contiene en la actualidad sólo los conceptos básicos y se expandirá gradualmente. Las sugerencias, mejoras, añadidos, comentarios o sugerencias siempre serán apreciados.

support@digikeijs.com

1.1 Índice

www.digikeijs.com

Información general	2
Índice	3
Garantía previa	4
Aviso legal	4
Detalles del producto	5
Información general	6
Especificaciones técnicas	6
Descripción general del hardware	7
Voltaje de vía	8
Compatibilidad	9
Software de configuración	.10
Introducción	11
Descarga del software	11
Instalación del software	.12
Conexión de la DR5000	15
Descripción general del software	.16
Restauración de la configuración de fábrica	17
Restauración de la configuración de red y WiFi	. 17
Actualización de software y firmware	. 18
Modo de recuperación del firmware	. 19
Recuperación de la gestión de arranque	20
Versiones del Firmware	.21
LAN v WiFi	.22
Introducción a la conexión de red/inalámbrica	23
Aiustes de red	24
Configuración del protocolo de red (Z21 [®] , XpressNet [®] , etc.)	25
Cambio del protocolo de red por la red de casa	25
Cambio del protocolo de red por WiFi	25
Conexión del ordenador directamente a la DR5000 por red	26
Configuración del enrutador interno por la red de casa y cambi	ar
al modo Brigde	26
Dridge	77
Configuración Wi Ei	2/
	20
Establecer conexión con el software operativo	.29
Introducción 30	30
Conexión con Koploper® por USB	31
Conexión con iTrain [®] nor USB	32
	Información general Indice Aviso legal Detalles del producto Información general Especificaciones técnicas Descripción general del hardware Voltaje de via Compatibilidad Software de configuración Introducción Descarga del software Instalación del software Conexión de la DR5000 Descripción general del software Restauración de la configuración de fábrica Restauración de la configuración de fábrica Restauración de la configuración de red y WiFi Actualización de la gestión de arranque Versiones del Firmware LAN y WiFi Introducción a la conexión de red/inalámbrica Ajustes de red Configuración del protocolo de red por la red de casa Cambio del protocolo de red por ViFi Conexión del ordinador directamente a la DR5000 por red Configuración del enrutador interno por ViFi y cambiar al modo Bridge Configuración Wi-Fi Establecer conexión con el software operativo Introducción 30 Conexión con Koploper® por USB Conexión con iTrain® por USB.

5.4	Conexión con iTrain® por red	33
5.5	Conexión con TrainController® por USB	35
5.6	Conexión con TrainController® por red	36
5.9	Conectar a Windigipet® por USB	37
6.0	Conexión con Windigipet® por red	38
7.0 7.1 7.1.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5 7.7 7.7.1 7.8 7.9 8.0 8.1	Opciones de configuración	39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 551 552 53 54
9.0 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.2	Tax Assets Controlador de velocidad y panel de control general. Funciones del controlador de velocidad y operativa Control de velocidad cuando se usa DR5088RC Configurar el control de velocidad para multitracción Secuenciar con DR. Script.	55 56 57 58 59 60
10.0	Ejemplos de conexión	61
10.1	Retroinformadores S88n (DR4088)	62
10.2	Amplificadores LocoNet (DR5033 por Loconet®)	63
10.3	Retroinformadores LocoNet (DR4088LN-xx)	64
10.4	Retroinformadores XpressNet® y R-BUS® (DR4088RB-xx)	65
10.5	Amplificadores B Bus® (DR5033 por R-Bus®)	66
10.6	Retroinformación Loconet® Railcom® DR5088RC	67
11.0	Notas	68
11.1	Lectura PoM del Multi-mause® y Multi-mouse® Wlan de Roco®	69
11.2	Notas informativas de las versiones de firmware	70

Ρ3





1.2 Garantía y condiciones de garantía

Todos nuestros productos tienen una garantía de 24 meses. Pero lea cuidadosamente este manual para una utilización adecuada.

El daño al producto causado por la no observancia de esta manual anulará la garantía.

¡PRECAUCIÓN! Se anulará cualquier garantía si se abre la carcasa de la DR5000 o el transformador de alimentación.

Por favor, lea atentamente los siguientes puntos antes de comenzar a utilizar la DR5000.

- Cualquier garantía es nula si se abre la carcasa de la DR5000 o la fuente de alimentación.
- Durante los trabajos de conexión la central debe estar apagada en todo momento.
- No conecte una fuente de alimentación externa u otro sistema digital al conector de vía o el de la vía de programación de la central DR5000.
- Esto puede dañar los componentes electrónicos internos y anular la garantía, incluso si sucede por accidente.
- No utilice nunca un amplificador con "masa común" en combinación con la central DR5000.
- Para prevenir daños a la DR5000 o periféricos, utilice sólo amplificadores aislados galvánicamente y accesorios LocoNet[®] en combinación con la DR5000. En caso de duda acerca de su equipamiento periférico siempre puede preguntar a su distribuidor o a Digikeijs.
- Funcionamiento de 3 carriles: Debido al puente en H (salida de vía) de la DR5000, los retro-módulos DR4088GND no deben tomar la masa de la vía, como es habitual. Esto inevitablemente conllevaría el deterioro de la DR5000.
- Lo mismo es aplicable a otros dispositivos de retroinformación (de otros fabricantes) que conmuten con la masa de la vía.
- Si quiere tener un sistema de 3 carriles y retroinformación con su DR5000, es obligatorio que utilice el DR40880PTO.
- Utilice siempre un cableado oficialmente aprobado para prevenir cortocircuitos y daños.
- Se permite la utilización de una fuente de alimentación que ofrezca una tensión entre 14 y 22 voltios de corriente contínua (se recomienda la tensión de 19 VDC) y tenga la aprobación CE. Pregunte a su detallista para obtener más información.
- Utilice la DR5000 en un entorno seco y libre de polvo.

1.3 Aviso legal

Reservados todos los derechos, cambios, errores mecanográficos o de impresión y opciones de entrega.

Los datos y las ilustraciones son sin compromiso y no vinculantes. Están reservados todos los cambios de hardware, firmware y software. Nos reservamos el derecho a modificar el diseño del producto, software y firmware sin previo aviso.

Copyright

Todas las instrucciones de usuario de Digikeijs suministradas para descarga e instrucciones por escrito tienen derechos de autor. La duplicación no está permitida sin el consentimiento por escrito de Digikeijs.



2.0 Detalles del producto

2.1 Información general del producto

La DR5000 es una central DCC universal adecuada a casi todos los tipos de conexiones que se encuentran actualmente en el mercado. La Central puede gestionar tanto equipos con LocoNet como con XpressNet y también dispositivos móviles de mano a través de WiFi. A través de una conexión de red (LAN), WiFi o USB se puede conectar a un PC con el que puede elegir un protocolo LocoNet o XpressNet. Así los programas que lo soportan como, iTrain, Koploper, Windigipet, TrainController y Rocrail pueden comunicarse con esta central. Periféricos como el Multimaus de Roco, el LH01 de Lenz, el Daisy (cableado o inalámbrico) y otros dispositivos LocoNet o XpressNet compatibles pueden ser conectados y utilizados simultáneamente.

La potencia máxima de la central DR5000 es de 3 amperios. Si es necesario un mayor aporte de energía utilice un amplificador (booster) con una salida con <u>puente en H</u>, como el DR5033. Antiguos amplificadores con una salida de masa común (como Märklin®) no son adecuados y pueden provocar cortocircuito o un daño permanente a la DR5000.

2.2 Especificaciones técnicas

Protocolo:	DCC	
Niveles de velocidad:	14/28/128	
Locomotoras:	Se pueden controlar un máxi	mo de 117 locomotoras de forma simultánea
Direcciones de descodificadores:	9999, direcciones cortas has	ta un máximo de 126.
Artículos magnéticos:	Se controlar 2048 direccione	s DCC de artículos magnéticos
Potencia:	máximo de 3 Amperios en la	salida de vía
Tipo de salida:	Puente en H	
Conexiones:	LocoNet B [®]	(máximo 40 boosters y 128 módulos con 16 entradas RailCom®)
	LocoNet T [®]	(máximo 128 módulos con 16 entradas RailCom®)
	LocoNet B [®] y LocoNet T [®] pro	porcionan como máximo una corriente de 600 mA conjuntamente
	XpressNet®	(máximo 30 MultiMaus / 600 mA)
	B-Bus [®]	(puede ser conectado un máximo de 4 amplificadores)
	R-Bus [®]	(máximo 10 módulos con 16 entradas)
	ext88-N	(máximo 16 módulos con 16 entradas, la conexión es compatible con S88N®)
	RS-Bus®	(máximo 32 módulos con 16 entradas)
	Vía de programación	(es posible la conducción simultáneamente a la programación)
	Conexión de alimentación	(mínima de 14 V DCy máxima de 22 V DC)(recomendada 19 VDC).
	USB (Disponible protocolo Lo	pcoNet [®] , XpressNet-USB 3.6, LocoNet binario [®] , Dr. Command [®] y Z21 [®])
	LAN	(100 Mbit) (Lenz-LAN 3.6 y LocoNet LBServer)
	WiFi	(Lenz LAN 3.6 y LocoNet LBServer)
	Receptor de infrarrojos	(compatible con Uhlenbrock [®] y Piko [®])
Software:	iTrain, Rocrail, Koploper, Train XpressNet [®] .	nController, DecoderPro, Win-Digipet y cualquier otro compatible con LocoNet® o



2.3 Descripción del hardware

- 1 Conexión de red (100 Mbit)
- 2 Bus ext88N (compatible con S88-N®)
- 3 Conexión LocoNet® B (boosters LocoNet®)
- 4 Conexión LocoNet® T (regulador de mano y accesorios LocoNet®,etc)
- 5 Conexión a la vía
 - 5.1 Salida a la vía izquierda (L)
 - 5.2 Salida a la vía derecha (R)
- 6 Bus de retroinformación (X-Bus® y R-Bus®)
- 7 Bus de amplificación (B-Bus®)
- 8 Bus RS®
- 9 Conexión de la vía de programación
 - 9.1 Salida para la vía de programación derecha (R)
- 9.2 Salida para la vía de programación izquierda (L) 10 Conexión USB
- **11** Conector de alimentación (min 14 V DC, max 22V DC) Voltaje de entrada recomendado 19 V DC)
- 12 Monitor del estado y carga de la salida de

Power (potencia):	Tensión de entrada disponible
	Indicación de vía de programación
Load (carga):	Carga de salida, apagado no hay carga
	encendido carga 3,15 A
Short (cortocircuito):	Intermitente hay Cortocircuito (flash),
(cortocircuito)	continuo hay corriente en la salida de vía
13 Actividad USB	



- 14 Receptor de infrarrojos
- 15 Piloto de actividad XpressNet®
- 16 Botón de parada (sin tensión en vía)
- 17 Botón de inicio (con tensión en vía)
- 18 Piloto de actividad LocoNet®
- 19 Piloto de actividad de ext88-N
- 20 Piloto de actividad WiFi
- 21 Piloto de actividad en la red (LAN)
- 22 Piloto de actividad del enrutador

2.4 Tensión de vía y potencia

Tensión en la vía

La DR5000 se suministra incluyendo una fuente de alimentación conmutable (ajustable entre 15V y 24 V CC) y potencia de 3,5 amperios. Al configurar el voltaje de salida de la fuente de alimentación, tenga en cuenta que el panel de control puede funcionar con un máximo de 22V. El uso de otra fuente de alimentación rectificada, es posible si tiene un voltaje mínimo de 15 V CC o un voltaje máximo de 22 V CC.

La tensión activa en la vía siempre se desvía de 1 a 1,5 voltios por debajo de la tensión de entrada (a la que está conectada la DR5000). Con la fuente de alimentación proporcionada se suministran 19 voltios, lo que en vía finalmente da una tensión de 17,5 V.

No es posible ajustar la tensión de la vía por hardware o software.

Potencia máxima

La potencia máxima que puede dar la DR5000 es de 3 amperios. La salida máxima de corriente se puede configurar por software.

Haga clic en el menú "Track outpout" (salida de vía) para configurar la corriente máxima en vía.



DR5000-DCC Properties digikeijs **DCC** Properties Track Locos Turnouts Advanced Generate RailCom cut-out Cut-out polarity \sim Auto cut-out polarity Maximum track current 1500 ÷ mA Short circuit delay 30 ÷ ms Status Track Amplifier Temperature 28.4 °C Track Current 0 mA



_ # **= | | <u>-</u> _**

2.5 Compatibilidad

La tabla siguiente muestra que productos son o no compatibles con la DR5000. En caso de que haya probado un producto nos gustaría saber su opinión, por supuesto. Puede pasar esta información a través del siguiente enlace: support@digikeijs.com.

Retesteado por el cliente	En teoría compatible	Todavía no probado	No compatible
	Retesteado por el cliente	Retesteado por el cliente En teoría compatible	Retesteado por el cliente En teoría compatible Todavía no probado Image: Compatibility of the sector of



3.0 SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN



3.1 Inauguración

Para comunicarse con la DR5000 utilizando el programa de configuración o programa de control de trenes se requiere una conexión USB en el ordenador. Para conseguir esto, es necesario el cable USB con conector mini, llamado USB-A a minicable USB.

3.2 Descarga del software

iNo conecte todavía la DR5000 al ordenador! Instale antes el software que se puede descargar de la web de DIGIKEIJS. www.digikeijs.nl/dr5000





3.3 Instalación del software

Nuevo en la versión 1.5.1

Desde la versión 1.5.1. tenemos un nuevo instalador en uso que debería simplificarla enormemente. Con la versión de firmware 1.5.1 ya no es necesario desinstalar la versión anterior a través de Windows antes de una nueva instalación. Ahora es suficiente iniciar el archivo EXE con un doble clic. Se ejecutará automáticamente la desinstalación y después la instalación.

Una vez que haya descargado el programa con éxito es importante descomprimir primero el archivo descargado y guardarlo en su disco duro. A continuación, inicie la instalación haciendo doble clic en "setup" o "setup.exe".

Asegúrese de tener siempre derechos de administrador en su ordenador.



Si aparece este mensaje durante la instalación, se puede confirmar presionando cualquier tecla ¡No es un error de instalación!



ilmportante!

Conectar la DR5000 sólo después de que la instalación del programa y los controladores se haya realizado correctamente.



Al cabo de unos segundos aparece la siguiente pantalla. Haga clic en "Next"



Se puede personalizar la ubicación dónde está instalado el programa en la siguiente pantalla. Si no lo quiere y deja los parámetros por defecto ya puede hacer clic en "Next"

Destinat	Configuration and Dr	ivers - instalionieid wiza	ra Mali	aikeiis"
Click Ne	ext to install to this folde	r, or click Change to install	to a different folde	r.
Ø	Instal DR 5000 Config C: \Digkeijs\DR 5000 C	uration and Drivers to: onfiguration and Drivers\		Change
nstallShield				
			10000000	



Después se ofrece una visión general de la configuración. Haga clic en "Install" si está de acuerdo.

eijs * Cancel to
Cancel to

Ahora el software de configuración está instalado en Windows, en algunas ocasiones se le pedirá si confía en el software de Digikeijs. Una vez hecho esto aparece la última pantalla. Pulse "Finish" y se instalarán los controladores y la utilidad de configuración.



www.digikeijs.com



3.4 Conectar y obtener la configuración de la DR5000

En el escritorio aparecerá un icono y parece que se puede iniciar el software de configuración.

Atención: No inicie el software antes de que se haya iniciado. No inicie el software antes de haber conectado la DR5000 al ordenador.

Primero conecte la DR5000 a su ordenador utilizando el cable USB suministrado a un puerto USB.

Windows "detecta" el nuevo hardware e instala los controladores. Espere hasta que se complete el proceso y obtendrá un mensaje de Windows que el hardware se ha instalado correctamente.

A continuación Windows asigna tres puertos COM reservados a la DR5000. (la numeración de los puertos COM dependerá de la configuración personal de su ordenador)

En la imagen de la derecha se han usado de COM 7 a COM 9.

COM7 es el puerto de comunicaciones utilizado para LocoNet®.

COM8 es el puerto de comunicaciones utilizado para XpressNet.

COM9 es el puerto de comunicaciones que se utiliza para conectar el software de configuración del hardware de la DR5000. El software de configuración detectará automáticamente el puerto COM correcto.

Tras iniciar la primera vez, su Firewall o software de configuración le preguntará si puede acceder a su red. La respuesta es Si. Cierre la aplicación y reinicie.





3.5 Información general del software

Distintas opciones a las que se accede fácilmente haciendo clic en el lugar adecuado.

- 1 Configuración de red
- 2 Configuración ext88-N
- 3 Configuración LocoNet[®] B
- 4 Configuración LocoNet® T
- 5 Configuración DCC
- 6 Configuración XpressNet[®] R-Bus[®]
- 7 Configuración B-Bus®
- 8 Configuración Bus RS®
- 9 Config. via programación
- 10 Configuración USB/ actualizar firmware
- 11 Información alimentación
- 12 Configuración actividad
- 13 Configuración infrarrojos
- 14 Configuración de control
- 15 Número de serie
- 16 Cierre del software
- 17 Configuración WiFi



3.6 Restauración de la configuración de fábrica

Es posible restaurar la configuración de la DR5000 a la configuración de fábrica.

En el menú USB del software de configuración se puede activar el reinicio mediante el cual la configuración de la DR5000 se restaurarán los valores de fábrica.

¡NOTA! La restauración de los ajustes de fábrica no tiene efecto sobre los valores de red y Wi-Fi.

3.6.1 Restauración de la configuración de red y WiFi

Desde la versión del firmware 1.0.1 es posible restaurar la configuración de la red integrada y el módulo Wi-Fi mediante software. Puede activar este reinicio abriendo el menú de configuración Wi-Fi en el software de configuración.

iNOTA! Esta opción sólo está disponible para software y firmware posterior a la versión 1.0.1.





P 17

3.7 Actualización de software y firmware

El desarrollo del software de la DR5000 está el continuo desarrollo. Con la actualización del firmware puede equipar a la central con el último software. El nuevo firmware está incorporado en el nuevo software de configuración. Así que primero hay que instalar la última versión del software de configuración antes de la actualización de firmware esté disponible.

Primero desinstale el software de configuración de su ordenador:

- 1) Primero quite su instalación actual del software de configuración.
- 2) (con la versión de firmware 1.5.1, la versión previa ¡se desinstala automáticamente!)
- 3) Desconecte la DR5000 del ordenador.
- 4) Descargue la nueva versión desde nuestra web.
- 5) Instale el software de configuración.
- 6) Conecte la DR5000 con el cable USB y el ordenador.
- 7) Inicie el software de configuración.
- 8) Vaya al menú USB2.0.

9) Utilice el botón "UPDATE DR5000" para activar la actualización del firmware.

¡IMPORTANTE! No desconecte la DR5000 cuando esté actualizando el firmware. Esto podría ser la causa de que la DR5000 quedara inservible.

NOTA: La actualización de la DR5000 siempre significa que la configuración se vuelve a poner con los valores de fábrica por defecto. A partir de la versión 1.2.8 la configuración se puede guardar antes de la actualización y posteriormente se puede cargar. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, puede suceder que la actualización falle. Por este motivo, guarde la configuración mediante la función de exportación antes de la actualización (vea la pagina 55).





3.8 Modo de recuperación del Firmware

Puede darse el caso de que falle la actualización del firmware y la DR5000 deje de responder. Los pasos siguientes pueden restaurar el firmware de la DR5000. Esta descripción se aplica a todas las versiones del número de serie DR5000-Axxx y posteriores (B, C, D, etc.). ¡Importante! Si observara que los dos LED (verde y rojo) no se activan como se describe a continuación, contáctenos (support@digikeijs.com)

Compruebe que sea posible el modo de recuperación del firmware:

- 1) Cierre el software de configuración DR500 y desconecte la fuente de alimentación.
- 2) Conecte la DR5000 sólo a la fuente de alimentación.
- 3) Mantenga presionado el botón verde de la DR5000.
- 4) Conecte la DR5000 a la fuente de alimentación suministrada.
- 5) Ahora abra el administrador de dispositivos, debe aparecer "Actualización del firmware DR5000" y el LED verde y rojo (debajo de GO y STOP deben iluminarse ininterrumpidamente. Si este fuera el caso, continúe con las instrucciones "Iniciar recuperación de firmware ". En el punto 7.

¡Atención! Para salir del modo de prueba 1 sin realizar una actualización, desconecte la DR5000 de la fuente de alimentación.

Iniciar la recuperación del firmware:

- Desconecte todos los cables conectados a la DR5000 (USB, corriente, conectores de retroinformación, etc) y luego salga del software de configuración de la DR5000.
- 2) Mantenga presionados a la vez los botones GO y STOP de la DR5000
- 3) Conecte la alimentación en el conector de la DR5000.
- 4) Los dos LED (verde y rojo) debajo de GO y STOP le indican que el módulo inicial de recuperación está activado.
- 5) Deje de presionar en los botones de GO y STOP.
- 6) Conecte el cable USB a la DR 5000.
- 7) Ahora inicie el software de configuración de la DR5000.
- Vaya a la configuración USB y presione "Update DR5000". El proceso de actualización comenzará a ejecutarse.
- 9) Espere hasta que el proceso se termine.
- 10) Ahora salga del proceso de configuración de la DR5000.
- 11(Desconecte los cables USB y corriente y espere al menos un minuto.
- 12) Reconecte la DR5000 a la unidad de alimentación y espere al menos un Minuto hasta que la central se haya iniciado.
- 13) Vuelva a conectar el cable USB al ordenador e inicie el software.
- 14) La DR5000 trabaja ahora normalmente.

Cuando la recuperación se haya completado, la DR5000 jestará configurada de nuevo a como fue entregada!











3.8.2 Recuperación del Firmware de la DR5000-A0xxxx

(¡Cuidado! Sólo en las versiones DR5000-A0xxxx)

Si el proceso de recuperación descrito en la sección 3.8 (Modo de recuperación del Firmware) no funciona, entonces puede ser debido a una carga de arranque defectuosa de la DR5000. Puede restaurar la gestión de arranque en la DR5000 utilizando el procedimiento siguiente.

Conecte alimentador de corriente v cable USB a la DR5000. 1) 2) Cortocircuite con unas pinzas o alicates el led de carga (LOAD). 3) El led de carga (LOAD) se ilumina. 4) Se inicia el Software de configuración de la DR5000. 5) Sale automáticamente la ventana de actualización del firmware. 6) Presione "UPDATE DR5000" POLIFO Update DR5000 STATUS 7) Luego presione "Yes" 8) El Firmware se carga de nuevo y la DR5000 está funcionando de nuevo. Update DR5000 Are you sure you really want to update the DR5000 firmware ? POWE Use this function only after instructions from Digikeijs ! SHOR No POWER En el enlace de debajo puede ver un video en el que se llevan a cabo los STATUS puntos anteriores:

https://youtu.be/wDyOsZ0cBmw



3.9 Versiones del Firmware

Versión	<u>Fecha</u>	Descripción
1.0.0	01/02/2016	Primera versión
1.0.1	15/02/2016	Nueva capacidad de restablecer el módulo Wi-Fi para los ajustes de fábrica a través del menú Wi-Fi.
1.1.1	01/03/2016	Actualización completa. Todas las actualizaciones se muestran en el archivo de texto que se descarga junto con la nueva aplicación de configuración.
1.4.x	12/12/2017	Extensión de la configuración S88.
1.4.x	01/03/2018	Extensión de la configuración de red y WiFi.
1.4.x	11/04/2018	Extensión de la configuración XpressNet.
1.4.x	22/05/2018	Inserción del ejemplo de conexión DR5088RC.
1.4.x	26/07/2018	PoM Lea la explicación sobre DR5088RC.
1.4.9	29/07/2018	Se han agregado secuencias de comandos.
1.5.0	31/07/2018	Conexión a iTrain actualizada.
1.5.0	06/08/2018	Se agrega explicación sobre información Railcom.
1.5.0	06/08/2018	Se agrega explicación del regulador de velocidad incluido.
1.5.0	06/08/2018	Explicación de las propiedades LocoNet del DR5088RC incluido.
1.5.1	24/09/2018	Se añade como apéndice Nota de firmware.
1.5.2	11/02/2019	Agregadas versiones A, B, C, D de la recuperación de arranque.
1.5.4	08/05/2019	Nuevas funciones CV.



4.0 Configuración RED y WIFI

4.1 Introducción a la conexión de red/inalámbrica

La central DR5000 está equipada con un enrutador de red integrado, de modo que la central es accesible a través de la red LAN o inalámbrica. Esto hace que sea posible conectar programas como iTrain o Rocrail (y otros) con soporte de red a través de su red interna sin necesidad de utilizar el cable USB. La puesta en marcha del enrutador interno tarda unos 30 segundos.

Una vez que conecte la central a la red local, su enrutador le asignará una dirección IP a la DR5000.

No es posible conectar la DR5000 mediante el módulo WiFi interno a la red. La conexión WiFi está destinada a conectarse a la DR5000 a través de un smartphone, tableta PC o portátil.





4.2 Configuración de red (LAN)

Es posible ajustar la configuración de red desde el software de configuración. (Normalmente la DR5000 reconoce la dirección IP automáticamente. Esto requiere que la DR5000 esté conectada a la red doméstica). Si La DR5000 no reconoce su dirección IP, se debe buscar en el enrutador de la red y a continuación seguir con el punto 1) de más abajo. Si no tiene suficiente conocimiento de la tecnología de red no cambie la configuración predeterminada. **Una introducción incorrecta puede provocar que el enrutador interno no sea accesible y tenga que ser reiniciado.**

1) Dirección IP de la DR5000

2) Protocolo DR5000: Esta configuración selecciona qué protocolo se proporciona a través de red o WiFi. El protocolo se enruta a la red o a la WiFi. Si, por ejemplo, se ha seleccionado LocoNet[®] Binario como protocolo y el programa de control está conectado a la DR5000 por red, el programa puede acceder a la DR5000 por este protocolo.

Posibles protocolos de configuración:

Red XpressNet®:

Protocolo para conectar una aplicación externa a la DR5000 por la red XpressNet[®].

LocoNet[®] sobre TCP/IP LBServer:

Protocolo para conectar una aplicación externa (como JMRI) a la DR5000 por Loconet $^{\circ}$ sobre TCP/IP.

LocoNet® Binario:

Protocolo para conectar una aplicación externa (como iTrain[®]/ WinDigipet[®], etc) a la DR5000 por Loconet[®] Binario.

Dr. Command:

Protocolo para conectar a las aplicaciones de Digikeijs.

Z21[®]/WLANmaus[®]:

Protocolo para conectar uno o más WLAN Mice® de Roco® o Apps a la DR5000.

Este protocolo **no puede ser utilizado** para conectar el software de control utilizando la aplicación Z21[®] y/o el WLANmaus[®] de Roco[®] a la vez. **iImportante!** iEste protocolo UDP (sin control de extremo a extremo) no es óptimo como conexión a un software de control porque se pueden producir perdidas de datos entre la DR5000 y el software!

- 3) Dirección de red (LAN): Se recomienda dejar el tipo de conexión en DHCP. La configuración sólo la deben realizar usuarios experimentados.
- 4) Modo de funcionamiento de red (LAN): Se recomienda dejar el tipo de conexión en DHCP. La configuración sólo la deben realizar usuarios experimentados.

Si la DR5000 **no está** conectada mediante su interfaz de red a la **red doméstica** (enrutador) o a través de WiFi al ordenador o portátil, la configuración de red de la DR5000 **está atenuada y no es accesible**, por lo que **no** se puede cambiar. ¡Se requiere siempre una conexión **USB** a la DR5000 **para cambiar** la configuración de red!¡Por favor ponga atención!





Control Properties

4.2.1 Configuración del protocolo de red (Z21, XpressNet, etc.)

La DR5000 se puede comunicar con diversos protocolos por la interfaz de red o WiFi. Hay dos opciones de configuración diferentes para realizar estos ajustes. Se requiere siempre una conexión mediante ordenador o Tablet por USB.

4.2.1.1 Cambiar el protocolo de red si tiene conexión de red doméstica

- 1. Establezca una conexión USB con la DR5000!
- 2. Interfaz de red de la red doméstica (enrutador) El enrutador de la red doméstica asigna una dirección
- IP a la DR5000. Este proceso se realiza en unos 30 segundos.
- 3. Abra las herramientas de la DR5000. (El tipo de conexión de la DR5000 debe configurarse en USB)
- 4. Abra la configuración de red en las herramientas de la DR5000.
- 5. Seleccione el protocolo requerido.
- 6. Confirme la selección con la verificación en verde
- 7. Se tardan unos 60 segundos hasta que se reinicia el módulo de red/WiFi de la DR5000.
- 8. La DR5000 puede comunicarse va usando el protocolo seleccionado.

4.2.1.2 Cambiar el protocolo de red a través de la red inalámbrica

1. Establezca una conexión USB con la DR5000!

2. El ordenador tiene que estar conectado a la red inalámbrica de la DR5000. Después de encontrar la red WiFi de la DR5000 en el cuadro de diálogo de Windows, haga clic e introduzca la contraseña de red.

(Configuración de fábrica 12345678).

Entonces se establecerá la conexión. Este proceso se realiza en unos 30 segundos.

- 3. Abra las herramientas de la DR5000. (El tipo de conexión de la DR5000 debe configurarse en USB) 1
- 4. Abra la configuración de en las herramientas de la DR5000.
- 5. Seleccione el protocolo reguerido.
- 6. Confirme la selección con la verificación en verde
- 7. Se tardan unos 60 segundos hasta que se reinicia el módulo de red/WiFi de la DR5000.
- 8. La DR5000 puede comunicarse ya usando el protocolo seleccionado.

FNTRA Control Settings Scripting CONTROL Connect via USB GO STOP Show Log window DR5000 @ 192.168.16.254 ~ 🌮 DR5000 Protocol Z21® / WLANmaus® 65 : Timeout

UDP

Port



Si la DR5000 no está conectada mediante su interfaz de red a la red doméstica (enrutador) o a través de WiFi al ordenador o portátil, la configuración de red de la DR5000 está deshabilitada y no es accesible, por lo que no se puede cambiar. ¡Se requiere siempre una conexión USB a la DR5000 para cambiar la configuración de red!¡Por favor ponga atención!

21105 :



4.3 Conectar el ordenador directamente a la DR5000 por red o WiFi

La DR5000 puede ser configurara para que se acceda directamente desde el ordenador por la conexión de red. La unidad central trabaja como si fuera un enrutador y proporciona un servidor DHCP para dispositivos de red adicionales. Hay dos formas diferentes de hacer esta configuración. Se requiere siempre una conexión por USB para cambiar la configuración de red o inalámbrica.



4.3.2 Configurar el enrutador interno por la red inalámbrica y cambiarla a Puente (Bridge)

- 1. Conecte la central a la alimentación (el inicio del módulo WiFi tarda sobre un minuto, después del cual la central está lista para funcionar).
- Primero se tiene que conectar el ordenador a la WiFi de la DR5000. Una vez encontrada la red WiFi de la DR5000, en el cuadro de diálogo de red de Windows, clique en ella e introduzca la contraseña WiFi. (La configuración de fábrica es 12345678). Así se establece la conexión.
- 3. Inicie las herramientas de configuración de la DR5000. Al abrir el programa, no se puede establecer una conexión con la DR5000 debido a la falta de conexión USB, por lo tanto, el tipo de conexión para el control debe cambiarse a Red.
- 4. Abra la configuración de red de la DR5000.
- 5. Luego, cambie el modo operativo de puerta de enlace a puente. En la configuración de puente, la DR5000 proporciona ahora su propia red (se recomienda conservar la configuración de DHCP en el tipo de conexión).
- Aquí puede seleccionar el protocolo con el que se conectará la central para comunicarse a través de red o WiFi.
- 7. La configuración aún debe aceptarse clicando sobre la verificación verde.
- 8. Ahora la DR5000 reinicia el módulo de red / inalámbrico. Este procedimiento tarda sobre un minuto. Espere hasta que los LED amarillo y azul se iluminen nuevamente, parpadeando de forma uniforme.
- 9. Finalmente, la unidad de control debe desconectarse de la fuente de alimentación. Después de un minuto de estar apagada la fuente de alimentación se puede reiniciar.
- 10. Conecte ahora el ordenador a la red / Wifi de la DR5000.

(ilmportante! Se debe poder separar una conexión red/WiFi de su red domestica).

 ¡Atención! ¡Recomendamos el modo puente (bridge)!
 ¡Sólo recomendamos el modo operativo puente si no hay una red doméstica disponible y deseable una conexión directa entre el ordenador y la DR50xx! ¡Una conexión mediante **enrutador existente**, USB y la puerta de enlace es preferible al modo operativo puente! Tenga en cuenta que para esta configuración debe tener un mayor conocimiento sobre red / WiFi.





_ }; = | | <mark>__</mark> =

4.4 Configuración WiFi

Puede ajustar la configuración inalámbrica a través del software de configuración. (Normalmente, la DR5000 detecta automáticamente la dirección IP). Si la DR5000 no reconoce su dirección IP, debe buscarla en el enrutador de la red, y a continuación introducirlo. Si no tiene suficiente conocimiento sobre redes, no cambie la configuración predeterminada. Los cambios incorrectos pueden causar un mal funcionamiento del enrutador interno.

- 1) Dirección IP de la DR5000
- 2) Nombre (SSID) de la red inalámbrica que general la DR5000.
- 3) Contraseña de la red inalámbrica de la DR5000 (la contraseña a la entrega es 12345678)
- 4) Dirección IP de la red inalámbrica de la DR5000
- 5) Servidor DHCP de la DR5000

Ne se deben realizar cambios aquí. Esta configuración es importante para conectar por ejemplo el ratón inalábrico de Roco, teléfonos móviles y tabletas.

- 6) Ventana de Clientes DHCP que muestra todos los dispositivos (teléfonos inalámbricos, tabletas, dispositivos Wireless, etc.) conectados a la DR5000.
- 7) Botón de Reinicio de la red.

iFi Properties			- 7
asic Advanced			
DR5000 @ 192.168.16	.254 🗸 🥏	Wifi-Module Hardware F	actory defaults
WiFi	5	DHCP	
SSID	DR5000-SERIAL	DHCP Server	Enabled
Password	12345678	Start IP Address	192.168.16.100
		End IP Address	192.168.16.200
ID Settings		Subnet Mask	255.255.255.0
IP Address	192.168.16.254	Default Gateway	192.168.16.254
Subnet Mask	255.255.255.0	Primary DNS Server	192.168.16.254
Hostname	ralink	Secondary DNS Server	8.8.8.8
DHCP Clients			
Hostname	MAC Address	IP Address	Expires in
HUAWEI_P_smart-	74:C1:4F:7B:E0:D1	192.168.16.100	23:57:10
DESKTOP-43DLKMC	00:E0:4C:1D:95:C1	192.168.16.101	23:58:13

Si la DR5000 **no está** conectada mediante su interfaz de red a la **red doméstica** (enrutador) o a través de **WiFi** al ordenador o portátil, la configuración de red de la DR5000 **está deshabilitada y no es accesible**, por lo que **no** se puede cambiar. ¡Se requiere siempre una conexión **USB** a la DR5000 **para cambiar** la configuración de red!¡Por favor ponga atención!



5.0 Conexión con el software de control

5.1 Introducción

Hay diferentes opciones para conectar el software operativo a la DR5000.

Conexión a través de los puertos serie (COM)

En primer lugar necesita tener los números de puerto serie (COM) correctos. Esto se puede ver fácilmente mediante la conexión de la DR5000 con un cable USB al ordenador en dónde se ha instalado el software.

A continuación haga clic en el software de configuración, en la opción USB 2.0. Aparecerá entonces una pantalla mostrando las propiedades USB. El ejemplo de debajo muestra que protocolo ha sido asignado a los diferentes puertos serie (COM).

Conexión a través de la red (LAN)

Para conectarse a través de la red tiene que comprobar en su propio router para encontrar la dirección IP asignada a la DR5000.

Desde la versión del firmware 1.4.x, la dirección asignada por el enrutador también se muestra aquí.









5.2 Conectar Koploper[®] por USB

Inicie el programa Koploper y en el menú General elija una nueva base de datos. En las casillas relevantes introduzca el nombre de la base de datos, el sistema digital y el número de puerto.

En el ejemplo de debajo se la elegido el nombre DR5000. Para el sistema digital, se ha elegido LocoNet y el puerto serie COM7.

Puede buscar el puerto serie (COM) siguiendo las instrucciones de la página 20 de este manual. Clique en "Next" y después en "End".

Para comprobar que funciona la conexión puede clicar en la señal de paleta verde en Koploper. Koploper conectará ahora a la DR5000 por LocoNet y se encenderá el led verde de la DR5000. Clique en la señal de paleta roja y la DR5000 cambiará a parada (led rojo).



La conexión ha salido bien.

Database wizard	
123	Nieuwe database
2	Vul hier de naam in die je aan de nieuwe database wil geven. Alleen letters en cijfers zijn toegestaan. Spaties zijn dus ook NIET toegestaan. Je kan maximaal 15 tekens ingeven. Kies ook met welk digitaal systeem je wilt gaan rijden en selecteer de comm-poort waarop de interface is aangesloten.
	Naam database DR5000
	Digitaal systeem Loconet
	Poortnummer
	IP-adres Selectrix: Rautenhaus SLX852 Intellibox (Märklin protocol) Uhlenbrock Loconet USB Multimaus (Roco) Digitrax centrale Software versie Lenz I LI-USB interface Vanaf versie DINAMO
? Help	< Terug Volgende > Annuleer

DR5000 DIGICENTRAL	vigente desde	30/05/2019
--------------------	---------------	------------

5.3 Conectar iTrain® por USB

Inicie iTrain y en el menú Editar clique en Interfaz. En la casilla interfaz escoja S LocoNet[©]. Abra la pestaña "Serie" y elija 115200 como la velocidad en baudios y el puerto LocoNet[©] correcto (como se explica en la página 20). En el ejemplo mostrado abajo se utiliza el COM7.

Editor de interfaz X	Dittor de interfaz
erfaz S LocoNet @	Interfaz 5 LocoNet @ ~
cripción LocoNet conectado a DR5000	Descripción LocoNet conectado a DR5000
o control 🖉 Vehículos 🖉 Accesorios 🖉 Retro-contactos	Tipo control 🗹 Vehículos 🗹 Accesorios 🗹 Retro-contactos
eral Serie Red Específico	General Serie Red Específico
Stop antes de desconectar por seguridad	Puerto C COM7 V SRefrescar
/ehículos	Velocidad (Baudrate) 115200 Baud 🗸
Inicializar todos los vehículos después de conectar	Bits de datos 🛛 8 bits 🧹
Accesorios	Bits de parada 1 bit 🗸
Protocolo por defecto Bus 🗸	Paridad None 🤍
Tiempo activación 250 ms 🚖	Control de flujo RTS/CTS 🗸
Accionar todos los accesorios al conectarse	
Retro-contactos	
Retardo de re-activación 0 ms 🗢	
Retardo de desactivación 0 ms 🗢	
: LocoNet conectado a DR5000	1 : LocoNet conectado a DR5000
Aceptar Cancelar	Aceptar Cancelar

Clique en Aceptar y elija conectar a la DR5000 clicando en 'Conectar'. En la parte inferior derecha de iTrain puede ver si ha tenido éxito y si iTrain está ahora 'en línea'. Compruebe si la central responde a los botones de parada e inicio. Si es así, jla conexión ha tenido éxito!



5.4 Conectar iTrain® por red (LAN)

Conecte la DR5000 a su red local e inicie el software de configuración de la DR5000. Después, clique en la configuración "100baseT LAN". Se abrirá la pantalla de propiedades 'LAN Properties'. En la parte inferior de esta pantalla escoja 'XpressNet LAN' en la configuración del protocolo y clique en el botón de validación verde.

Description extent Lesset Lesset Terming Xi + B Pic mon Max Description With Line B Ampère DCC digital multi-lus Contralle Numero Line Numero	DRS000-LAN Properties LAN Properties Basic Advanced		
DR5000 DIGICENTRAL	DR5000 @ 192.168.16.254 ~ 💝	LAN Orestell	n Mada
	XpressNet® LAN	Gateway	The LAN port is treated as WAN port.
Image: Contract of the second contrect of the second contract of the second contract of the	Port TCP C T	5550 :	Use this setting when you want to connect your DR5000 to your home-network (Router/Switch).
	LAN Addresses Connection Type DHCP (Dynamic	O Bridge IP) v	The LAN port and the Wireless Interface are bridged into a single network. Use this if you want to use your DR5000
	IP Address 192.168.140		e.g. Connect a PC/laptop to your DR5000
	Default Gateway 192.168.1.1		switch).
	Primary DNS Server 87.216.1.65		
	Secondary DNS Server 87.216.1.66		
DR5000 esta ya configurada para aceptar las conexiones de red XpressNet.	Hostname		

Continúe con la configuración de iTrain en la siguiente página.



Ahora inicie iTrain y clique en el menú de cambios en la interfaz. En el campo de la interfaz elija N Lenz XpressNet IP/LAN.

Abra la pestaña "Red" e introduzca la dirección IP de la DR5000 que ha recibido de su router.

En Puerto introduzca el número de puerto 5550.	De Editor de interfaz	×
En Timeout introduzca 2000ms Clique en "Aceptar" y pruebe a conectar con la DR5000 clicando en 'Conectar' en la parte superior de la pantalla de iTrain.	Interfaz N Lenz XpressNet IP/LAN Descripción Tipo control Vehículos Accesorios Retro-contactos General Serie Red Específico	
Conectar O Stop Pausa Finalizar todo En la parte inferior derecha de iTrain puede ver si ha tenido éxito y si iTrain está 'en línea'.	Dirección IP 192.168.32.25 Puerto 5.550 € Timeout 2.000 ms €	
Lenz XpressNet IP/LAN : Start	1 : Lenz XpressNet IP/LAN Aceptar Cancelar	

Compruebe si la central responde a los botones de parada e inicio. Si es así, ¡la conexión ha tenido éxito!

5.5 Conectar TrainController® por USB

Inicie TrainController y en el menú "Railroad" elija "Setup Digital Systems". Luego clique en el botón "Add" para realizar una nueva conexión. En "Select Digital System" elija 'LocoNet'. En la siguiente pantalla seleccione el puerto serie LocoNet correspondiente.

Digital System	×	Digital System 23
Select Digital System:	ОК	Select Digital System: OK
Locoivet Maerklin	Cancel	Select Port:
inite lenz inite lenz	Info	COM4 r Info
⊕- Fleischmann ⊕- ESU	Help	Send Interval:
🖶 Uhlenbrock		Tumout Interval: 0
LocoNet	~	Send all loco functions to the central unit on session start $\qquad \checkmark$
□- LocoNet ■		Poll Turnouts and Signals
🖶 Tams 🖶 Muet		Shutdown on Termination
Rautenhaus		

Ahora compruebe la conexión clicando en el botón verde o rojo en TrainController. La central seguirá las asignaciones dadas por TrainController. En la parte inferior derecha también puede ver el estado de la conexión.



5.6 Conectar TrainController® por red (LAN)

Inicie TrainController y en el menú "Railroad" elija "Setup Digital Systems". Luego clique en el botón "Add" para realizar una nueva conexión. En "Select Digital System" elija 'Lenz Digital Plus / LAN'. En la siguiente pantalla introduzca la dirección IP de la central DR5000.

Digital System		×		Digital System 83
Select <u>Digi</u> tal System: Lenz Digital Plus / LAN	¥	ОК		Select Digital System:
∰ Maerklin		Cancel		IP-Address:
Eenz Lenz Digital Plus / USB		Info		192 . 168 . 32 . 25 Info
Lenz Digital Plus / LAN Lenz Digital Plus / L1101F		<u>H</u> elp	→	Send Interval: 0 🗢 Help
Lenz Digital Plus / Ll100(F)				Tumout Interval: 0
Lenz Digital Plus / LRC135 (Alpha)		e v		Do not send loco functions and assume the previous state \sim
Roco				Poll Turnouts and Signals
+ Fleischmann				Use Train Identification
Digitray				Dutdown on Termination

Ahora compruebe la conexión clicando en el botón verde o rojo en TrainController. La central seguirá las asignaciones dadas por TrainController. En la parte inferior derecha también puede ver el estado de la conexión.




5.9 Conectar Win-Digipet[®] por USB

La configuración está relacionada con WDP 2015.2 (aquí se muestra la versión inglesa). Otras versiones pueden requerir configuraciones diferentes.

Inicie WinDigipet y seleccione "System settings" en la esquina superior izquierda del menú.

La configuración se puede realizar de acuerdo con la pantalla de ejemplo: (en este ejemplo, la DR5000 está conectada a WDP a través de COM9)

Tipo de sistema digital:Digikeijs DR5000 LocoNet®.Via LAN:no activadoVelocidad en baudios:57600Deben marcarse las casillas "Visualización en pantalla de todos los comandos de lalocomotora" e "Indicador de los artículos magnéticos".

Ahora cierre WinDigipet haciendo clic en Save & Close y reinicie WDP para reiniciar la conexión.

En el próximo paso se deben integrar los módulos de retroinformación.

Haga clic en **New FB-module assignment** e introduzca los módulos de retroinformación tal como se muestra en la figura de la derecha.

La cantidad de módulos de retroinformación depende, por supuesto, de la cantidad de módulos que se utilizan.

Sistema digital: Digikeijs DR5000 Loconet®

Los módulos de retroinformación con 16 entradas se deben dividir en dos módulos de 8 entradas. Entonces, por ejemplo Módulo 1 a Módulo 1 contactos 1-8 y Módulo 2 a módulo 2, contactos 9-16.

Ahora cierre WinDigipet haciendo clic en Save & Close y reinicie WDP para reiniciar los módulos de retroinformación (retro-módulos).

Digital systems	Ee Ee	edback module	es 🜗	Helmo reading	devices		
Digikeijs DR5000 Locol 2. NONE 3. NONE 4. NONE 5. NONE 5. NONE 7. NONE 3. NONE 3. NONE 10. NONE 11. NONE	let	COM 9 (DR50	000 MultiBus	Command Static	n		
 NONE digital sustam 							
Digital system type:	Digikeiis DB5(000 LocoNet		▼	LAN		
Com-Port:		00 MulkRus Ca	mm and Chati		- Ba	udrate: E7000	
Comit de	picoma (priso) Diselas at all las	oo malabas co	uninaria stau	in dirital water	- 00	aarate. 57600	-
	Display of all lot	comonive comm	nands done v	ia digital system	/infolitie etc.	a0	
	Display of soler	noia aevice pos	stion change	s done via digita	a system/thro	me	
Usedausto 🛲 P	commontingo	Eutor	mal Cofficient				
📲 <u>H</u> ardware 🎆 P	rogram settings	Exter	rnal Software			Save & Close	P.
🌉 <u>H</u> ard w are 🌌 P	rogram settings	Exter	rnal Software			Save & Close	2
Hardware 🛛 🗱 P	rogram settings	Exter	mal Software			Save & Close	e
Hardware Z P	rogram settings	dback modul	rnal Software	Helmo reating r	levices	Save & Close	2
Hardware 2 P tem settings	rogram settings	dback modul	rnal Software	Helmo reading o	levices	Save & Close	8
Hardware Z E tem settings Digital systems	rogram settings	dback modul	nal Software	Helmo reading o	devices	Save & Close	ange
Hardware E tem settings Digital systems Digital system Digital system	from Module	dback modul to modul	mal Software	Helmo reading o	devices	Save & Close	inge
Hardware E Here	frogram settings	dback modul to modul Module 1 Module 3	mal Software	Helmo reading o	devices Start-Module . Hodule 2 Hodule 3	Save & Close	inge
tem settings	from Module 1 Module 2 Module 3 Module 4	dback modul to modul Module 1 Module 2 Module 4	mal Software	Helmo reading o	devices Start-Module : Hodule 1 Hodule 2 Hodule 3 Hodule 3 Hodule 4	Save & Close	inge
Hardware Mardware Mardware Mardware Mardware Digital system Digital system Digital SPE000 Loco Digitals DR5000 Loco	from Module 1 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5	dback modul to modul Module 1 Module 2 Module 3 Module 5	Ies	Helmo reading o	devices Start-Module : Module 1 Module 2 Module 3 Module 3 Module 5	Save & Close Contact ra 001 - 009 009 - 016 017 - 024 025 - 032 033 - 040	inge
Hardware E tem settings Light systems Digital system Digitals DR5000 Loco Digitals DR5000 Loco Digitals DR5000 Loco Digitals DR5000 Loco Digitals DR5000 Loco Digitals DR5000 Loco Digitals DR5000 Loco	from Module Module 1 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6	to modul Module 1 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6	Ies	Helmo reading o	tevices Start-Module . Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 5	Save & Close Contact re 001 - 009 007 - 024 025 - 032 033 - 044 041 - 048	inge
Hardware E tem settings Ligital systems Digital systems Digites Ph5000 Loco. Digites Ph5000 Loco. Digites Ph5000 Loco. Digites Ph5000 Loco. Digites Ph5000 Loco. Digites Ph5000 Loco.	from Module 1 Module 2 Module 3 Module 3 Module 4 Module 6 Module 6 Module 6	to modul Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 6 Module 6 Module 7	Inal Software	Helmo reading o	devices Start-Module : Module 1 Module 2 Module 2 Module 3 Module 3 Module 5 Module 5 Module 6 Module 6	Save & Close Contact re 001 - 008 009 - 016 017 - 024 025 - 032 033 - 040 041 - 048 049 - 056	inge
Hardware E tem settings Digital system Digital system Digi	from Module 1 Module 2 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 7 Module 7 Module 7	dback modul to modul Module 1 Module 2 Module 3 Module 5 Module 5 Module 7 Module 7	Inal Software	Helmo reading o	devices Start-Module 1 Module 1 Module 2 Module 3 Module 5 Module 6 Module 6 Module 6 Module 8	Save & Close Contact re 001 - 003 009 - 016 017 - 024 025 - 022 033 - 040 041 - 048 049 - 056 057 - 056	inge
Hardware Hardware Hardware Hardware Digital system Digital s	from Module Module 1 Module 3 Module 3 Module 4 Module 5 Module 8 Module 8 Module 8 Module 8 Module 8 Module 8 Module 9	dback modul to modul Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 6 Module 6 Module 8 Module 8 Module 9	Inal Software	Helmo reading o	devices tectule 1 foctule 2 foctule 3 foctule 3 foctule 4 foctule 6 foctule 7 foctule 7 foctule 9 foctule 10 foctule 10 foc	Save & Close	inge
Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware Digital systems Digital systems Digital systems Digital systems Digital systems Digital system Digital s	rogram settings	dback modul to modul Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 6 Module 6 Module 7 Module 8 Module 10 Module 10	Iles	Helmo reading (Jevices start-Module - 4odule 1 4odule 2 4odule 2 4odule 4 4odule 5 4odule 5 4odule 6 4odule 7 4odule 9 4odule 9 4odule 10 4odule 10 4odule 10 4odule 10	Save & Close	ange
Hardware R P term settings Image: Settings Image: Settings Image: Settings Image: Setting Settings Image: Setings Image: Setings Ima	rogram settings from Module Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 6 Module 6 Module 6 Module 8 Module 9 Module 9 Module 9 Module 11	dback modul to modul Module 2 Module 4 Module 6 Module 6 Module 8 Module 9 Module 9 Module 11	Inal Software	Helmo reading o	devices Start-Module . Module 2 Module 2 Module 3 Module 3 Module 5 Module 5 Module 5 Module 5 Module 5 Module 7 Module 7 Module 8 Module 10 Module 11	Save & Close Contact re 009-016 009-016 003-	ange
Hardware E P tern settings Digital system Digital s	In the second se	dback modul to modul Module 1 Module 2 Module 3 Module 5 Module 5 Module 6 Module 7 Module 7 Module 11	Inal Software	Helmo reading o	fevices Start Module 2 Acclule 1 Acclule 2 Acclule 3 Acclule 6 Acclule 6 Acclule 6 Acclule 6 Acclule 9 Acclule 9 Acclule 9 Acclule 11	Save & Close Contact re 001 003 003 016 007 024 025 022 033 040 041 048 049 056 057 064 057 064 057 006 061 088	ange
Hardware Hardware Hardware Hardware Logical systems Dipleis p P5000 Loco.	from Module Module 1 Module 2 Module 3 Module 5 Module 5 Module 6 Module 6 Module 7 Module 7 Module 8 Module 10 Module 11	Carl Constant Carl Constant Consta	Inal Software	Helmo reading	Start-Module 1 Module 2 Module 2 Module 2 Module 4 Module 6 Module 7 Module 7 Module 7 Module 7 Module 11 Module 9 Module 9	Save & Close Contact re 009 - 016 009 - 0	ange
Hardware	rogram settings from Module Module 2 Module 3 Module 4 Module 4 Module 4 Module 6 Module 8 Module 8 Module 9 Module 9 Module 11	Exter dback modul to modul Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 8 Module 9 Module 11	Ites 4	Helmo reading o	devices start-Module , fodule 1 fodule 2 fodule 3 fodule 3 fodule 5 fodule 5 fodule 5 fodule 6 fodule 7 fodule 8 fodule 8 fodule 10 fodule 11	Seve & Close Contact re 001 008 009 - 016 017 - 024 025 - 032 025 - 032 025 - 032 025 - 032 025 - 032 025 - 032 025 - 032 027 - 054 057 -	ange
Hardware	rogram settings from Module 2 Module 2 Module 4 Module 4 Module 6 Module 8 Module 8 Module 10 Module 11	Exter Exter Consolution Conso	Ites 4	Helmo reading of	Services Start Module : Acclule 1 Acclule 2 Acclule 3 Acclule 5 Acclule 5 Acclule 5 Acclule 5 Acclule 5 Acclule 7 Acclule 7 Acclule 9 Acclule 9 Acclule 9 Acclule 11	Save & Close Contact re 001-018 009-016 017-028 025-032 033-040 041-048 043-056 041-048 043-056 057-058 061-088	ange
Hardware	rogram settings Form Module Module 2 Module 2 Module 4 Module 4 Module 6 Module 10 Module 11 Module 11	Exter dback modul to modul Module 2 Module 3 Module 4 Module 6 Module 6 Module 10 Module 11 Module 11	Ites 4	Helmo reading o	devices StartModule . Acclule 1 foclule 3 foclule 3 foclule 3 foclule 5 foclule 5 foclule 5 foclule 7 foclule 7 foclule 7 foclule 7 foclule 7 foclule 10 foclule 11	Save & Close Contact re 001 009 009 - 016 017 - 024 025 - 032 033 - 040 041 - 048 055 - 052 073 - 088 061 - 088	nge
Hardware Hardware Hardware Lightal system Digital system Digita	rogram settings Fee from Module Module 2 Module 2 Module 3 Module 3 Module 4 Module 4 Module 1 Module 11 F D ment	Exter dback modul Module 1 Module 3 Module 5 Module 5 Module 5 Module 11 Module 11 Feedback conte igiptal system:	Ites Clime	Helmo reading 3 3	fevices start-Module , doclue 2 doclue 2 doclue 4 doclue 6 doclue 6 doclue 6 doclue 6 doclue 10 doclue 11 doclue 11	Save & Close Contact re 003 - 016 003 - 016 000 - 016 00	ange
Hardware	rogram settings Fee from Module Module 1 Module 2 Module 4 Module 5 Module 5 Module 6 Module 6 Module 6 Module 6 Module 6 Module 6 Module 6 Module 6 Module 7 Module 7 M	Exter dback modul to modul Module 1 Module 3 Module 5 Module 5 Module 5 Module 6 Module 10 Module 11 Module 11 Module 11 Module 11	Ites 4	Helmo reading o	devices StartModule 2 dodule 2 dodule 2 dodule 4 dodule 6 dodule 6 dodule 6 dodule 6 dodule 10 dodule 11 coNet	Contact re Contact re 009 -016 009 -016 007 -024 025 -022 033 -040 041 -048 044 -056 057 -056 057 -058 061 - 068 061 - 068	ange
Hardware	rogram settings From Module Module 1 Module 2 Module 4 Module 5 Module 6 Module 6 Module 1 Module 7 Module 7 Module 7 Module 7 Module 7 Module 1 Module 1 Module 1 Module 1 Module 1 Module 1 Module 7 Module 1 Module 1 Module 7 Module	Exter dback modul to modul Module 3 Module 4 Module 5 Module 5 Module 5 Module 1 Module 1 Module 11	Ites of tware	Helmo reading o	fevices Start-Module , fodule 2 fodule 2 fodule 3 fodule 4 fodule 6 fodule 6 fodule 6 fodule 10 fodule 10 fodule 11 coNet fodule 11 fodule 1	Save & Close Contact re 001 008 009 - 016 007 - 024 025 - 032 033 - 040 041 - 048 049 - 056 057 - 054 057	inge
Hardware	regram settings Feer from Module Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 5 Module 5 Module 6 Module 10 Module 10 Modul	Exter dback modul to modul Module 3 Module 3 Module 5 Module 5 Module 5 Module 5 Module 5 Module 5 Module 5 Module 10 Module 11 reetback conte igital system: om Module: VJ	Ites Ites	Helmo reading o	devices Start-Module Module 1 Module 2 Module 3 Module 5 Module 5 Module 5 Module 7 Module 7 Module 7 Module 11 Module 11 SoNet Module 11 SoNet Module 10 Module 10 Modul	Save & Close Contact re O(1) 009 009 009 009 003 016 007 025 025 025 025 027 073 080 061 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	e over



6.0 Conectar Win-Digipet[®] por red (LAN)

La configuración está relacionada con WDP 2015.2 (aquí se muestra la versión inglesa). Otras versiones pueden requerir configuraciones diferentes.

Inicie WinDigipet y seleccione "System settings" en la esquina superior izquierda del menú.

La configuración se puede realizar de acuerdo con la pantalla de ejemplo: (en este ejemplo, la DR5000 está conectada a WDP a través de COM9)

Tipo de sistema digital:	Digikeijs DR5000 LocoNet [®] .
Via LAN:	activado
IP Adress de la DR5000:	Dirección IP de la DR5000 asignada por DHCP
TCP port 1:	5550
Deben marcarse las casillas	"Visualización en pantalla de todos los comandos de
locomotora" e "Indicador de	los artículos magnéticos".

Ahora cierre WinDigipet haciendo clic en Save & Close y reinicie WDP de nuevo, para reiniciar la conexión.

En el próximo paso se deben integrar los módulos de retroinformación.

Haga clic en **New FB-module assignment** e introduzca los módulo de retroinformación tal como se muestra en la figura de la derecha.

La cantidad de módulos de retroinformación depende, por supuesto, de la cantidad de módulos que se utilizan.

Sistema digital: Digikeijs DR5000 Loconet®

Los módulos de retroinformación con 16 entradas se deben dividir en dos módulos de 8 entradas. Entonces, por ejemplo Módulo 1 a Módulo 1 contactos 1-8 y Módulo 2 a módulo 2, contactos 9-16.

Ahora cierre WinDigipet haciendo clic en Save & Close y reinicie WDP para reiniciar los módulos de retroinformación (retro-módulos).

Diel - D D D D D D D D D D D D D D D D D D	ID 103 100	170.00		Deale	5550.0	
1. Digikelis Dribuo Locone 2. NONE 3. NONE 4. NONE 5. NONE	a 17° 132.166	.176.32		rofts	0000,0	
5. NONE 7. NONE 3. NONE 3. NONE 10. NONE						
11. NONE 12. NONE						
1. digital system						
Digital system type:	Digikeijs DR5000 LocoNe	et	👻 🔽 vial	AN.		
IP address:	192.168.178.32 TCP	-Port 1: 5550				
0 VI	isplay of all locomotive co	ommands done ·	/ia digital system/	throttle etc.		
V 1	isplay of solenoid device	position change	s done via digital	system/thr	ottle	
📲 Hardware 🏾 🌌 🛛 Pro	igram settings 🛛 \overline 🗄 🛓	xternal Software	•		Saue & Cle	
🌆 Hardware 🏾 🎆 🛛 Pro	igram settings 📑 E	xternal Software			Save & Clo	se
Hardware 🚈 Pro	gram settings 📑 E	xternal Software	•		Save & Clo	se
Hardware Ere	igram settings 🛛 🛅 🛓	xternal Software	•		Save & Clo	se
Hardware Ere tem settings	gram settings 📑 E	xternal Software	; Helmo reading d	evices	Save & Clo	se
Hardware Ere	gram settings E E	xternal Software	Helmo reading d	evices	Save & Clo	se
Hardware 2022 Ero stem settings Digital system Digital system Digital system	gram settings Eeedback mo from Module to modul Module 1 Module	xternal Software	Helmo reading d	evices	Save & Clo Contacl 001 - 01	se trange 08
Hardware 2 Pro	gram settings E E	xternal Software	Helmo reading d	evices tart-Module todule 2 todule 2	Save & Clo Contact 001 - 01 002 - 01 017 - 01	se trange 16 24
tem settings Digital system Digital system Digital system Digital system Digital system Digitals production Digitals product	gram settings E Eeedback mod from Module to modul Module 1 Module Module 3 Module 3 Module 3 Module 3 Module 3	xternal Software	Helmo reading d	evices tart-Module todule 1 todule 2 todule 3 todule 4	Save & Clo Contact 001 - 01 009 - 01 017 - 01 025 - 01	se trange 08 16 24 32
Hardware Ere Ere Ere Strings See Digital systems Digital system Digital SP500 Loco. Digites DF5000 Loco. Digites DF5000 Loco. Digites DF5000 Loco.	gram settings E Eeedback mod from Module to modul Module 1 Module 1 Module 2 Module 2 Module 4 Module 4	xternal Software	Helmo reading d	evices tart-Module todule 1 fodule 2 fodule 3 fodule 4 fodule 5	Save & Clo Contaci 001 - 0 009 - 0 017 - 0 025 - 0 033 - 0-	se t range 08 16 24 32 40
tem settings Digital systems Digital systems Digital system Digital system	gram settings E E	vternal Software	Helmo reading d	evices tart-Module todule 1 fodule 2 fodule 3 fodule 5 fodule 5 fodule 6	Save & Clo Contact 001 - 01 009 - 01 017 - 00 025 - 01 033 - 00 041 - 00	se t range 08 16 24 32 40 48
Hardware Ere Pro- tern settings Digital systems Digital systems Digital system D	gram settings Eectback mo from Nodule to modul Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module Modu	xternal Software	Helmo reading d	evices tart-Module todule 1 todule 2 todule 3 todule 3 todule 5 todule 5 todule 6 todule 7 todule 7	Save & Clo 001 - 01 009 - 01 017 - 01 025 - 01 033 - 00 041 - 0- 049 - 02 067 - 02	se trange 08 16 24 32 40 48 56 54
Hardware E Ere stem settings Digital system Digital System	gram settings E Free House to module Incom Module I to module Module 1 Module Module 2 Module Module 2 Module Module 4 Module Module 4 Module Module 6 Module Module 8 Module	vternal Software	Helmo reading d	evices tait-Module todule 1 todule 3 todule 4 todule 6 todule 6 todule 6 todule 7 todule 8 todule 8	Save & Clo Contact 001 - 01 009 - 0 017 - 01 025 - 01 033 - 0 041 - 0 049 - 01 057 - 01 057 - 01	se trange 08 16 24 32 40 48 56 56 64 72
Hardware E Ere stem settings C Digital systems Digital systems Digital system Digital sys	gram settings E E	xternal Software	Helmo reading d S N N N N N N N N N N N N N N	evices tait-Module todule 1 todule 3 todule 4 todule 5 todule 5 todule 5 todule 5 todule 9 todule 9 todule 9	Save & Clo Contact 001 - 01 003 - 01 017 - 02 017 - 02 014 - 0- 044 - 04 057 - 01 065 - 02 073 - 01 065 - 02 073 - 01 073 - 01 077 - 02 077 - 02 0	se trange 08 16 24 32 40 48 56 64 56 64 80
Hardware Marker Marker Marker Digital system	gram settings E E	xternal Software	Helmo reading d	evices tart-Module todule 1 todule 2 todule 3 todule 4 todule 5 todule 5 todule 5 todule 5 todule 5 todule 5 todule 11	Save & Clo Contact 001 - 01 003 - 0 017 - 01 025 - 01 033 - 0 041 - 0 041 - 0 045 - 01 045 - 01 045 - 01 045 - 01 047	se trange 08 16 24 32 40 48 56 64 48 56 64 80 80 88
Hardware E Eric term settings Digital system Digital system	gram settings E E	xternal Software	Hetmo reading d	evices tatt-Module todule 1 todule 2 todule 3 todule 3 todule 4 todule 6 todule 7 todule 7 todule 7 todule 9 todule 9 todule 10 todule 11	Save & Clo Contact 001 - 01 0025 - 01 003 - 01 0041 - 01 049 - 02 041 - 01 045 - 01 065 - 01 081 - 01	se 16 16 24 40 48 56 64 56 64 80 88
Hardware E Pro- tern settings Digital systems Digital systems Digital systems Digital systems Digital system Digital Sys	gram settings E E	xternal Software	Helmo reading d	evices tait-Module (odule 1 fodule 2 fodule 3 fodule 3 fodule 4 fodule 6 fodule 7 fodule 7 fodule 7 fodule 9 fodule 9 fodule 10 fodule 11	Save & Clo Contact 001 - 0 009 - 0 017 - 0 025 - 0 033 - 0 049 - 0 049 - 0 05 - 0 073 - 0 065 - 0 073 - 0 081 - 0	se trange 08 16 24 32 40 48 56 64 48 56 64 80 88
tem settings () Digkels pystem) Digkels pystem) Digkels pystem) Digkels photon Leco) Digkels photon Leco	gram settings E E	xternal Software	Helmo reading d	evices tart-Module fodule 1 fodule 2 fodule 3 fodule 4 fodule 5 fodule 5 fodule 5 fodule 5 fodule 7 fodule 8 fodule 10 fodule 11	Save & Clo 	se trange 08 24 24 22 40 40 48 56 56 56 56 88 80 88
Hardware E Ere tern settings Digital system Digital system	gram settings Eedback mod from Module to modul Modułe 1 Modułe Modułe 1 Modułe Modułe 3 Modułe Modułe 3 Modułe Modułe 5 Modułe Modułe 5 Modułe Modułe 10 Modułe Modułe 10 Modułe	xternal Software	Helmo reading d S N N N N N N N N N N N	evices tart-Module dodule 1 fodule 2 fodule 3 fodule 4 fodule 5 fodule 5 fodule 5 fodule 5 fodule 5 fodule 10 fodule 10 fodule 11	Save & Clo Contact 001 0 0025 0 0025 0 003 0 0041 0 041 0 047 0 067 0 0	se 16 16 24 32 40 48 56 64 48 56 64 88 88
Hardware E Eric tem settings Digital systems Digital systems Digital system Digital syste	gram settings E E	vdules 4 Line Line 1 2 3 4 5 5 7 3 9 10 11 10 11 10 11 10 10 11 10 10	Helmo reading d	evices tart-Module todule 1 todule 2 todule 2 todule 4 todule 4 todule 6 todule 6 todule 8 todule 9 todule 9 todule 11	Save & Clo Contact 001 - 0 009 - 0 007 - 0 005 - 0 065 - 0 073 - 0 081 - 01 081 - 01	se 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Hardware e e e e e e e e e e e e e e e e e e	gram settings E E	Aternal Software	Helmo reading d S N N N N N N N N N N N N N N N N N N	evices tatt-Module (cdule1 fodule2 fodule3 fodule5 fodule5 fodule7 fodule6 fodule10 fodule10 fodule10 fodule11 fodule11 fodule11	Save & Clo Contact 001 0 005 0 005 0 004 - 0 041 - 0 065 - 0 067 - 0 067 - 0 067 - 0 067 - 0 07 - 0 07 - 0 07 - 0 07 - 0 07 - 0 07 - 0 081 - 0	se trange 16 16 24 24 32 40 48 85 66 44 80 80 88
tem settings g Digital system Digital system	gram settings Eedback mod from Module to modul Module 10 Module Module 10 Module Module 31 Module Module 31 Module Module 31 Module Module 31 Module Module 41 Module Module 11 Module 11 Feedback on prent Feedback on Start Module	vternal Software	Helmo reading d	evices tart-Module tart-Module tart-Module tart-Module todule 2 todule 3 todule 4 todule 5 todule 6 todule 7 todule 8 to	Save & Clo 	se trange 08 06 16 24 40 48 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56



7.0 Opciones de configuración

7.1 ext88N

El conector del bus ext88N de la DR5000 es un bus* compatible con S88N®

- 1) El número de los módulos de retroinformación S88N® conectados con 16 entradas.*
- 2) El número de los módulos de retroinformación S88N® conectados con 8 entradas.*
- 3) El número total de contactos de retroinformación conectados.
- 4) Primer contacto de retroinformación reportado del primer módulo de s88[®] conectado.
- 5) Toda la cadena S88[®] puede ajustarse en el rango de 1 a 2048 módulos de retroinformación.
- 6) Cuando se cambia la salida a vía (botón verde) todas las entradas se reportan a través de los diferentes buses.
- 7) Tiempo de espera después de activar antes de informar los contactos.
- 8) Un resume completo de todos los contactos S88N[®] conectados.
- 9) Aceptar configuración actual
- 10) Abortar

*¡Nota! Si no se conectar módulos de retroinformación S88 y se utiliza otro bus de retroinformación, se debe establecer a 0 el "número de módulos de entrada", de lo contrario, puede producirse un conflicto de direcciones con los sistemas de retroinformación.



Operación de 3 cables: debido al puente en H (salida de vía) de la DR5000, los módulos de retroinformación DR4088GND no deben tomas la masa de la vía, como suele ser el caso. Esto inevitablemente conduciría a la destrucción de la DR5000. Lo mismo se aplica a todos los demás dispositivos de retroinformación (**de otros fabricantes**) que toman masa de la vía. Si quiere que un cable de 3 hilos controle y retroalimente con la DR5000, utilice el DR4088OPTO.



7.1.1 Utilizar ext88N para controlar elementos magnéticos

Con la DR5000 es posible cambiar simplemente las direcciones magnéticas de los artículos a través de módulos de retroinformación conectados al bus ext88N (DR4088GND, 4088OPTP).

Para esta función, se proporcionan en el bus ext88N las primeras entradas de retroinformación 8x16 (un máximo de 128 retroinformaciones). ¡Si se utiliza esta función, tenga en cuenta que los módulos de retroinformación que se utilizan para la conexión de pulsadores o interruptores siempre se deben conectar al bus ext88N de la DR5000!



1) 2)	Número Selecciór Pair	de módulos de retroinformación utilizados para pulsadores o interruptores. n de cómo se tiene que utilizar la función del módulo de retroinformación. dos botones con pulsador, el DR4088 requiere un total de 2 entradas. Control de desvío convencional con los botones 'Rojo' y 'Verde'.
	Moment	un botón con pulsador, abre o cierra dependiendo de la pulsación.
	Toggle	un pulsador por desvío, se requiere una entrada en el DR4088.
		El término Toggle significa:
		Presiona un botón, el desvío cambia de "recta a curva".
		Presione el botón de nuevo, el desvío cambia de "desviada a recta".
	OnOff	un pulsador por desvío, se requiere una entrada en el DR4088.
		OnOff significa:
		Pulsador cambia a On, "cruce desvío en curva"
		Pulsador cambia a Off, "cruce desvío en recta"
		La DR5000 cambia los desvíos tan pronto como cambia la posición del
		interruptor.
3)	Selecciór	n de cómo debe conmutar el artículo magnético.
4)	Direcciór	n del artículo magnético que tiene que conmutarse.
	Si se sele	cciona la función ' Pair ', la dirección debe introducirse dos veces (una para el
	botón ro	jo y otra para el botón verde).
5)	Aceptar	la configuración actual

6) abortar

7.2 LocoNet B

1) Número del producto del módulo LocoNet®

El número de producto tiene que introducirse con 4 dígitos para Digikeijs o 5 dígitos para Uhlenbrock[®].

- 2) Dirección del módulo LNCV, lectura y/o programación.
- 3) LNCV LocoNet[®] lectura y/o programación de CV.
- 4) Monitor de retroinformación LocoNet[®]. Los diferentes colores indican los diferentes buses de retroinformación.
- 5) Configuración avanzada (Sólo usuarios experimentados pueden hacer cambios aquí).
 - * Purge time. Especial Locononet[®] (normalmente no se tiene que cambiar nada aquí)*
 - * FastClock factor. Especial Locononet® (normalmente no se ajusta nada aquí)*
 - Slow modul timing. Puede activarse en caso de problemas con cantones de LocoNet[®] u otros fabricantes.
 - * Module rate tuning. Se utiliza para ajustar la velocidad en baudios de LocoNet®
 - * Comparator tuning Aquí se puede ajustar la inclinación y altura del margen.
- 6) ¡Atención! Se hay uno o más DR5088RC conectados a la DR5000, esta configuración debe coincidir con la configuración del sentido de dirección de RailCom (vea las instrucciones de funcionamiento del DR5088RC, página 20)
- 7) Descripción general de los amplificadores (Boosters) LocoNet[®]. Aquí se muestra alguna información de los amplificadores LocoNet[®].
- 8) Aceptar la configuración actual.
- 9) Cancelar.

digikeijs 🏶	Localiet® Properties	Loconet@ Properties	LocoNet Properties
V Programming Feedback konitor Biosters Setti gs Device Product number Atoble address V V Number Dis 7 6 5 4 3 2 1 Dis 15 14 13 12 111 0 9 8 V	LIXCV Programming Teedback Monitor Boosters Settings	LNCV Programming Feedback No Nor. Boosters, Settings Purge time FeadCock rate Baudicate tuning Comparator tuning Compara	Policy roganing count Policy roganing count 5033 2 5033 3 16 8
coNet-B RallSync Current 4 mA	LocoNet-B RailSync Current 7 mA	LocoNet-B RailSync Current 4 mA	LocoNet-B RailSync Current 0

*¡Nota! Aquí sólo usuarios experimentados deben realizar modificaciones

7.3 LocoNet T

- Número de producto del módulo LocoNet[®].
 El número de producto tiene que introducirse con 4 dígitos para Digikeijs o 5 dígitos para Uhlenbrock[®].
- 2) Dirección del módulo LNCV, lectura y/o programación.
- LNCV LocoNet[®] lectura y/o programación de CV.
 El valor debe introducirse en decimal o por bits (marcando las casillas).
- 4) Monitor de retroinformación LocoNet[®]. Los diferentes colores muestran los diferentes buses de retroinformación.
- Configuración avanzada (sólo usuarios experimentados pueden realizar cambios aquí). (Para más información consulte LocoNet[®] B)
- 6) Aceptar configuración actual.
- 7) Cancelar.



P 43





7.4 Salida de alimentación a la Vía Principal

- 1) Generar cortes RailCom[®].
- 2) Polaridad del corte RailCom[®].
- 3) Activar la polaridad automática del corte RailCom.
- 4) Carga máxima que la salida puede entregar a la vía.
- 5) Retraso del corto-circuito antes de que la central desconecte.
- 6) Temperatura del amplificador interno.
- 7) La potencia de corriente que se requiere en la central en miliamperios.
- 8) Aceptar la configuración actual
- 9) Cancelar



- 10) Dirección corta de locomotora más alta posible
- 11) Paso de velocidad estándar con el que se controlaran las locomotoras.
- 12) Selección de funciones transmitidas en el ciclo del turno de refresco.
- 13) Aceptar la configuración actual
- 14) Cancelar



www.digikeijs.com



- 1) Primer desvío (1ª dirección del mecanismo magnético) a direccionar. Configuración:
 - 0 = Roco[®] (dirección del artículo magnético + 4).
 - 1 = Artículo magnético que cumple la norma RCN213 (configuración Estándar).
- 2) Tiempo mínimo de conmutación de los artículos magnéticos.
- 3) Tiempo máximo de conmutación de los artículos magnéticos.
- Apagado de descodificador LDT[®] (casilla de verificación para activar el apagado de descodificadores LDT[®])
- Polaridad de la señal. En caso de problemas con descodificadores LDT[®] seleccione positivo o negativo.
- 6) Aceptar la configuración actual
- 7) Cancelar



- 8) Número del "preámbulo" de bits: Normalmente esta configuración no necesitar cambio (Nota: En caso de problemas con decos sin RailCom, este valor puede ser incrementado)
- Repetición de la velocidad: Aquí se define la frecuencia de transmisión de velocidad en El ciclo de actualización.
- Repetición del paquete Fx-F x: Aquí se define la frecuencia de transmisión de las funciones F.
- Repetición del paquete de conmutación: Aquí se define la frecuencia de transferencia de paquetes de Información de los desvíos.
- 12) Aceptar la configuración actual
- 13) Cancelar





7.5 Bus XN + Bus FB (XpressNet®)

- 1) Seleccionar XpressNet[®] activado o desactivado.
- 2) Invertir comandos.
- 3) Habilitar la emisión de información de la locomotora (WinDigipet).
- 4) Dirección base del módulo para los mensajes de retroinformación en el protocolo XpressNet[®]. (iImportante! Bajo esta dirección se trata como un comando de desvío. Esta configuración es importante para que Roco[®] Multimaus[®] pueda Utilizar la pantalla de desvíos y se actualicen en pantalla)
- 5) Conmutar la detección de los módulos de retroinformación R-Bus® conectados.
- 6) Intervalo de tiempo entre información de los módulos R-Bus[®].
- Primer contacto de retroinformación del primer módulo R-Bus[®] conectado. (Toda la cadena de retroinformación R-Bus[®] puede estar en cualquier parte del área de retroinformación de 1-2048).
- 8) Cuando se cambia la salida a vía (botón verde) todas las entradas se reportan a través de los diferentes buses.
- 9) Información completa de todos los módulos de retroinformación conectados al R-Bus[®].
 Una vez que conecte el módulo de retroinformación al R-Bus[®], se detecta automáticamente el número de entradas.
- 10) A través de este asistente puede dar dirección y configurar los módulos de retroinformación R-Bus®.
- 11) Módulo base de retroinformación
- 12) Tiempo de espera después de encenderse antes de que se informen los contactos.
- 13) Versión/Central XpressNet[®]. Aquí especifica qué tipo de panel y que versión de XpressNet[®] reporta la central DR5000. Si los reguladores de mano están conectados al bus XN/FB, esta configuración se debe dar si fuera necesario.

221° 3,6 * Roco® Multimouse®, Roco® Wlan mouse. (configuración estándar) Las funciones F11-F20 son posibles con el Multimouse.



DR5000 *

Modo DR5000

Cuando untilice un multimouse o Lok mouse de Roco®, utilice Z21 3.6



www.digikeijs.com

®R-Bus, B-Bus son marcas registradas por Modelleisenbahn GmbH. XpressNet a RS-Bus son marcas registradas de Lenz Elektronik GmbH



7.5 Configuración de los módulos de retroinformación del Bus XN + FB

Para programar la retroinformación, siga las instrucciones del asistente.





7.6 Bus PB®

- 1) Retraso del cortocircuito en milisegundos.
- 2) Número de amplificadores (Boosters) B-Bus® detectados.
- 3) Número de amplificador dónde se ha detectado el cortocircuito.
- 4) Aceptar la configuración actual
- 5) Cancelar





7.7 Bus RS®

- 1) Activa o desactiva el bus RS[®].
- 2) Primer contacto del bus RS[®]. Toda la cadena de retroinformación del bus RS[®] puede estar en cualquier lugar dentro del rango de retroinformación 1-2048.
- 3) Activación de la temporización de LDT[®] (en caso de problemas de retroinformación LDT[®]-RS)
- 4) Al activar la salida de vía (botón verde), todas las entradas se informan a través de los diferentes buses.
- 5) Tiempo de espera entre la activación y la información de los contactos.
- 6) Descripción completa de todos los módulos de retroinformación del bus RS® conectados.
- 7) Este asistente se puede utilizar para direccionar y configurar módulos de retroinformación del bus RS[®].







7.7.1 Configurar los módulos de retroinformación por Bus RS®

Para programar la retroinformación, siga las instrucciones del asistente.





7.8 Vía de programación

- 1) Seleccione programar en la vía de programación
- 2) Seleccione programar en la vía principal (PoM)
- 3) Dirección de la locomotora / descodificador
- 4) Número de CV
- 5) Valor numérico de la CV que se ha leído o escrito.
- 6) Bits para activar de la CV seleccionada.
- 7) **Progreso** del proceso de lectura/grabación.
- 8) Estado del proceso de lectura o grabación.
 - OK
 Operación de lectura o grabación correcta

 Fail
 Ha fallado la operación de lectura o grabación

 TimeOut
 No se ha detectado descodificador

 No Reed
 No hay resultado de lectura
- 9) Leer / Escribir dirección
- 10) Leer / Escribir valor de la CV

- Leer el descodificador y guardar los valores en un archivo CSV. (sólo disponible con firmware 1.5.4 y superiores) Con esta función se pueden ser leídas y guardar varias CV en un archivo CSV.
 Grabar el descodificador con los valores del archivo CSV. (sólo disponible con firmware 1.5.4 y superiores) Con esta función se pueden guardar varias CV del archivo CSV a un descodificador
 Corriente de la vía de programación Muestra la carga medida en la vía de programación en la lectura/grabación. (si no se muestra durante la programación, no hay locomotora en la vía)
- 14) Consola de conducción para pruebas
- 15) Si el descodificador es se reconoce como defectuoso, la corriente ACK puede variar (poco/mucho) aquí. Desafortunadamente no hay estado que se pueda dar por correcto, cada descodificador es diferente.
- 16) En caso de problemas con el DR5088RC cuando lea CV por PoM se recomienda incrementar este valor.



7.9 USB 2.0

- 1) El número de serie de la central DR5000 conectada
- 2) Los puertos serie (COM) asignados a la central DR5000
- 3) La versión de firmware actual de su DR5000
- 4) La versión de firmware más reciente disponible
- 5) Actualiza el firmware de la DR5000 a la última versión

- Estado de la actualización del firmware
- 7) Restauración de la configuración de fábrica de la DR5000

DR5000-USB Properties

8) Cancelar

6)







8.0 Energía



8.1 Control por infrarrojos

- 1) Direcciones de descodificador enlazados al canal preferido del control remoto por infrarrojos.
- 2) Direcciones de desvíos enlazados al canal preferido de control remoto por infrarrojos.







9.0 Control

9.1.1 Generalidades del Regulador de velocidad y del panel de control

- 1) Seleccione como está conectado la DR5000 al ordenador.
- 2) Esta opción abre una ventana de registro. Aquí se graban todos los comandos que se envían desde y hacia la central.
- 3) Selecciona un idioma.
- 4) Use esta opción para abrir un nuevo regulador de locomotora.
- 5) Use este botón para abrir un tablero de desvíos para ser controlados.
- Con estos dos botones se puede realizar una copia de seguridad de la configuración actual de la central DR5000.
- 7) La temperatura actual del procesador de la DR5000.
- 8) La temperatura actual del Puente en H de la DR5000.
- 9) Activando esta casilla se mostrará el último estado de la locomotora,

después de Stop -> Go todas las locomotoras de nuevo. ilmportante! Antes de apagar la central, debe activar Stop.

- 10) Selecciona si la corriente en la vía se activa después del encendido.
- 11) Tiempo de espera después de encender para activar la corriente en vía.
- 12) Aquí es posible asignar un nivel de velocidad individual a las locomotoras que sea diferente de la configuración básica.
- 13) Secuencias de comandos.
- 14) DR Script es un lenguaje basado en texto similar a BASIC / Assembler. Con

Dr. Script tiene la posibilidad de controlar incluso procesos complejos con la ayuda de un producto de la serie DR50xx. Se puede encontrar más información sobre Dr. Script en documentación aparte.

	1		000	H H H
ntrol Settings Scripting		1	<u>ַ</u> יַיַר <u>י</u>	F9 F10 F11 F12
onnect via USB	~			F13 F14 F15 F16
how Log window				F17 F18 F19 F20
anguage	English ~	-3	< Ⅱ■ ▶	F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28
pen new Throttle	DRIVE !	4	1000 (and (an 10) 3	8
pen new Switchboard	SWITCH !	5		
xport / Import Settings	۵.	6	Turnout Actives by	
emperatures				
	20.010	7	1 2 2 4 5	6 7 9

ntrol I	Properties Settings Scrip	ting	
ave a rack-l itart-U	nd restore loco Power on after s Ip delay steps per loco:	data 🗹 tartup 🖸	3000 🕆 🎵
	Address	Steps	
•	3	28 steps	. <
*		_	•

9.1.2 Funciones y operatividad del Regulador de velocidad

- 1) Dirección utilizada con el regulador de velocidad.
- Pantalla de los pasos de velocidad, dirección, información RailCom (sólo disponible si está conectado el DR5088RC)
- 3) Preselección de velocidad
- 4) Apagado/Encendido (conmuta la corriente en la vía).
- 5) Luces encendido/apagado.
- 6) Funciones (F1 a F28) apagado/encendido.
- 7) Transferir la dirección a un regulador de mano de infrarrojos (IR)
- 8) Parada de Emergencia
- 9) Parar con inercia en la frenada.

La locomotora puede ser controlada ya sea clicando con el ratón en el símbolo correspondiente o con el teclado del ordenador.

Comandos del teclado:

↑ flecha arriba	Acelerar
↓flecha abajo	Frenar
← flecha izquierda	Dirección de travesía hacia atrás
ightarrow flecha derecha	Dirección de travesía hacia adelante
F1 – F12	Activar funciones de locomotora F1 a F12.
· · · barra espaciadora	Parada de emergencia
O teclado numérico	Parar con inercia en la frenada



DR5000 DIGICENTRAL	vigente desde 30/05/2019
--------------------	--------------------------

9.1.3 Regulador de velocidad usando el DR5088RC

Si se utiliza el DR5088RC conjuntamente con la DR5000, el regulador de velocidad mostrado anteriormente también puede mostrar información que se lee mediante RailCom[®]. Los valores sólo se muestran si el DR5088RC detecta el cambio.

- 1) Dirección
- 2) Muestra el cantón o bloque en el que se encuentra la locomotora visualizada.
- Mensaje QoS. Calidad de la señal de los mensajes RailCom[®].
 Este mensaje se utiliza para generar el estado de información sobre la condición (suciedad) de las vías o de la locomotora.
 Este mensaje es enviado por el descodificador en un %.
 - 0% Todos los comandos han llegado (vía o locomotora limpia)
 - **100%** de los comandos no ha llegado (vía o locomotora en mal estado.
- 4) Muestra la velocidad actual
- 5) Desafortunadamente no hay estado que pueda ser mostrado aquí. Algunos descodificadores indican los pasos de velocidad, un valor arbitrario o la velocidad en Km/h. Para más información contacte por favor con el fabricante del descodificador.
- 6) Detección de la dirección de travesía.



9.1.4 Configurar el regulador manual para multitracción

Con la DR5000 es posible configurar una multitracción de forma fácil. Esto permite a una locomotora principal conducir varias locomotoras simultáneamente con un regulador de velocidad.

- 1) Abra una ventana nueva del regulador con la dirección de la locomotora contenida en la multitracción.
- 2) Clique con el botón derecho del ratón en la casilla de la dirección.
- Ahora introduzca la locomotora principal en la casilla de introducción (aquí la dirección de locomotora 1 es un ejemplo) y presione INTRO.
 "La locomotora con la dirección 2 se acopla a la locomotora con la dirección 1"
- 4) El regulador de la locomotora principal con la dirección 1. Tiene una casilla para la multitracción que dice su función (Head).
- 5) El regulador de la locomotora acoplada con la dirección 2. Tiene dos casillas de multitracción, una es el número y otra es la función (Tail). (En las opciones de conducción aparece una nueva línea debajo de la dirección de la locomotora).
- 6) Para deshacer la multitracción nuevamente, clique con el botón derecho del ratón en el controlador de velocidad de la locomotora acoplada en el campo Multiple Tr. Y confirme el desenganche con el botón izquierdo del ratón. La locomotora será desacoplada de la multitracción y se podrá conducir de nuevo normalmente.





9.2 Secuenciar con DR. Script

DR Script es un lenguaje de programación de texto similar a BASIC / Assembler. Con Dr. Script tiene la posibilidad de controlar incluso procesos complejos con la ayuda de un producto de la serie DR50xx. Se puede encontrar más información sobre Dr. Script en documentación aparte.

- 1) Abrir guión (script). Si esta casilla está activada.
- 2) Si esta casilla está marcada, el último guión (script) llamado se iniciará automáticamente después de iniciar el DR50xx.
- 3) Selecciona impresora.
- 4) Llama a la Ayuda. Modo de depuración.
- 5) Casilla del modo de depuración.
- 6) Inicial el guión seleccionado.
- 7) Para el guión seleccionado (PAUSA).
- 8) Detiene el guión seleccionado.
- 9) Guardar el guión.





Ejemplos de conexión

Operación de 3 cables: debido al puente en H (salida de vía) de la DR5000, los módulos de retroinformación DR4088GND no deben tomas la masa de la vía, como suele ser el caso. Esto inevitablemente conduciría a la destrucción de la DR5000. Lo mismo se aplica a todos los demás dispositivos de retroinformación (de otros fabricantes) que toman masa de la vía. Si quiere que un cable de 3 hilos controle y retroalimente con la DR5000, utilice el DR40880PTO.





DR5000 conjuntamente con módulos de retroinformación S88N®

El conector ext88N de la DR5000 es compatible con el bus S88N[®].

En este ejemplo se utilizan los módulos de retroinformación DR4088**CS** (sensor de corriente/medidor de corriente). Estos módulos están conectados a los otros y a la central DR5000 con cables STP. Puede conectar a la central un máximo de 16 módulos S88N[®] con 16 entradas. En total hay 256 puntos de retroinformación a través de la entrada S88N[®]/ext88N.

Operación de 3 cables: debido al puente en H (salida de vía) de la DR5000, los módulos de retroinformación DR4088GND no deben tomas la masa de la vía, como suele ser el caso. **Esto inevitablemente conduciría a la destrucción de la DR5000.** Lo mismo se aplica a todos los demás dispositivos de retroinformación (de otros fabricantes) que toman masa de la vía. Si quiere que un cable de 3 hilos controle y retroalimente con la DR5000, utilice el DR4088OPTO.







10.2 Amplificadores (boosters) LocoNet®



amplificador LocoNet DR5033. Adicionalmente, el amplificador DR5033 tiene un cambio de fase automático. Como resultado, no se tiene que preocupar de tener en cuenta la correcta posición de la conexión a los carriles de la vía.

digikeijs

DR5000

DIGICENTRAL

GO STOP



10.3 Módulos de retroinformación LocoNet[®] (DR4088LN-CS)



(previamente DR4088LN-2R). Estos módulos de retroinformación pueden ser conectados a cualquier otro y a la central DR5000 con cables LocoNet. Puede conectar un máximo de 128 módulos con 16 entradas a la entrada LocoNet T de la central.

En total hay 2048 puntos de retroinformación.

De estos 2048 puntos tiene que restar otros módulos de retroinformación conectados al s88n o R-Bus[®].

digikeiis

DR5000

He WIELD

GO STOP

...







10.5 Amplificadores (P)B-Bus®





10.6 DR5088RC en combinación con la DR5000



www.digikeijs.com



11.0 Anexo

11.1 Lectura PoM del multimaus y multimaus inalámbrico de Roco® con la DR5000 y DR5088RC

Con la versión de firmware 1.5.1 de la DR5000, se pueden utilizar el regulador multimaus y el regulador inalámbrico de Roco[®] conjuntamente con el DR5088RC para leer en vía principal (PoM) las CV.

Requisitos previos para que la lectura PoM funcione:

- El multimaus WLAN de Roco[®] tiene que tener el firmware actualizado.
- En el multimaus de Roco[®] tiene que estar instalada al menos la versión 1.03.
- El mouse de Roco[®] debe estar conectado al conector XN + FB de la DR5000.
- El regulador WLAN de Roco[®] debe estar conectado a la DR5000 a través de la red inalámbrica.
- La DR5000 debe tener instalada la versión de firmware 1.5.1.
- Se debe seleccionar Z21[®] 3.6 en la configuración XN + FB de la DR5000.

Settings	Monitor FB-Bus	FB-Module F	Programmin	g		
Enable >	<pressnet®< pre=""></pressnet®<>					
XpressN	et® CommandSt	at./Version	Z21®	~	3.6	~

- Al menos debe estar conectado un DR5088RC a la DR5000 a través de LocoNet[®] y de la vía.
- ¡Se debe activar RailCom® en la DR5000 y en el descodificador de las locomotoras!
- La configuración PoM debe estar activa en el regulador WLAN o en el Multimaus de Roco[®]. (Configuración Roco[®] MM: Menu -> Programación -> Modo -> POM. Para más detalles o información de cómo seleccionar esta configuración, por favor, consulte las instrucciones para el multimaus o el WLAN multimaus.

Nota: Dado que la función activada mayor a F10 a través de XpressNet[®] sólo se actualiza cuando el voltaje en el Multimaus o el WLAN multimaus de Roco[®] está encendido, es posible que el Multimaus o WLAN multimaus de Roco[®] no lo noten. Esto se indica mediante el parpadeo de funciones mayores a F10. Si el Multimaus o el WLAN multimaus de Roco[®] muestran este comportamiento, es suficiente con desconectar y volver a enchufar el Multimaus una vez o apagar y volver a encender el WLAN multimaus, entonces el parpadeo debería de haber desaparecido.



11.2 Notas de las versiones de Firmware

Versión 1.5.1:

Firmware:

- Implementación completa en LocoNet® del soporte a Daisy® II para la programación/lectura.
- Implementación completa en LocoNet® del soporte IB v2.0 para programar y leer direcciones largas.
- LocoNet[®] ahora puede trabajar con "Daisy-Update" a través del puerto COM LocoNet[®] de la DR5000.
- Se agregó la opción de configuración para ajustar el tipo de regulador XpressNet® y la versión de protocolo.
- Se agregó el soporte para MultiMAUS[®] F13-F20, que es compatible con multiples reguladores.
- Se agregó una notificación "loco-steal" (símbolo de locomotora intermitente) para reguladores manuales de LH.
- Se agregó la lectura de CV por PoM para MultiMAUS[®] (de FW v1-04) y WLANmaus[®] (de FW v1-07) cuando el DR5088RC está conectado a la DR5000.

Aplicación:

- La pantalla de propiedades del bus XB + FB se ha cambiado para agregar la opción de configuración para la versión XpressNet[®] y el tipo de panel de control.
- El proceso de instalación ha sido completamente revisado.
- Ahora el instalador se extrae automáticamente y admite la opción de actualización.
- Ya no es necesario desinstalar la versión anterior.

Versión 1.5.0:

_ # **= | | <u>-</u> _**

Firmware:

- Toda la operatividad de la vía de programación ha sido completamente revisada y mejorada.
- Independientemente de la revisión DR5000, ahora es posible (en el sistema demo) leer casi todos los descodificadores sin errores.
- Daisy II e IB Basic-esclava pueden leer y grabar CV.
- Vía de programación = lectura y grabación, vía principal = sólo escritura (debido a los dispositivos Uhl que no leen PoM.
- La dirección de lectura y el programa (opción Daisy II) no son (todavía) compatibles.
- En el área de programación, tanto la lectura como la grabación de PoM se revisan y se hacen más rápidas y confiables.
- Con, por ejemplo, JMRI ahora puede leer todos los descodificadores de manera rápida y conveniente a través de PoM.
- OPC-IMM_PACKET Ahora este comando de LocoNet está completamente implementado de modo que, por ejemplo, en JMRI los llamados aspectos de las señales se pueden enviar a los descodificadores de accesorios extendidos.
- También para la información RailCom, la polaridad de la vía indicada ahora es la correcta, incluso si se selecciona "en el sentido de marcha de la locomotora".

Aplicación:

- ¡NUEVO, Dr. Script está aquí! Después de la instalación, encontrará Dr.Script.pfd y algunos ejemplos en la carpeta de instalación. Las secuencias de comandos se pueden encontrar en "Control|Scripting".
- La actualización del firmware se ha mejorado, de modo que la aplicación no se congela durante el replicado.
- La ventana del regulador de locomotora contiene información adicional para RailCom Actual Speed & QoS
- El manual del producto se puede abrir haciendo clic en el botón "DIGICENTRAL".



Recordatorio del manual en castellano:

Este manual es una traducción/interpretación de un manual en inglés, por lo que puede haber errores debidos a un giro no esperado en el lenguaje, o inexactitudes en la traducción del original francés o su copia en inglés. Por tal motivo se ruega encarecidamente que si se observa alguna inexactitud se compruebe la misma con el original holandés o alemán. Por ser una traducción se declina por parte del autor toda responsabilidad acaecida por su uso o abuso. Esta traducción ha sido realizada sin ánimo de lucro por Isaac Guadix. En caso de encontrar algún problema técnico en el texto que pueda ser corregido comunicarlo por correo electrónico a <u>iguadix@gmail.com</u>.

Este manual ha sido revisado y autorizado



decoders.es@gmail.com www.decoders.es

