

LH101

Manual de usuario Versión 2.0 1ª edición 10 19 Art. nº. 21101

Digital _____plus

¡Bienvenido!

Le felicitamos por la adquisición de este regulador LH101 *Digital plus by Lenz* ® y le deseamos que le satisfaga la **utilización de este modo de control.**

El regulador LH101 es el aparato de control universal del sistema *Digital plus by Lenz* ®. Gracias a él, usted podrá

- Conducir sus locomotoras, controlar multi-tracciones, acoplarlas y desacoplarlas de nuevo;
- · Cambiar los desvíos y señales o accionar los desenganchadores;
- · Leer las propiedades del sistema y volverlas a determinar;
- Leer las informaciones que provienen de los módulos de retroinformación y de descodificadores de conmutación con retroinformación;
- Programar los descodificadores de locomotora y de conmutación, así como los módulos de retroinformación.

Este manual de usuario está destinado a facilitarle la utilización del regulador LH101. Para la puesta en marcha, intente consultar primero el capítulo « Sus primeros pasos », después de lo cual podrá tener más rápidamente el placer de conducir sus locomotoras. Después podrá aprender a conocer y comprender, etapa tras etapa, el conjunto de las funciones de este regulador.

• Si desea preguntar por aquellas cosas sobre las que este manual no le proporciona información, le ayudaremos encantados. Puede ponerse en contacto con Lenz Elektronik GmbH de varias formas:

Por correo postal:	Lenz Elektronik GmbH Vogelsang 14 D-35398 Giessen	
Teléfono:	++49 (0) 6403 900 133	Cuando se ponga en contacto con nosotros siga el anuncio.
Fax:	++49 (0) 6403 900 155	
eMail:	support@lenz-elektronik.de	

¿Está todo?

Compruebe que todos los componentes están presentes:

Regulador LH101

Cable de conexión

Manual de usuario (esta información)

Si falta uno de los componentes, consulte a su detallista especializado.

Índice de materias

1 ¡No	tas importantes que deben leerse primero!	7
2 V	ísta de conjunto de las funcionalidades del LH101	9
3 S	us primeros pasos	11
3.1	Conexión y puesta en marcha	11
3.1.1	Conexión a la central LZ100/LZV100	11
3.1.2	Ajuste de la dirección del bus XpressNet	11
3.2	Su primera conducción	12
3.2.1	Llamada a la dirección de locomotora:	12
3.2.2	Conducción de la locomotora:	13
3.2.3	Inversión del sentido de marcha:	13
3.2.4	Parada de emergencia:	14
3.2.5	Conmutación de los faros de señalización en el descodificador de la locomotora: .	14
4 P	rincipios de utilización del LH101	15
4.1	Introducción de los valores numéricos	15
4.2	Enchufe del LH101 durante la explotación	15
4.3	La pantalla de cristal líquido (LCD) del LH101	16
4.4	El cursor rotativo del LH101	17
5 C	onducción de locomotoras	18
5.1	Llamada de la dirección de una locomotora	18
5.1.1	Introducción de un nuevo número de locomotora por medio del teclado numérico.	18
5.1.2	Selección de una dirección de locomotora en la pila de direcciones del LH101	19
5.1.2.	1 Hojeado de la pila	20
5.1.3	Selección de una dirección de locomotora en la memoria de la central	20
5.1.4	Transferencia de una locomotora de un regulador a otro	22
5.2	Modificación de la velocidad y sentido de marcha de la locomotora	22
5.2.1	Modo normal	23
5.2.1.	1 La parada de emergencia específica en una locomotora	24
5.2.2	Modo maniobras	24
5.3	Activación de las funciones del descodificador de locomotora	25
5 21		00
0.5.1	Conmutación entre los grupos de funciones	26
5.3.1	Conmutación entre los grupos de funciones Configuración de las funciones del descodificador de locomotora	26 27

Digital _____plus

usuario LH101
1
41
asos de marcha 49
51
52
53
notora en la 56
57

	5
11.8 Mensajes de error en la composición de una multitracción	60
12 Visualización de los estados de retroinformación	61
13 Codificación (programación) de las propiedades del descodificador	63
13.1 ¿Qué es programación y para qué sirve?	63
13.1.1 Diferencia entre "programación en vía principal" y "programación en vía de programación"	65
13.1.2 ¿Cuándo se tiene que programar en vía de programación?	65
13.2 Programación en la vía princial (PoM)	66
13.2.1 ¿Qué propiedades se pueden modificar con PoM?	66
13.2.2 ¿A qué descodificadores se les pueden modificar sus propiedades con PoM?	66
13.2.3 ¿Pueden leerse los valores de las CV en PoM?	67
13.2.4 Programación de un valor numérico en la CV CV - procedimiento paso a pas	o.67
13.2.5 Lectura de CV por medio del indicador de dirección LRC120	69
13.2.6 Inscripción y borrado de bits (conmutadores) por medio de PoM – procedimie paso a paso	nto 70
13.3 Programación en vía de programación	73
13.3.1 ¿Qué es una vía de programación?	74
13.3.2 ¿Dónde se conecta la vía de programación /el descodificador?	74
13.3.3 Lectura y modificación de una dirección de locomotora	74
13.3.4 Lectura y programación de una CV	76
13.3.4.1 Visualización binaria (por medio de bits) del valor de la CV y modificación	77
13.3.5 Lectura y programación de Registro	79
13.4 Mensajes de error de programación en la vía de programación	81
13.4.1 Visualización en la pantalla de otro regulador conectado	81
14 Configuración del LH101 – Ajuste de los aparatos	82
14.1 Ajustes del modo de conducción	82
14.2 Ajustes del modo Club	83
14.2.1 Ajuste de los modos Club 1 o 2	84
14.2.2 Ajuste del modo 0	85
14.3 Modo de conteo de bits	86
14.4 Luminosidad de la pantalla	87
14.5 Contraste de la pantalla	89
14.6 Visualización del número de versión	90
14.7 Configuración de la dirección XpressNet	91
14.8 Retorno a la configuración de fábrica	92

Digital _____plus

6	1	Manual de usuario LH101
14.9	Duración de la ruta	
14.10) Selección de idioma	
15 lı	nstalación del sistema (configuración del sistema)	
15.1	Configuración de la simulación horaria	
15.2	Activar y desactivar el modo "Auto"	
15.2.	1Comportamiento del sistema con el modo "AUTO" activado	100
15.3	Visualización del número de versión del sistema	100
15.4	Borrado de direcciones de locomotora en la memoria de la	central 101
16 A	péndice	104
16.1	Mensajes de error en pantalla	
16.2	Rutas - Formulario	
16.3	Ayuda en caso de avería	
16.4	Estructura arborescente de las opciones del LH101	
16.5	Traducción de los mensajes más frecuentes de la central	

1 ¡Notas importantes que deben leerse primero!

El regulador LH101 es un componente del sistema *Digital plus by Lenz* (B). Ha experimentado comprobaciones extensivas antes de su puesta en marcha. Lenz Elektronik GmbH garantiza un funcionamiento correcto si tiene en cuenta las siguientes observaciones:

Según la central y la versión que utiliza para hacer funcionar su LH101, ciertas funcionalidades no estarán disponibles, o lo estarán parcialmente. Al principio de los respectivos capítulos se dan observaciones a este propósito.

El LH101 sólo puede ser utilizado con otros componentes del sistema *Digital plus by Lenz* ®. Cualquier otra utilización a la descrita en este manual no está permitida y ocasionará de facto la anulación de la garantía.

Incluso si otros aparatos (provenientes de otros fabricantes) utilizan los mismos conectores, usted no puede hacer funcionar el LH100 con estos aparatos. La similitud de las clavijas de conexión no significa que automáticamente haya compatibilidad operativa. Esta observación vale también en el caso de aparatos de control para circuitos en miniatura.

No exponga el LH101 a la humedad o a la luz solar directa.

En caso de problemas

Verifique primero si se le ha escapado alguna observación sobre la utilización en este manual. El índice de materias, y más especialmente el capítulo «Ayuda en caso de avería» le ayudarán a resolver el problema.

Representación de las instrucciones paso a paso:



En este manual, todos los datos que debe introducir con la ayuda del teclado numérico se representan en la izquierda. En la derecha se encuentra la visualización de las indicaciones dadas por la pantalla después de presionar la tecla correspondiente.

Digita

Todos los pasos descritos suponen que ha enchufado el regulador al sistema Digital plus by Lenz ® y que el mismo está enchufado eléctricamente.

Representación de los mensajes y teclas en el texto:

En la mayoría de los casos, el mensaje del LH101 se representa en forma de imagen y también lo son las teclas. Si en el texto continuo se hace referencia a los mensajes, estos se citarán entre comillas:

"L 0001"

Las teclas se representan en el texto mediante comillas simples:

'M'

Referencias cruzadas:

(⇔página 23)

Esta flecha le dirige hacia una página particular de este manual en la que encontrará más información sobre el tema de fondo.

Información importante:



Un texto encuadrado con un punto de exclamación contiene informaciones importantes, así como sugerencias.

2 Vista de conjunto de las funcionalidades del LH101

Este capítulo le da una breve noción del conjunto de funcionalidades del LH101. Encontrará más adelante información detallada con respecto a su utilización y, cada vez, se le ofrecerá una referencia a la página relacionada.

Visualización	El LH101 dispone de una gran pantalla LCD retroiluminada.			
Direcciones de locomotora	Hasta 9999 direcciones de locomotoras digitales están disponibles. La dirección 0 le permite conducir una locomotora convencional en un circuito digital (⇔página 17).			
Modificación de velocidad y sentido de marcha	Usted modifica la velocidad y el sentido de marcha de la locomotora por medio del cursor rotativo (⇔página 21).			
Pila de direcciones	En la pila hay disponibles 8 emplazamientos para una selección rápida de una dirección de locomotora.			
Dos modos de	Modo normal:			
conducción diferentes	En este modo (ajuste de fábrica), puede utilizar el cursor rotativo para volver al paso de velocidad 0 (⇔página 22).			
	Modo de maniobras:			
	Aquí, se vuelve al paso de velocidad 1 con la ayuda del cursor rotativo. La locomotora se para si clica sobre el cursor. Deje a la locomotora "alcanzar" la posición deseada, después clique sobre el cursor para pararla.			
	La ventaja de este modo es evidente para las maniobras: puede volver a la velocidad mínima sin tener que mirar el cursor rotativo y así no correr el riesgo de que la locomotora se pare muy pronto (⇔página 23).			
Parada de emergencia	Con la parada de emergencia, inmediatamente puede parar una o todas las locomotoras (⇔página 30)			
Conmutación de funciones en los descodificadores de locomotora	Puede conmutar hasta 28 funciones en los descodificadores de locomotora (⇔página 24).			
Configuración de las funciones de los descodificadores de locomotora	Para cada función presente en un descodificador de locomotora, puede especificar de forma independiente si se trata de una función permanente o momentánea (⇔página 26).			
Definir el modo de conducción por pasos de velocidad	Con el LH 101 puede definir el número de pasos de velocidad para la dirección de la locomotora mostrada (⇔página 26).			
Doble tracción (DTR)	<i>Dos</i> locomotoras pueden ser fácilmente ensambladas en una doble tracción y conducidas de forma conjunta (⇔page 45).			
Tracción múltiple (MTR)	Varias locomotoras pueden ser ensambladas en una multitracción y conducidas de forma simultánea bajo una misma Dirección (⇔página 50).			

Digital 'blus by Lenz

Rutas	Puede grabar hasta 16 rutas por medio de 16 etapas para cada uno de los LH101 (⇔página 35).
Modos de club	El LH101 permite disponer de dos "modos Club" en los cuales ciertas funciones del LH101 están protegidas. Los modelistas ferroviarios que no están totalmente familiarizados con el funcionamiento del Lh101 pueden así participar en el juego (⇔page 78).
Visualización de datos de retroinformación	Con esta función del regulador LH101, puede visualizar el estado de los captadores de los módulos de retroinformación LR100/101 (⇔página 59).
Ajuste de las propiedades de los descodificadores	Con la programación pueden modificarse la dirección, las inercias de aceleración u otras propiedades de un descodificador. Tiene a su disposición dos variantes.
Programación en vía principal (PoM)	Usted programa las propiedades del descodificador de una locomotora dónde quiera que se encuentre en el circuito. Si, por ejemplo, conduce una locomotora que arrastra un largo tren de mercancías, puede adaptar la inercia de aceleración del tren (⇔página 64).
Programación en la vía de programación	Se ajustan las propiedades del descodificador en una vía de programación particular (⇔página 70).
Configuración del sistema	Aquí, puede proceder a otros ajustes relativos a la explotación. Puede ajustar el comportamiento de la tecla de parada de emergencia, leer la versión del programa de su central y aún más cosas (⇔page 90).

3 <u>Sus primeros pasos</u>

En este capítulo verá:

• cómo conectar su LH101 a la central LZ100/LZV100;

• cómo efectuar su primera prueba.

Los capítulos siguientes explican en detalle el conjunto de funciones del LH101.

3.1 Conexión y puesta en marcha

El LH101 puede ser conectado a los componentes del sistema *Digital plus by Lenz* ®:

LZ100 o LZV100 a partir de la versión 3.6.

Como con todos los aparatos XpressNet, puede desenchufar su LH101 y volverlo a enchufar en otro sitio durante la explotación. Utilice esta ventaja del bus XpressNet: instale varios adaptadores LA152 (art. n° 80152) en su circuito o maqueta de manera que puede siempre utilizar directamente el LH101 en el sitio deseado.

Una vez realizada la conexión, el regulador muestra la última dirección de locomotora conducida. En la primera puesta en marcha se muestra la dirección 1.



3.1.1 Conexión a la central LZ100/LZV100

Inserte el conector macho pentapolar DIN

- En la toma pentapolar hembra situada en la parte trasera de su LZ100/LZV100 o, por si ha instalado ya un bus XpressNet (XBUS) en su circuito o maqueta,
- En un adaptador de conexión LA152.

3.1.2 Ajuste de la dirección del bus XpressNet

Todos los aparatos de control conectados al XpressNet (XBUS) deben tener su propia *dirección de aparato* para un intercambio de informaciones con la central. Debe pues asegurarse que todos los aparatos conectados poseen seguro una dirección personal diferente de la de otros aparatos.

De acuerdo con la central utilizada, puede conectar hasta 31 aparatos al bus XpressNet.

Digi

Cada regulador LH101 **está ajustado de fábrica con la dirección 04.** Si ya ha asignado ésta a otro aparato XpressNet, necesitará asignarle otra dirección a su regulador LH101.

Encontrará información relativa a la configuración del bus XpressNet en el capítulo "Ajuste de la dirección XpressNet" (⇔página 86).

3.2 Su primera conducción

En este ejemplo, suponemos que conduce una locomotora que tiene la dirección 3 (dirección de un descodificador codificado de fábrica).

3.2.1 Llamada a la dirección de locomotora:

En la primera puesta en servicio del LH101, éste indica la dirección "L 0001".

Introduzca ahora la dirección de locomotora 3:



En el ejemplo de encima, el sentido de marcha es adelante (flecha de la izquierda apuntando hacia arriba).

3.2.2 Conducción de la locomotora:

Controla la velocidad y el sentido de marcha de la locomotora por medio del cursor rotativo.

Acción	Pantalla	Explicación
\bigcirc	▲L 0003 V 07 F90	Gire el cursor en el sentido horario para aumentar la velocidad.
0	▲L0003 V 05 F90	Gire el cursor en el sentido anti-horario para disminuir la velocidad,
\bigcirc	▲L0003 V 00 F90	eventualmente hasta la parada completa.

3.2.3 Inversión del sentido de marcha:

Ponga la velocidad a "0" si desea invertir el sentido de marcha. Enseguida, modifique el sentido de marcha.



Explicación

Una presión sobre el cursor rotativo modifica el sentido de marcha de la locomotora. La modificación del sentido de marcha aparece en pantalla.

El sentido de marcha está ligado a la locomotora. Por ejemplo, en el caso de una locomotora de vapor, marcha adelante significa "chimenea adelante", cualquiera que sea el sentido en el que haya puesto la locomotora en las vías. SI el paso de marcha de la locomotora es 0, cada presión sobre el cursor modificará el sentido de marcha.

Digi

3.2.4 Parada de emergencia:



Explicación

Presione el cursor rotativo y mantenga la presión hasta que se muestre "! E T E I N T !". La corriente a la vía se corta en este momento.

Para volver a dar la corriente a las vías, presione de nuevo el centro del cursor rotativo ...

... hasta que se muestre de nuevo la dirección de la locomotora.

3.2.5 Conmutación de los faros de señalización en el descodificador de la locomotora:

 Acción
 Pantalla
 Explicación

 Image: Construction of the permite construction

Acaba de ver brevemente como conducir una locomotora con la ayuda del regulador LH101.

4 Principios de utilización del LH101

En primer lugar, estudiaremos con el LH101 la conducción de locomotoras, es decir, la regulación de velocidad y sentido de marcha así como la conmutación de las funciones de un descodificador de locomotora. Después de la puesta en marcha, se muestra siempre el modo de funcionamiento *Conducción de locomotora*.

Se puede acceder a las otras funciones, como la tracción múltiple o la conmutación de los desvíos y señales por medio del menú.

4.1 Introducción de los valores numéricos

Con la utilización del LH101, puede introducir los valores numéricos con la ayuda del teclado numérico. Se aplica siempre la siguiente norma:



Borra la última cifra introducida.

Abandona la introducción completa y le lleva a un nivel más alto.

4.2 Enchufe del LH101 durante la explotación

¡EI LH101 le permite moverse!

Durante la explotación, el enchufe del regulador LH101 puede ser retirado de la toma hembra del bus XpressNet y reinsertado en otra toma del bus. Inmediatamente aparecerá la última dirección de locomotora seleccionada acompañada por sus últimos pasos de velocidad. Gracias a esta disposición, le será más fácil seguir a su tren allá dónde se encuentre. Esto es posible gracias a la técnica moderna del XpressNet.

Para una instalación fácil de tomas XpressNet suplementarias, utiliza el adaptador de conexión LA152 (art. n°80152).



Digitê

4.3 La pantalla de cristal líquido (LCD) del LH101

El LH101 dispone de una pantalla de diodos retroiluminada que está formada por dos líneas.



En función del estado de explotación en el que se encuentre, la representación en pantalla será diferente.

La visualización de la dirección de locomotora es siempre de cuatro cifras y en dónde sea necesario con uno o varios ceros en primer lugar.

Ejemplos típicos de visualizaciones habituales en la conducción de una locomotora:

▲L 0260 V 02 Fg2 1

Se conduce la locomotora única (L) que lleva la dirección 0001.

El sentido de marcha es adelante.

El paso de velocidad es 0 de 28 pasos.

El grupo de funciones seleccionado es 0 y no hay funciones activas.

Se conduce la locomotora única (L) que lleva la dirección 0260.

El paso de velocidad es 2 de 28 pasos.

El grupo de funciones seleccionado es 2 y la función F21 está activada.

La locomotora con la dirección 1234 se encuentra en una multitracción.

El paso de velocidad es 012 de 128.

El grupo de funciones seleccionado es 1 y activadas las funciones F10, F12 y F15.

*	MU	33	Ų	04
4	Le	3003	Ų	00
F	30	01 3	3	8

Se conduce la multitracción que lleva la dirección 33. El paso de velocidad es 04 (de 28).

La locomotora con la dirección 0003 está siendo conducida en "modo de maniobras".

4.4 El cursor rotativo del LH101

En el traspaso de una locomotora a otra, el cursor rotativo adopta independientemente la velocidad de la nueva locomotora. No es necesario realizar ningún ajuste.

Digita bv Lenz

5 <u>Conducción de locomotoras</u>

La conducción de locomotoras comprende la modificación de la velocidad y sentido de marcha, así como la conmutación de las funciones en las locomotoras (faros de señalización, desenganchador, etc.).

En este capítulo aprenderá:

- cómo seleccionar (llamar) una dirección de locomotora entre tres tipos de direcciones;
- más sobre el control de velocidad y sentido de marcha;
- cómo tomar el control de una locomotora de otro regulador;
- · cómo cambiar las funciones en un descodificador de locomotora;
- cómo asignar los pasos de velocidad a una dirección de locomotora;
- cómo utilizar la parada de emergencia.

5.1 Llamada de la dirección de una locomotora

Cuando desee conducir una locomotora con la ayuda de un regulador, debe *llamar* a esta locomotora.

Hay tres maneras diferentes de llamar a una locomotora:

- Introduce el número (la dirección) de la locomotora sirviéndose del teclado numérico;
- Selecciona una dirección de locomotora de la "pila" del LH101;
- Busca una dirección de locomotora en la memoria de la central.

5.1.1 Introducción de un nuevo número de locomotora por medio del teclado numérico

Las direcciones válidas van de 0 a 9999 incluidas. La dirección 0 está reservada a las locomotoras convencionales (locomotoras no equipadas con un descodificador).

El ejemplo siguiente muestra cómo introducir la dirección de locomotora "1234" con la ayuda del teclado numérico.



Si la pantalla parpadea después de haber llamado la dirección de locomotora, es que ésta está siendo utilizada en otro regulador. Puede, evidentemente, transferir esta locomotora a su regulador personal. Simplemente presione el cursor rotativo.

5.1.2 Selección de una dirección de locomotora en la pila de direcciones del LH101

El regulador LH101 dispone de lo que se ha dado en llamar "pila" que alberga direcciones de locomotora, en número de 8, que están grabadas. El cursor rotativo permite hojear esta pila. Se puede comparar esta pila a un fichero que tiene ocho fichas.

Usted puede interponer cualquier dirección en estos emplazamientos de memoria.

En esta pila se depositan de fábrica las direcciones 1 a 8.

Digita

5.1.2.1 Hojeado de la pila



Si desea disponer de más ubicaciones, puede utilizar otro LH101 y almacenar otras direcciones de locomotora en su pila.

5.1.3 Selección de una dirección de locomotora en la memoria de la central.

La memoria de la central es una memoria que se encuentra *en la central (no en el regulador)*, en la cual, cada vez que llama a una locomotora, se inscriben la dirección de ésta y los datos correspondientes (paso de velocidad, estado de las funciones).

Une alternativa a la introducción directa de una locomotora o de una selección fuera de la pila del regulador consiste también en seleccionar una locomotora en la memoria de la central.



También puede, si fuera necesario, borrar una dirección de locomotora de la central. Sabrá más sobre este particular consultando el capítulo "Borrado de direcciones de locomotora en la memoria de la central" (⇔página 92).

Digit

Precisión válida para la versión del firmware 3.6 de la LZ100/LZV100 : se guardan hasta 100 direcciones de locomotora de 2 cifras y hasta 128 direcciones de locomotora de 4 cifras en la memoria de la central.

5.1.4 Transferencia de una locomotora de un regulador a otro

Cuando se ha llamado, como se describe más arriba, una locomotora que se encuentra ya en utilización por otro regulador (o por un interfaz), los datos de la locomotora parpadean en pantalla.

Usted transfiere esta locomotora a su regulador presionando el cursor rotativo. La pantalla cesará de parpadear y, en la misma, aparecerán los nuevos datos de marcha y de funciones. La pantalla parpadeará ahora en el otro regulador.

Si no desea transferir la locomotora a su regulador,



retorne, con la ayuda de la tecla 'Esc', a la conducción de la locomotora que estaba conduciendo o elija otra dirección de locomotora.

5.2 Modificación de la velocidad y sentido de marcha de la locomotora

el modo normal (ajuste de fábrica):

En este modo, puede volver al paso de velocidad 0 con la ayuda del cursor rotativo.

el modo maniobras:

Aquí regula la velocidad por medio del cursor hasta el paso de velocidad 1. Una presión en la parte central del cursor parará la locomotora. Por consiguiente, podrá dejar la locomotora "moverse" hasta el lugar deseado y pararla enseguida con una simple presión sobre el cursor.

Es la ventaja de este modo cuando se maniobra. Usted puede, **sin necesidad de mirar el regulador**, dejar rodando la locomotora a velocidad mínima hasta el lugar deseado sin peligro de que se pare demasiado rápido. La forma de activar o desactivar el modo real o el modo de maniobra está descrito en el capítulo "Ajuste del modo de conducción" a partir de la página 77.



No confunda el modo de maniobras del LH101 con la función de maniobras que está incluida en el descodificador de la locomotora.

5.2.1 Modo normal

Usted conduce la locomotora con velocidad y sentido de marcha por medio del cursor rotativo.



Digita bv Lenz

5.2.1.1 La parada de emergencia específica en una locomotora



Explicación

Si el paso de velocidad no es 0 y usted presiona brevemente el cursor, ...

... se desencadena una parada de emergencia para la locomotora en pantalla. La locomotora se parará sin ningún tipo de inercia de frenada.

Otra presión sobre el cursor invertirá el sentido de marcha.

La parada de emergencia específica para la locomotora no está disponible en el modo de maniobras. Si presiona el cursor, la locomotora se parará con la inercia de frenado codificada.

5.2.2 Modo maniobras

En el modo de maniobras, usted disminuye la velocidad por medio del cursor hasta el paso de velocidad 1. Una presión sobre el cursor parará la locomotora. De esta manera, puede dejar la locomotora "acercarse" hasta el lugar deseado y pararla enseguida con una simple presión sobre el cursor. Es la ventaja que se obtiene de este modo en una maniobra, ya que usted puede, sin necesidad de mirar el regulador, dejar rodar la locomotora a velocidad mínima sin el peligro que se pare demasiado rápido.





En el modo de maniobras, si el paso de velocidad es mayor a 0 y presiona el cursor, la locomotora se parará con la inercia de frenado que tiene incluida el descodificador.

En el capítulo "Ajustes del modo de conducción" se describe como activar el modo de maniobras (o desactivarlo, a partir de la página 77.

Para ver si está activado el modo de maniobra del LH101, mire si está el punto en su pantalla.



5.3 Activación de las funciones del descodificador de locomotora

Todos los descodificadores de locomotora *Digital plus by Lenz*[®] poseen una o varias funciones complementarias. Las funciones se numeran comenzando por 0. En total, el sistema *Digital plus by Lenz*[®] puede controlar hasta 28 funciones en los descodificadores de locomotora.

Digi

Estas 28 funciones se dividen en 3 grupos de funciones por necesidad del LH101. Para pasar de un grupo a otro, consulte la línea inferior de la pantalla.



En relación con el grupo de funciones seleccionado (0 - 2), las funciones se conmutan de la siguiente manera:

Tecla:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grupo de funciones 0:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grupo de funciones 1:	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Grupo de funciones 2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

La línea inferior de la pantalla muestra el estado de la función: Si el número de función está visible, la función está activa, si no está visible, la función está desactivada.

Una función puede configurarse para un funcionamiento continuo o momentáneo (⇔página 26).

5.3.1 Conmutación entre los grupos de funciones

El grupo de funciones seleccionado está mostrado en la parte inferior izquierda de la pantalla.





La pantalla muestra de nuevo el grupo de funciones Fg0.

Después de la puesta en servicio del LH101 el grupo de funciones que aparece en pantalla es el grupo de funciones 0.

5.3.2 Configuración de las funciones del descodificador de locomotora

Le es posible regular las funciones F1 a F28 bien con funcionamiento permanente, bien con funcionamiento momentáneo. La función 0 está siempre regulada con funcionamiento permanente.

Funcionamiento permanente

La función se activa mediante una presión sobre la tecla correspondiente y desactivada mediante una segunda presión sobre la misma tecla. **Funcionamiento momentáneo** La función se activa por tanto tiempo como dure la presión sobre la tecla correspondiente. Relajando la presión sobre esta tecla se desactiva la función.

Este ajuste está grabado en la central. Cuando se llama a una locomotora, el regulador pide a la central el tipo de reglaje grabado. Puede especificar este parámetro de forma separada para cada función y cada dirección de locomotora.



Digit

\bigcirc	Fonction 01: Permanent	Presione el cursor para hacer aparecer la configuración de la función 1 (en este caso, funcionamiento permanente).
\bigcirc	Fonction 06: Permanent	Gire el cursor para hacer aparecer la función con la que desea el funcionamiento: Permanente o Momentáneo.
	Fonction 06: Momentané	Presionando sobre el cursor, basculará entre funcionamiento permanente o momentáneo.
\bigcirc	Fonction 11: Permanent	Girando el cursor, puede seleccionar la función siguiente en la que quiera modificar la configuración
F		o termina la configuración por medio de la tecla 'F'
Esc	▲L0003 V 16 Fg0 01 3 8	o 'Esc'.

5.3.3 Configuración del refresco (refresh) de las funciones

El término "refresh" (refresco de los datos) significa que las informaciones relativas a las funciones se envían a intervalos regulares y definidos por la central a los descodificadores que se encuentran en la vía. El sentido es que sea cierto que los descodificadores "no olviden" el conjunto de ajustes incluso si la comunicación entre central y descodificador se interrumpe temporalmente debido a una causa intencionada (zonas si corriente) o no intencionada (suciedad de la vía/ruedas o corte de corriente). La interrupción de esta transmisión cíclica de datos a las diversas funciones puede ser de muy alto interés en grandes circuitos que contienen numerosas locomotoras (con descodificador) con la finalidad de reducir la temporización que resulta de la suma de los retrasos necesarios para las transmisiones (retraso típico: 9 ms por transmisión). Por consiguiente, usted mismo puede determinar qué informaciones deben enviarse cíclicamente y las que no se deben enviar. El ajuste estándar prevé una transmisión cíclica de las funciones 0 a 8. El refresco está regulado globalmente, por lo gue es válido para todas las direcciones de locomotora.

Procedimiento para regular el refresco:

Acción	Pantalla	Explicación
	▲L0003 V 16 Fg0 01 3 8	Inicie con el menú Conducción de locomotora. No importa la dirección de locomotora mostrada.
F	Fonctions configurer	Presione el cursor para hacer aparecer el parámetro en curso de refresco.
\bigcirc	Configur. fonct. Rafraichissement	Relaje la tecla 'F' y gire eventualmente el cursor hasta que se muestre esta configuración en pantalla.
	Rafraichis. pour Fonstion F 8-8	Presione el cursor para hacer aparecer el parámetro en curso para el refresco.
		Las funciones F0 a F8 se repiten cíclicamente.
	Rafraichis. pour Fonction E 0-12	Girando, puede seleccionar otros parámetros de refresco:
		Las funciones F0 a F12 se repiten cíclicamente.
0	Rafraichis. pour Fonction F 0-20	Las funciones F0 a F20 se repiten cíclicamente.
\bigcirc	Rafraichis. pour Fonction F 0-28	Las funciones F0 a F28 se repiten cíclicamente.
\bigcirc	Rafraichis. pour Fonction F 0-4	Las funciones F0 a F4 se repiten cíclicamente.
\bigcirc	▲L0003 V 16 F90 01 3 8	Confirme su elección presionando el cursor.

5.4 Indicación y modificación de los pasos de velocidad

El rango de velocidad que va desde parado a la velocidad máxima de un vehículo motor está dividido en *pasos de velocidad*. Cuantos más pasos de velocidad haya, más fina es esta división.

Con el LH101, puede elegir entre 2 tipos de ajustes, llamados "modos de conducción por pasos de velocidad", que comportan respectivamente 28 y 128 pasos de velocidad.



El modo de conducción por pasos de velocidad está grabado en la central para cada dirección de locomotora. Puede igualmente elegir el modo de 28 pasos de velocidad para una dirección de locomotora y 128 pasos para otra dirección.

He aquí cómo mostrar / modificar el modo de conducción por pasos de velocidad:

Acción	Pantalla	Explicación
	▲L 0003 V 16 F90 01 3 8	Llame la dirección de locomotora de/a la que quiere mostrar ajustes o modificar los ajustes.
	L0003 V 00 F90 013 8	Ajuste eventualmente el paso de velocidad de la locomotora a "0". Si no fuera el caso, el modo de conducción sólo podrá ser visto, pero no modificado.
	Adresse? Pile 1: L 0001	Presione la tecla 'Locomotora'.
M		Pase a los ajustes de locomotora.
0	Crans de vitesse	Gire el cursor hasta que aparezca la opción "Modo de conducción por pasos de velocidad".
\bigcirc	Crans de vitesse L 0003: 28 cr v	Después de presionar el cursor, se muestra el modo de conducción por pasos de velocidad definido actualmente.



Girando el cursor, usted verá el nombre de pasos deseado.

Para asignar un modo de conducción por pasos de velocidad determinado, presione el cursor rotativo.



En modo conducción de "128 pasos de velocidad", el paso de velocidad "0" y "la parada de emergencia" se cuentan como pasos de velocidad. El paso de velocidad máximo que se muestra entonces es consecuentemente "126".

5.5 Parada de emergencia



Digita bv Lenz

6 <u>Conmutación de artículos</u> eléctricos / electromagnéticos

Con el regulador LH101, usted puede controlar los artículos eléctricos y electromagnéticos, como por ejemplo los motores de desvío o señales mecánicas, señales luminosas, desenganchadores, relés, etc. A este efecto, estos artículos deben conectarse a descodificadores de conmutación, por ejemplo, LS100/LS150 del sistema Digital plus by Lenz ® o incluso otros módulos similares compatibles. En total, es posible conmutar 1.024 artículos eléctricos o electromagnéticos con el sistema Digital plus by Lenz[®].



...**o**...



Durante la conmutación de desvíos y señales, es posible modificar la velocidad y el sentido de marcha de la locomotora mostrada por medio del cursor rotativo. A continuación, puede ejecutar confortablemente las maniobras en el recorrido que haya definido con la conmutación de los desvíos.

6.1 Visualización de la posición de los desvíos

6.1.1 Utilización de descodificadores de conmutación sin retroinformación

Es la última orden de conmutación enviada al descodificador de conmutación que se muestra.

La visualización en el LH101 cambia automáticamente cuando un segundo LH101 (u otro periférico XpressNet) modifica la posición del desvío o la señal.



Visualización de la posición del desvío

Digit

6.1.2 Utilización de descodificadores de conmutación con retroinformación

La utilización de descodificadores de conmutación LS100 aptos para la retroinformación permite mostrar la posición real de los desvíos.

Condiciones previas:

- utilización de descodificadores de conmutación LS100 que son adecuados para retroinformación.

- cableado del bus de retroinformación RS a la central

- Motores de desvíos con final de carrera o
- contactos de retroinformación en los motores de desvío

Supongamos que el desvío nº 18 esté provisto de contactos de fin de carrera y correctamente cableado a un descodificador de conmutación LS100. Introduzca el número de desvío (vea debajo). El regulador recibe de la central la información que se trata de un descodificador de conmutación apto para retroinformación y muestra lo siguiente:

4	L	000	3	Ų	05
A		18	RS	"	+ 🕊

Visualización de la posición del desvío

El mensaje "RS" le informa que ha llamado un número de desvío de un descodificador de conmutación apto para la retroinformación LS100.

Cuando se realiza la llamada, se muestra por ejemplo el signo +.

Presione ahora la tecla M para cambiar de manera que en pantalla se muestre el signo – si efectivamente el cambio ha tenido lugar. Si esto no sucediera, permanece lo mostrado en origen. Así, usted puede inmediatamente saber si el desvío ha cambiado de posición o no. La visualización de la posición cambia igualmente si usted realiza el cambio de posición de forma manual.

Sólo hasta que el motor ha llegado a su posición final que cambia la visualización de la posición en pantalla.

Encontrará información relativa al cableado del bus de retroinformación consultando las instrucciones que acompañan a los aparatos de retroinformación.

Si tras la introducción de la dirección del desvío "257" obtiene, por ejemplo, la siguiente pantalla,



Es que en esta dirección no hay ningún descodificador de conmutación, pero sí hay un módulo de retroinformación LR100/LR101.

En este caso, presionar la tecla M no tendrá ningún efecto.



Encontrará información relativa a la visualización del estado de los aparatos de retroinformación en el capítulo "Visualización de los estados de retroinformación" (⇔página 59)

Diqi

7 <u>Crear, editar y borrar rutas</u>

Las rutas son una consecución de varias órdenes de conmutación de desvíos y señales que puede establecer fácilmente con pocas manipulaciones.

Con este tipo de rutas, puede establecer fácilmente las posiciones de los desvíos necesarias para una ruta determinada.

Ejemplo de ruta:



Para un recorrido desde A hasta D, debe efectuar las siguientes operaciones:

```
Desvío 12 en "-" (desviado)
Desvío 13 en "+" (recto)
```

Desvío 14 en "-" (desviado)

En lugar de posicionar los 3 desvíos uno tras otro, puede ejecutar en su lugar una ruta.



Las rutas se graban en el LH101. Con varios LH101, puede trabajar con diferentes rutas y utilizarlas.

El LH101 se puede grabar un máximo de 16 rutas. Cada una de estas rutas puede estar compuesta de 16 direcciones de desvío (etapas) como máximo. Si este número de rutas no le es suficiente, puede grabar otras rutas en otro LH101.
7.1 Crear una nueva ruta

ANTES de crear una ruta, debería anotar los números de desvío correspondientes, así como sus respectivas posiciones. En el apéndice, encontrará una tabla de características que puede copiar para ello. En nuestra web, en la pestaña de descargas encontrará igualmente esta tabla en forma de archivo pdf.



Digita



01 ét.ape Й1

Ĥ 12

tecla Una nueva presión sobre la 'Desvíos/señales, confirma su introducción. Tras la dirección aparece ahora el signo + o para designar la posición.

Con la tecla 'M', puede introducir la posición deseada del desvío/señal.

Con cada presión en la tecla 'M', se envía una correspondiente orden de conmutación al desvío/señal. Puede así verificar si ha seleccionado el desvío correcto y su posición correcta.



Presionando la tecla 'Desvíos/señales' confirma la introducción de este paso.

La etapa se ha quedado grabada

U 05

8



La etapa siguiente para la ruta se propone en la pantalla.

Puede ir a la etapa siguiente de la ruta e introducir la dirección del siguiente desvío . . .



AAA3

01 3

... o grabar la ruta con la tecla 'M' y pasar a la introducción de otra ruta ...

(la pantalla permanece visible 2 segundos)

de la locomotora.

... o abandonar el menú de rutas con la tecla 'Esc' y volver al menu de Conducción

7.2 Editar una ruta

Fall

En este capítulo aprenderá:

- Cómo modificar una etapa de la ruta.
- Cómo borrar una etapa en una ruta,
- Cómo insertar una nueva etapa en una ruta.

La introducción en el tratamiento de una ruta es igual para las tres opciones.

Acción



Explicación

Vava como de costumbre al menú Conducción de locomotora.

	▲L 0003 V 05 Adr.aig.	Con la tecla 'Desvíos/señales', pase al menú que le permite conmutar desvíos y señales.
M	Itinéraires	Una segunda presión sobre la tecla 'Desvíos/señales' le permite introducirse en el menú de creación (o edición / borrado) de rutas.
0	Itinéraire éditer	Seleccione con la ayuda el cursor la opción "editar ruta".
\bigcirc	Itinéraire 01 éditer	Confirme su elección mediante una presión en el cursor
0	Itinéraire 02 éditer	y elija la ruta que desea editar por medio del cursor.
\odot		Confirme su elección mediante una presión en en el cursor.
\bigcirc	Girando el cursor, selecc	iona ahora entre estas opciones:
	Itinéraire 02	"Modificar etapa"
	modifier étape	ver "Modificar una etapa en una ruta", página 39.
	Itinéraire 02	"Borrar etapa"
	supprimer étape	ver "Borrar una etapa en la ruta", página 40
	Itinéraire 02	y seleccionar "Nueva etapa"
	Nouvelle étape	ver "insertar una etapa en una ruta", página 41.
	Į.	¡La opción "Nueva etapa" sólo aparece si no se ha llegado al número máximo de etapas de la ruta!

Digital _____plus

7.2.1 Modificar una etapa en una ruta

Proceda enseguida como se describe en "Editar una ruta", página 36 y seleccione la opción "Cambiar de etapa".



Se muestra la primera etapa en la modificación de la ruta seleccionada.

Haga desfilar los datos hasta que llegue a la etapa que desea modificar,

Si sólo desea modificar la posición del desvío, vaya más adelante al punto (2) >

(1)



Si desea cambiar la dirección del desvío de esta etapa, borre la dirección mostrada y...

... comience por introducir la nueva dirección del desvío.



75

A

Una presión sobre la tecla 'Desvíos/señales' confirma la introducción.

(2)



I 02 étape 05 A 75 "-"

Modificará la posición con la ayuda de la tecla 'M'.



Con cada presión sobre la tecla 'M' se envía la orden de conmutación correspondiente al desvío / señal. Puede así verificar si ha elegido el desvío correcto y la buena posición.



Presione sobre la tecla 'Desvío/señales' para confirmar la introducción.

La modificación se ha grabado ahora.

+



Se propone para una modificación la etapa siguiente de la ruta.

Puede ahora parametrizar esta nueva etapa...

...0...





... salir del menú "Editar ruta" por medio de la tecla 'Esc' y retornar al modo de Conducción de locomotora.

7.2.2 Quitar una etapa en una ruta

En principio, proceda como en "Editar una ruta", página 37.



Digita bv Lenz

7.2.3 Insertar una etapa en una ruta



La opción "Nueva etapa" sólo aparece si no se ha llegado al número máximo de etapas de una ruta.

Enseguida, proceda como en "Editar una ruta", página 37.



Proceda ahora como en "Crear una nueva ruta", página 36.

7.3 Eliminar una ruta



Antes de poder accionar las rutas, éstas deben haber sido creadas en el LH101. La creación, la edición y el borrado de rutas se describen a partir de la ⇔página 35.

El control de una ruta es en realidad muy similar al control de desvíos y señales. El proceso comienza pues por las mismas etapas.

Acción	Pantalla	Explicación
	▲L0003 V05 F90 013 8	Como siempre, se comienza por el menú de Conducción de locomotora.
	▲L 0003 V 05 Adr.aig.	Con la tecla 'Desvíos/señales' pasa al menú que le permitirá conmutar desvíos y señales.
\bigcirc	▲L 0003 V 05 Itinéraire 01	Girando el cursor, hojeará las diversas rutas creadas con antelación (si no hay ninguna ruta creada, el grabador de rutas estará vacío).
	▲L 0003 V 05 Itinéraire 02	
	▲L 0003 V 05 Itinéraire 03	Cuando haya llegado a la última ruta creada, …
	▲L 0003 V 05 Itinéraire 04	
	▲L 0003 V 05 Itinéraire 01	verá reaparecer la primera.
	▲L 0003 V 05 FS 03 W 0012 -	Presione el cursor rotativo para confirmar la elección de la ruta.

Digitaļ plus by Lenz

	▲L 0003 V 05 FS 03 W 0013 +	Las direcciones de desvío y las posiciones grabadas en la ruta son
	▲L 0003 V 05 FS 03 W 0014 -	mostradas en órden.
	▲L 0003 V 05 I 01 activé	Cuando la ruta se termina aparece la confirmación en pantalla.
	Ahora Vd. puede	
\bigcirc	▲L 0003 V 05 Itinéraire 02	seleccionar la ruta siguiente si sigue rodando de nuevo el cursor
	o ▲ L 0003 V 05 Adr. aig.	utilizar la tecla ' € ' para modificar la introducción de la dirección de un desvío
Esc	o ▲L0003 V 05 Fg0 013 8	retornar con la tecla 'Esc' al menú de Conducción de locomotora.

Digital _____plus



9 Visualización de la hora de la maqueta

♦

Esta propiedad sólo está disponible cuando se utiliza la central LZV200.

Antes de poder utilizar la visualización de la hora, debe haber ajustado en la "Configuración del sistema" la hora de la maqueta para establecer el factor deseado.

En la línea inferior de la pantalla se puede visualizar la hora de la maqueta como alternativa al estado de función.



Si el reloj de la maqueta está apagado (Factor=0), se muestra la información "reloj apagado" en la línea inferior.



Durante la activación o desactivación de una función de locomotora (por tanto, pulsar una de las teclas del 0 al 9, la pantalla de la hora se desvanece brevemente y el estado de funcionamiento se visualiza durante alrededor de 1 segundo.

La forma de ajustar el día de la semana, la hora y el factor se describe en el apartado "Ajuste de la hora de la maqueta" a partir de la página 95.

10 Doble tracción

Con el LH101 puede ensamblar fácilmente dos locomotoras en una doble tracción y conducirlas como si se tratara de una sola locomotora. En este capítulo, aprenderá:

- lo que es una doble tracción;
- qué condiciones deben cumplirse para una doble tracción;
- cómo ensamblar una doble tracción;
- cómo elegir una de las dos locomotoras en una doble tracción;
- cómo desensamblar una doble tracción.

10.1 ¿Qué es una doble tracción?

En una doble tracción (DTR), conduce dos locomotoras de su elección como si se tratara de una sola. La central se asegura que las dos locomotoras de la DTR reciben los mismos datos.

La doble tracción funciona con todos los descodificadores de locomotora DCC ya que, por contra, no se hacen ajustes especiales en los propios descodificadores.



El descodificador por él mismo no tiene "ninguna idea" de que está en una doble tracción. Es la diferencia esencial con la multitracción (⇔página 50)

10.2 Condiciones para ensamblar una doble tracción

- Debe haber llamado en el regulador a cada una de las dos locomotoras que quiere ensamblar en una doble tracción.
- Debe haber asignado a cada locomotora una orden de marcha (pues haber modificado el paso de velocidad o el sentido de marcha o aún incluso conmutado una función).
- El paso de velocidad de las locomotoras debe ser 0 en su ensamblado.

Digita



¡La locomotora convencional (dirección 0) no puede integrarse en una doble tracción! Si desprecia esta advertencia, obtendrá un mensaje de error (⇔página 50).

10.3 Así se compone una doble tracción

Comience por llamar a la primera locomotora (por ejemplo, la locomotora n° 24) y hágala rodar hasta el sitio de su circuito o maqueta en que desee realizar el acoplamiento.

Después llame a la segunda locomotora (por ejemplo la locomotora n° 78), acérquela a la primera locomotora y engánchelas.

De esta manera, se asegura que ha llamado bien a las dos locomotoras en su regulador manual y que les ha conferido una orden de marcha.

Verifique bien que las dos locomotoras han recibido el mismo sentido de marcha.

Se puede entender perfectamente que la flecha de la dirección de una de las dos locomotoras esté dirigida hacia arriba y la de la otra locomotora esté dirigida hacia abajo, ya que el sentido de marcha está ligado a la locomotora y no a la vía.

Proceda ahora como se indica en el siguiente paso.



Double	traction
L 0078	+ L 0024

Ahora puede seleccionar la dirección de la locomotora por medio del teclado numérico o girando el cursor para elegir una dirección de locomotora en la pila.



Una vez que se termina esta operación, se muestra la dirección 78, precedida por la letra D.

Las dos locomotoras pueden ahora ser conducidas juntas por medio del cursor. La parada y el cambio de sentido de marcha se hacen cómo si se tratara de una sola locomotora.

Ahora puede conducir la doble tracción ensamblada como una sola locomotora, las órdenes de marcha se envían directamente a las dos locomotoras.

Cuando se conduce una doble tracción, el cursor (aumento o disminución del paso de velocidad, inversión del sentido de marcha) actúa simultáneamente sobre las dos locomotoras. Las teclas que conmutan las funciones actúan únicamente sobre la locomotora cuya dirección se muestra en pantalla.

Si desea modificar una función de la segunda locomotora de la doble tracción, seleccione esta locomotora con la tecla 'Esc'.

10.4 Composición de dos locomotoras en doble tracción con un número de pasos de marcha diferente

Puede igualmente componer una doble tracción con dos locomotoras en que sus descodificadores tienen un modo de control de pasos diferente. En este caso, la pantalla mostrará siempre el paso de velocidad correspondiente a la velocidad.

Aquí tenemos un ejemplo:

La locomotora que tiene la dirección 24 posee un descodificador de 28 pasos de velocidad, mientras que la locomotora con la dirección 78 tiene un descodificador de 128 pasos de velocidad.

Si, con la dirección 24, ve aparecer en pantalla el paso de velocidad máximo, es decir 28 pasos, será, sin embargo, si llama a la locomotora 78, el paso que aparece en pantalla es 126, ya que es el número de pasos de marcha máximo para la dirección de locomotora 78.

10.5 Desensamblado de una doble tracción

Para separar las locomotoras que se encuentran en una doble tracción, siga las siguientes instrucciones:

Acción	Pantalla	Explicación
	ŢD0078 V00 F90 0	Llame en su regulador a una de las dos locomotoras que componen la doble tracción.
M		Presione la tecla 'M'.
\bigcirc	Double traction	Gire el cursor, si fuera necesario, hasta que la pantalla muestre la opción "Doble tracción".
\bigcirc	Double traction séparer ?	Una presión sobre el cursor selecciona la opción.
\bigcirc	Séparer ? D 0078 + D 0024	Aparece una pregunta de seguridad, pero puede en caso contrario salir del procedimiento por medio de la tecla 'Esc'.
\bigcirc	▼L0078 V00 F90 0	Otra presión sobre la tecla le permite seguir el procedimiento, pero puede sin embargo anular el proceso con la tecla 'Esc'.

Cuando se termina la descomposición de la doble tracción, la pantalla muestra de nuevo el símbolo 'L' justo delante de la dirección de la locomotora.



¡También puede deshacer una doble tracción si el paso de velocidad no es 0 en este momento!

10.6 Mensajes de error en la composición de una doble tracción

Si ha cometido un fallo en el ensamblado de una doble tracción, consulte el mensaje que se ha mostrado en pantalla.

Double traction Erreur 24	 la dirección de locomotora no ha sido introducida en la pila antes de su inserción en la doble tracción; 	
	- la locomotora en la pila aún no se ha conducido;	
	 ha intentado introducir una locomotora convencional (dirección 0) en la doble tracción. 	
Double traction Erreur 25	Una de las dos locomotoras, con la que quiere componer la doble tracción, ya ha sido llamada por otro regulador.	
Double traction Erreur 26	Una de las dos locomotoras, con la que quiere componer una doble tracción, forma parte de otra doble tracción.	
Double traction Erreur 27	En una de las dos locomotoras, el paso de velocidad era diferente de 0 en el momento en que la ha querido introducir en la doble tracción.	

Inmediatamente después del mensaje, presione la tecla '**←**' para volver al menú Conducción de locomotora.

Digita by Lenz

11 <u>Multitracción (MTR)</u>

Con el regulador LH101, es posible componer, conducir, desensamblar y borrar una tracción múltiple (esto va en función de la versión del programa de la centra que utilice).

En este capítulo, veremos:

- qué es una multitracción;
- · cómo ensamblar y desensamblar una multitracción;
- cómo se pueden conmutar las funciones de una locomotora en una multitracción.

11.1 ¿Qué es una multitracción?

Con una multitracción, varias locomotoras pueden ser conducidas conjuntamente con una sola dirección común, llamada **dirección de multitracción**. Para Vd. Es como si condujera sólo una locomotora por el hecho de que todas las locomotoras integradas en la MTR reaccionan simultáneamente de la misma manera.

El rango de las direcciones de la multitracción va de 1 a 99.

Al componer una multitracción, se notifica a cada locomotora de la MTR la dirección de multitracción; ésta se registra en el descodificador en lugar de su propia dirección. A partir de ahora, el descodificador de cada locomotora ya no "escucha" su propia dirección, sino sólo la dirección de la multitracción. Pero no se preocupe, el descodificador de cada locomotora no olvidará su propia dirección porque permanece almacenada en su memoria.

Bajo esta dirección de multitracción, conducirá una MTR en velocidad y sentido de marcha.

Si una locomotora integrada en una MTR, posee una o varias funciones conmutables (faros de señalización, generador fumígenos, ...), sólo tendrá acceso a estas funciones por medio de la dirección única de esta locomotora, pero no por la dirección de multitracción.

Para descomponer una MTR, es necesario borrar la dirección de MTR en el descodificador de cada locomotora. Una vez hecho ésto, cada una volverá a entender de nuevo su propia dirección.

11.2 Condiciones para una multitracción

Puede controlar las multitracciones con todos los descodificadores del programa Digital plus by Lenz[®] producidos desde finales de 1996. Sin embargo, puede también utilizar descodificadores de otros fabricantes, mientras que éstos acepten la propiedad de multitracción. Si fuera necesario, infórmese con el fabricante de estos descodificadores.



¡Todas las locomotoras que desea utilizar en una composición de una MTR deben encontrarse en la vía! Sólo entonces los descodificadores de locomotora recibirán los comandos MTR específicos enviados a través de las vías.

- Las direcciones de todas las locomotoras que desee insertar en una MTR deben encontrarse en la pila de direcciones del regulador con el que desee ensamblar la MTR.
- Debe de haber dado a cada locomotora una orden de marcha con este regulador (es decir, haber modificador el paso de velocidad o el sentido de la marca, o incluso haber conmutado una función).
- El paso de velocidad de las locomotoras debe ser 0 en el momento de la composición.

11.3 Composición de una multitracción

Haga rodar todas las locomotoras que desee integrar en una MTR hasta un lugar del circuito a partir del que quiera comenzar a conducir la MTR, una vez ensamblada.

Asegúrese de que todas las locomotoras ruedan bien en el **mismo sentido**. Si todas las locomotoras de su MTR deben rodar hacia la derecha, cada locomotora debe hacer esto por separado, por lo que debe configurarlas para que lo hagan. Por hacer esto, puede ser que la flecha del sentido de marcha del LH101 pueda apuntar hacia arriba o hacia abajo.

Comience ahora la composición de la MTR:

Acción Pantalla Explicación

 L
 1234
 V
 00
 Llame a la primera de las locomotoras que desea insertar en una MTR.

Digita



Presione la tecla'M'.

Gire el cursor para hacer aparecer la opción "Multitracción".

Si la locomotora conducida es una locomotora analógica (dirección 0), la opción "Multitracción" no aparecerá en pantalla.





Las locomotoras provenientes de la pila del LH101 que ya ha insertado en una doble o multitracción no se le propondrán en pantalla.

11.4 Conducción de una multitracción

Para conducir una MTR, llame o bien la dirección de la MTR o la dirección de una de las locomotoras que forman parte de la MTR.

La dirección de MTR está representada por un gran mensaje "MU" en mayúsculas, mientras que la letra minúscula "m" le informa que se trata de una locomotora que forma parte de la MTR.

Ejemplos:



La locomotora que tiene la dirección 1234 se encuentra en una MTR.

Está conduciendo la MTR con la dirección 33.

Digita 'by Lenz

11.4.1 Velocidad y sentido de marcha de una multitracción

Se conduce una MTR mediante el cursor rotativo como si fuera una locomotora "normal".

Cuando se conduce una MTR, las modificaciones de velocidad y sentido de marcha controladas por medio del cursor actúa simultáneamente *en todas las locomotoras de la MTR*. El hecho de que en la pantalla aparezca la dirección MTR (letra mayúscula "MTR") o la dirección de una locomotora en la MTR (letra minúscula "m") que figura en pantalla no juega ningún rol en el pilotaje de la MTR.

11.4.2 Conmutación de las funciones en una MTR

Las teclas que activan y desactivan las *funciones sólo reaccionan sobre la locomotora que forma parte de la MTR* y de la que se muestra la dirección (representada por la letra minúscula "m") en pantalla. En consecuencia, si se trata de la dirección MTR (se muestra letra mayúscula "M"), no se podrá conmutar ninguna función, por lo que ninguna función se mostrará en pantalla.

Si desea modificar una función de una locomotora insertada en una MTR, debe ahora llamarla (sobre el particular vea el capítulo siguiente). Una vez hecho esto, podrá activar o desactivar una o varias de sus funciones.

11.5 Visualización de los miembros de una MTR y selección de una locomotora en la misma

Poco importa que aparezca en la pantalla la dirección MTR (letra mayúscula "M") o la dirección de una de las locomotoras integradas en la MTR (letra minúscula "m"), podrá en todo momento visualizar la lista completa de las locomotoras de la MTR así como la dirección de la multitracción.





11.6 Quitar una locomotora de una MTR

Puede quitar simplemente de la MTR cualquier locomotora que se encuentre en esta MTR.

Cuando se quita una locomotora de una MTR, la locomotora ¡debe estar en la vía! Las órdenes específicas de una MTR se envían por los raíles y por lo tanto sólo pueden llegar a los descodificadores de esta manera. Si la orden enviada al descodificador no le llega (falso contacto o locomotora retirada de la vía) la dirección MTR no se borrará en el descodificador y la locomotora no podrá rodas con su propia dirección.

Digita

Acción	Pantalla	Explicación
	▲ MU 33 V 00	Llame una locomotora de una MTR o la misma dirección MTR.
M	Multitraction	Presione la tecla 'M'. Ya que ha seleccionado una MTR o una locomotora en una MTR, se le propondrá inmediatamente la opción "Multitraction".
(\bullet)		Una presión sobre el cursor selecciona la opción.
\bigcirc	MU Loco Supprimer	Si es necesario, gire el cursor para borrar el mensaje "Suprimir las locomotoras MTR).
	MU Loco annuler? m 0050	Tras la presión en el cursor, se mostrarán las locomotoras presentes en la MTR.
\bigcirc	MU Loco annuler? m 1234	Girando el cursor, seleccione la dirección de locomotora que desea quitar de la MTR.
	▲L 1234 V 00 Fg0 0	Una presión sobre el cursor confirma su selección y se quitará la locomotora de la MTR.

11.7 Borrado completo de una MTR

En lugar de quitar sólo una locomotora, puede también borrar una multitracción completamente.

Digital *``plus* by Lenz

11.8 Mensajes de error en la composición de una multitracción

Si ha cometido un error en la composición de una multitracción, será avisado mediante un mensaje de error en pantalla.

- Error 24: La locomotora no ha sido llamada antes de su inserción en la MTR o no ha recibido orden de marcha. Ha intentado introducir una locomotora convencional (dirección 0) en una MTR.
- Error 25: Una de las dos locomotoras, con la que quiere componer una MTR, ha sido ya llamada por otro regulador.
- Error 26: Una de las dos locomotoras, con la que quiere componer una MTR, es ya parte de otra MTR.
- Error 27: En una de las dos locomotoras, el paso de velocidad no era 0 en el momento en que la ha querido introducir en la multitracción.

Después del mensaje de error, presione la tecla '€' para borrarlo.

12 Visualización de los estados de retroinformación





El rango de direcciones autorizados para la codificación de las direcciones de retroinformación va de 1 a 128. Si introduce una dirección más pequeña o más grande, la pantalla le invitará de introducir de nuevo una dirección de retroinformación.

13 <u>Codificación (programación) de las propiedades</u> <u>del descodificador</u>

En este capítulo muy copioso, veremos:

- lo que, bien dicho, es la "programación" con Digital plus by Lenz®;
- qué propiedades pueden ser modificadas durante la programación;
- cuáles son los diferentes métodos que pueden ser utilizados para la programación;
- cómo proceder en la programación.

13.1 ¿Qué es programación y para qué sirve?

Por "programación", queremos hablar de la modificación de las propiedades de los descodificadores, tanto de descodificadores de locomotora, de descodificadores de conmutación o de módulos de retroinformación.

Para cada una de las propiedades, existe en un descodificador una posición de memoria en la que se puede grabar un valor. Estas posiciones de memoria se comparan con las fichas de un fichero. En cada descodificador se encuentra el "fichero" aludido. En cad auna de las fichas hay escrita una propiedad del descodificador de locomotora, por ejemplo, la dirección de la locomotora en la ficha nº 1 y la inercia de arranque en la ficha nº 3. Existe pues, una ficha para cada una de las propiedades del descodificador. En función del número de propiedades disponibles en el descodificador, el fichero es más o menos grande. En cada "ficha", se encuentra un valor numérico que es parte de un rango en que los valores van de 0 a 255.

Dado que, puede en todo momento modificar el valor de un número inscrito en una "ficha" (es decir, en una posición de memoria), este valor se llama "variable". Cada variable determina, es decir **configura**, una propiedad. Es por lo que se le dio (en los EEUU) a estos valores el nombre de "variables de configuración", abreviadamente "CV" (Configuration Variable en inglés). A partir de ahora, no hablaremos más de fichero, sino que utilizaremos el nombre correcto de CV. Hablaremos pues de CV describiendo las propiedades o el comportamiento de un descodificador. La propiedad que contiene una CV está claramente definida según las normas. La CV1, por ejemplo, contiene siempre la dirección de la locomotora, la CV3 es la relativa a la inercia de aceleración y la CV4, a la inercia de frenado. Para toda CV o toda propiedad correspondiente, consulte los documentos que describen los descodificadores Digital plus by Lenz ® o al "Manual de los descodificadores de locomotora (art. n°

Digital

90005)". Puede igualmente bajarse estas informaciones desde Internet (<u>www.digital-plus.de</u>), obtenerlas en su detallista **especializado** o en Lenz Elektronik GmbH por medio de un sobre franqueado (formato C5).

Aunque todos los valores posibles sean parte del rango completo que va de 0 hasta 255, los valores están distribuidos en función de las propiedades. Para la propiedad «dirección básica», la CV1, el rango de valores autorizados va desde 1 a 99. Por contra, para la CV 53 (configuración de las salidas de función), el rango autorizado va de 0 a 255.

Además, existen "fichas" en las que el valor registrado está representado de otra forma con la finalidad de facilitar la grabación. Esta otra forma de representación se llama "*representación binaria*". Aquí, sólo se graban los números con la ayuda de todas las cifras árabes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, Pero sólo con las cifras 0 y 1.

Es más sencillo representarle, en las CV correspondientes, 8 conmutadores que pueden estar abiertos o cerrados. A estos conmutadores se les llama "bits". Si el conmutador está activado, se dice que "el bit está inscrito" o que "el bit es 1". Si el conmutador está desactivado, se dice que "el bit está borrado" o que "el bit es 0".

Ejemplo: representación binaria de la CV 29. En esta CV se graban diversas configuraciones. Si un ajuste determinado está activado o desactivado, uno de los 8 selectores (bits) está fijado como se muestra en la siguiente tabla:

Selector n°.	Activado (= el bit está inscrito = el bit es 1)	Desactivado (= el bit está borrado = el bit es 0)
1	La locomotora rueda hacia adelante cuando el selector del sentido de marcha está basculado hacia 'arriba'.	La locomotora rueda hacia atrás cuando el selector del sentido de marcha está basculado hacia 'arriba'.
2	La locomotora rueda en modo de conducción de 28 pasos.	La locomotora rueda en modo de conducción de 14 pasos.
3	La locomotora puede también rodar en modo analógico.	La locomotora no puede rodar en modo analógico.
4	Este selector no está utilizado.	Este selector no está utilizado.
5	El descodificador utiliza una curva característica de velocidad codificada por el usuario.	El descodificador utiliza la curva característica de velocidad codificada de fábrica.
6	La locomotora está controlada con la dirección larga de las CV17 y CV18.	La locomotora está controlada con la dirección básica de la CV1.
7	Este selector no está utilizado.	Este selector no está utilizado.
8	Este selector no está utilizado.	Este selector no está utilizado.

13.1.1 Diferencia entre "programación en vía principal" y "programación en vía de programación"

En la **"programación en vía principal"**, la locomotora equipada de un descodificador puede encontrarse en cualquier sitio del circuito. Con la finalidad de contactar precisamente con esta locomotora y distinguirla de las otras, debe conocer su dirección. Durante la programación en la vía principal, la locomotora recibe una orden que puede mostrarse así:

"Locomotora número 1234, graba el valor 15 en la CV 15".

Sólo la locomotora que posee la dirección 1234 ejecutará esta orden.

Durante la **"programación en la vía de programación**", no es necesario conocer la dirección del descodificador. Con este procedimiento el descodificador recibe por ejemplo la siguiente orden: "Graba el valor 15 en la CV 4".

Todo descodificador que reciba esta orden la ejecutará igualmente.

13.1.2 ¿Cuándo se tiene que programar en vía de programación?

Siempre que desee modificar la dirección de un descodificador de locomotora.

Además, hay descodificadores Digital plus by Lenz[®] que no aceptar el procedimiento de "programación en vía principal".

Se trata ya sea de descodificadores fabricados antes de que se adoptara esta propiedad de acuerdo con las normas de la NMRA, ya sean descodificadores de conmutación para los cuales esta funcionalidad no es necesaria, pues estos últimos descodificadores pueden ser configurados totalmente antes de su instalación en el circuito.

Todos estos descodificadores necesitan una "programación en la vía de programación".

Digita

13.2 Programación en la vía princial (PoM)

Programar en la vía principal o durante la marcha es interesante para el descodificador de locomotora, pues con la PoM (iniciales de los vocablos ingleses "Programming on Main"), las propiedades del descodificador se modifican en la vía normal de "circulación". La locomotora puede encontrarse en cualquier parte del circuito y no Vd. no debe instalarla en una vía de programación para modificar las propiedades de su descodificador.

Para modificar, en una locomotora determinada, las propiedades por medio de PoM, la dirección de esta locomotora debe conocerse, pues todos los comandos de programación se basan en la dirección de la locomotora. La central envía pues una orden del tipo "¡Locomotora número 132, graba una inercia de aceleración con valor 10!". Esta orden solo es ejecutada por la locomotora que lleva la dirección 132 y por ninguna más. Si esta dirección no se conoce o si desea modificar esta dirección, le es necesario utilizar la "programación en vía de programación" (ver la página 72).

13.2.1 ¿Qué propiedades se pueden modificar con PoM?

Con excepción de la dirección básica en la CV1 y de las direcciones largas en las CV17 y 18, todas las CV presentes en un descodificador de locomotora pueden ser modificadas con PoM. ¡Proceda con precaución teniendo en cuenta estas excepciones pues, en caso de una programación errónea de una mala CV, la locomotora tiene el riesgo de no funcionar! En la práctica, es probable en durante la explotación, frecuentemente tenga que modificar las CV relativas a las inercias de aceleración y frenada.

13.2.2 ¿A qué descodificadores se les pueden modificar sus propiedades con PoM?

Todos los descodificadores **Digital plus by Lenz** ® a partir de las series XV y XS aceptan PoM. Si utiliza un descodificador que provenga de otro fabricante, consulte las instrucciones que acompañan a este descodificador para saber si éste acepta PoM.

Todos los descodificadores que no aceptan PoM deben ser programados en la vía especial, llamada también vía de programación. Vea sobre este particular el capítulo "Programación en la vía de programación" en la página 72.

13.2.3 ¿Pueden leerse los valores de las CV en PoM?

También es posible leer los valores de las CV a través de PoM bajo las siguientes condiciones:

- El descodificador utilizado soporte la lectura PoM a través de RailCom.
- Se utilice una LZV200 a partir de la vesión 3.8.
- Si el descodificador del que se quieren leer los valores no se encuentra en el ámbito de alimentación de la LZV200, se debe utilizar un LV103 como amplificador.

13.2.4 Programación de un valor numérico en la CV CV – procedimiento paso a paso

En el ejemplo siguiente, modificaremos la inercia de aceleración de la locomotora con dirección 3 por medio de PoM.



¡Antes de pasar a PoM, debe llamar la dirección de la locomotora a la que Vd. quiere modificar las propiedades!

Acción	Pantalla	Explicación
	▲L0003 U00 F90 013 8	Llame a la locomotora que desea modificar sus propiedades por medio de PoM.
	Adresse? _ Pile 1: L 0001	Presione la tecla 'Locomotora'.
M	Mémoire centrale?	Presione la tecla 'M'. Se le propondrá la última opción utilizada; en este ejemplo es la elección de la locomotora en la memoria de la central.
\bigcirc	Programmat.pend. l'utilisat. PoM	Gire ahora el cursor para hacer aparecer el mensaje "Programación en vía principal PoM".
\bigcirc	PoM CV _	Presione el cursor para seleccionar la opción PoM. Está Vd. invitado ahora a elegir la CV que desea modificar por PoM.

DIgita



Introduzca el número de la CV con la ayuda del teclado numérico ...

(si se equivoca, presione la tecla

con el fin de corregir la última introducción).

... y termine la codificación presionando la tecla 'Locomotora'.

Si las condiciones de la sección 13.2.3 "¿Puede leer los valores de las CV por PoM?" (\rightarrow p. 66) se cumplen, ahora se lee el valor introducido y se muestra a través de RailCom:



En este ejemplo se lee el valor "10" en la CV3.

Se puede eliminar el valor mostrado para grabar un valor nuevo o girar el cursor rotativo para cambiar el valor.

Si no se puede leer la CV a través de RailCom, se puede introducir el valor deseado directamente...



... y terminar la introducción presionando la tecla de 'Locomotora'.

Ahora puede establecer el valor deseado.... En este ejemplo el valor es "6".

Presionando la tecla 'Locomotora', usted confirma la introducción y comienza el proceso de programación. También se puede pulsar el cursor.

Cuando se completa el proceso, se muestra el valor actual de la CV.

Puede modificar ahora el valor mostrado por medio del cursor. El nuevo valor se introduce inmediatamente en el descodificador. Esto es particularmente interesante cuando, por ejemplo, modifica la luminosidad de la iluminación de su locomotora.

Si desea asignar otro valor a la CV mediante el teclado numérico, presione la tecla '€' …



... y reinicie el proceso de programación.



Retorne a la codificación de CV por medio de la tecla 'Esc'.



Otra presión sobre la tecla 'Esc' le devuelve al menú de Conducción de locomotora.

13.2.5 Lectura de CV por medio del indicador de dirección LRC120.

Es posible por medio de PoM leer los valores de CV durante la marcha (en vía principal). Se tienen que respetar ciertas condiciones:

- Utilización de descodificadores con la funcionalidad RolCom integrada;
- la locomotora correspondiente debe encontrarse en una sección de vía controlada por el indicador de dirección LRC120;
- la opción de envío de RailCom debe estar activa en el descodificador correspondiente.

Obtendrá información complementaria sobre los descodificadores de locomotora que poseen la funcionalidad RailCom consultando los correspondientes manuales de usuario.

Procedimiento:

Acción

Pantalla

U DA

▲ L 0003

FqØ

Explicación

Llame la locomotora a la que quiere cambiar las propiedades por PoM.

Si hace rodar la locomotora a la que desea leer la dirección por PoM en la vía supervisada por el indicador de dirección LRC120, éste mostrará la dirección.



Presione la tecla 'M', se le propondrá la última opción utilizada, aquí en el ejemplo, se trata de la multitracción,

Gire el cursor hasta que aparezca el mensaje "Programación en vía principal PoM".

Digi



Presione el cursor para seleccionar la opción PoM. Le sigue una invitación a introducir la CV a la que quiere modificar el valor por PoM.

Introduzca el número de la CV por medio del teclado numérico ...

... y termine la introducción mediante una presión en el cursor.

En el indicador de dirección LRC120 se muestra ahora el valor de la CV3 durante 3 segundos.

En el extremo izquierdo, la letra "c" parpadea mientras que el valor se muestra en la derecha.



Cuando introduce el número de una CV, se envía una orden de lectura PoM al descodificador. Como reacción, el descodificador de la locomotora envía el contenido de la CV correspondiente vía RailCom. El indicador de dirección LRC120 recibe esta información y la muestra durante alrededor de 3 segundos.

13.2.6 Inscripción y borrado de bits (conmutadores) por medio de PoM – procedimiento paso a paso

En muchas CV, con el propósito de tener cierto ajuste, no se utilizan números, sino simples bits (interruptores). Es mucho más conveniente modificar la configuración necesaria mediante la inscripción o borrado de los bits apropiados en lugar de calcular el número correspondiente y programarlo en la CV (cosa que también funciona).

Un ejemplo particularmente bueno de una CV con la que es mejor trabajar con los bits es la CV 29.

En el ejemplo siguiente, vamos a modificar por medio de PoM la CV 29 en la locomotora que lleva la dirección 03.

Acción	Pantalla	Explicación
	L 0003 V 00 F90 013 8	Llame a la locomotora a la que desea modificar las propiedades por medio de PoM.
	Adresse? _ Pile 1: L 0001	Presione la tecla 'Locomotora'.
M	Crans de vitesse	Presione la tecla 'M'. Se le propone la útlima opción utilizada, aquí en el ejemplo, se trata de la codificación del modo de conducción por pasos de velocidad.
\bigcirc	Programmat.pend. l'utilisat.PoM	Gire el cursor hasta que aparezca el mensaje "Programación en vía principal PoM".
\bigcirc	PoM CV _	Presione el cursor para seleccionar la opción PoM. Sigue una invitación a introducir la CV a la que quiere modificar el valor mediante PoM. Introduzca el número de la CV por medio del teclado numérico
2	PoM CV 0002	
9	PoM CV 0029	
	PoM CV 0029 Valeur: _	y termine la introducción con una presión sobre la tecla Locomotora'.
M	PoM CV 0029 Bit: 1	Presione tecla 'M'.
\bigcirc	PoM CV 0029 Bit: 5	Seleccione con el cursor el bit que desea modificar.
\odot	PoM CV 0029 Bit5: activé(1)	Confirme su elección presionando el cursor.
0	PoM CV 0029 Bit5:supprimé(0)	Gire el cursor para determinar si quiere inscribir (1) o borrar (0) el bit.

Digital _____plus

\odot	PoM CV 0029 Bit5:supprimé(0)	Inicie la programación mediante una presión en el cursor.
	PoM CV 0029 écrire (0)	Durante la programación aparece este mensaje.
	PoM CV 0029 Bit5:supprimé(0)	
Esc	PoM CV 0029 Bit: 5	Presionando 'Esc', retorna a la elección del bit
Esc	PoM CV _	otra presión sobre 'Esc' le propone la elección de la CV.
		Seleccione ahora otra CV que quiera modificar o
Esc	▲L 0003 V 00 Fg0 013 8	retorne al menú de conducción de locomotora.
13.3 Programación en vía de programación

Como ya lo hemos dejado dicho, entendemos por programación la modificación de las propiedades del descodificador.

Según las propiedades de un descodificador que desee modificar, hay dos menús en el LH101 para ajustarlas lo más fácilmente posible.

Programación de la dirección



Este es el método más simple de fijar o de modificar la dirección de un descodificador. No necesita saber en qué CV se deben inscribir los valores para la dirección: además, este procedimiento es válido para todas las direcciones.

Programación de la CV



Vd. Utiliza este menú para todas las demás CV a las que Vd. Desea aportar modificaciones.

Programación en modo Registro



Este tipo de programación se utiliza para los descodificadores más antiguos, que aún no han implementado la programación de CV.

Digita

13.3.1 ¿Qué es una vía de programación?

En la "programación en vía de programación", no es necesario conocer la dirección del descodificador. En este procedimiento el descodificador recibe la siguiente orden: "Escribe el valor 15 en la CV 4".

Con la finalidad de asegurarse que sólo un descodificador de locomotora preciso recibirá la orden dada, debe velar que ningún otro descodificador entre en contacto durante la programación en la vía de programación. Para esto, lo más simple es disponer de una porción e vía especial, aislada eléctricamente del resto del circuito y llamada vía de programación. Es suficiente disponer en esta porción de vía la locomotora equipada del descodificador al que Vd. Desea modificar las características.

13.3.2 ¿Dónde se conecta la vía de programación /el descodificador?

Las centrales Digital plus LZ100, LZV100 y LZV200 disponen de bornes de conexión especiales para la vía de programación (o para el descodificador). Estos bornes están señalizados con las letras P y Q. Para sabe más, consulte el manual que acompaña la central correspondiente.

13.3.3 Lectura y modificación de una dirección de locomotora

Procedimiento paso a paso para leer una dirección de locomotora.



En caso de ser necesario, gire el cursor para Programmation obtener el mensaie "Programación de la adresse de loco dirección" Prog. adr. loco ... y confirme su elección. La lectura de la lire ... dirección está en curso y dura algunos seaundos. Una vez que la dirección ha sido leída con Prog. adr. loco éxito, se mostrará en pantalla. Si sobreviene 0003 un error durante la lectura, la pantalla mostrará un mensaje de error (⇔página 76). Prog. adr. loco Si desea cambiar la dirección mostrada, borre entonces el mensaje. Introduzca ahora la nueva dirección deseada Prog. adr. loco por medio del teclado numérico (con la tecla _1 puede borrar una cifra errónea introducida por error) Prog. adr. loco 2 $_{-12}$ Prog. adr. loco 3 $_{-123}$ loco Prog. adr. 4 1234... y terminar la introducción presionando la loco Prog. adr. tecla 'Locomotora'. 1234écrire ... En el descodificador ya se ha inscrito la dirección de la locomotora deseada. La grabación se ha llevado a término y se Prog. adr. loco muestra la dirección. L 0003 Si se comete un error durante la escritura, se muestra un mensaje de error (⇔página 78). A partir de aquí usted puede introducir una dirección Prog. adr. loco 0 pasar a un nivel superior del menú.

Programmation adresse de loco

Digi





13.3.4 Lectura y programación de una CV

Acción	Pantalla	Explicación
	L 0003 V 00 Fq0 013 8	El punto de inicio es la Conducción de la locomotora.
M		Pase al menú general.
Ō	Programmation CV	Seleccione la entrada de menú correspondiente
\bigcirc		y confirme la elección.

	Programm CV	ation		Gi mi
	Prog	CV	-	ve qu
3	Prog	CV	3	teo bo err
	CV 0003 lire			 teo
	CV 0003 Dez:		10	En res

į

Ę

Gire el cursor hasta que en la pantalla se muestre "Programar CV" ...

... y confirme su elección. En este momento verá la invitación a introducir la CV a la que quiere modificar el valor.

Introduzca el número de la CV por medio del teclado numérico (con la tecla (, puede borrar una cifra errónea introducida por error)....

... y confirmar la introducción presionando la tecla 'Locomotora'.

En este caso se lee la CV y se muestra el resultado.

Ahora tiene las siguientes posibilidades:



13.3.4.1 Visualización binaria (por medio de bits) del valor de la CV y modificación

Tiene dos posibilidades de introducir (o mostrar) el valor deseado en la CV: decimal o binario (por medio de bits). Es usted libre de elegir el método pero hay algunas CV en las que la introducción de bits es más

Digita

simple, sin embargo, por el contrario, es preferible la introducción decimal.

Ejemplo:

En la CV29 se recomienda cambiar las propiedades del descodificador por inscripción o borrado de los bits.

Lea primero el contenido de la CV seleccionada. Para hacer esto, siga las etapas descritas en el capítulo "Lectura y programación de una CV", página 73.

CV 0003	
Dez:	10



Una vez mostrado el resultado, pase al modo binario (bits) en lugar del valor decimal.

Verá ahora en la línea inferior de la pantalla cuales son los bits inscritos o habilitados. Para el valor decimal 10, se puede ver que están habilitados los bits 2 y 4 (se cuenta a partir de 1).

Si desea emprender modificaciones, presione las cifras correspondientes en el teclado numérico. En el ejemplo siguiente, el bit 1 debe habilitarse y el bit 2 borrarse.



Presionar la tecla '1' inscribe el bit 1 correspondiente 1.

Presionar la tecla '4' borra el bit correspondiente 4.

Presionar la tecla 'Locomotora' arranca el proceso de programación.

A propósito, en todo momento puede cambiar entre la visualización bit a bit y la visualización decimal del valor.



CV 000	3	Pa
Dez:		3
CV 000	3	Pa
Bit:	12	

Pantalla decimal

Pantalla de bits

Prog CV a) **Esc** elegir otra CV ο volver al menú de conducción de Programmation Esc b) locomotora. adresse de loco 0003 U 00 血 Esc 01 3 FqØ 8

Ahora tiene las siguientes posibilidades:

Cuando introduzca el valor numérico en la CV, jintente no sobrepasar el rango de valores autorizados del descodificador! Si es necesario, consulte el manual de usuario del descodificador.

LAS CV7 (número de versión y CV8 (número de fabricante) sólo pueden ser leídas, pero no grabadas.

13.3.5 Lectura y programación de Registro

Acción	Pantalla	Explicación
	▲L 0003 V 00 F90 01 3 8	El punto de inicio es la Conducción de la locomotora.
		Pase al menú general.
M	Desmanner at	Seleccione la entrada de menú
	voie de program.	correspondiente
∇		y confirme su elección
(\bullet)		
\bigcirc	Programmation Registre	Si es necesario, gire el cursor hasta que la pantalla muestre "Programación de Registro"

Digital bv Lenz

\bigcirc	Prog	Reg	-	y confirmar su elección. Verá ahora el mensaje para introducir el Registro, el valor se puede leer o grabar.
1	Prog	Reg	1	Introduzca el número de registro con el teclado numérico
	Reg 1 lire			(utilice la tecla '←' para borrar el carácter tecleado). y confirmar la introducción con la tecla 'Locomotora'.
				El registro se lee de forma inmediata
	Reg 1 Dec:		3	y se muestra el resultado.

Ahora tiene las siguientes opciones:



Introducir otro valor en el registro.

Cambiar a la pantalla binaria (y cambiar el valor). El procedimiento es el mismo que cuando se programa una CV.

Seleccionar otro registro.

Volver al menú de conducción de la



Cuando introduzca el valor numérico en el registro jasegúrese de no exceder de los valores permitidos.

Si es necesario, consulte el manual de usuario del descodificador.

13.4 Mensajes de error de programación en la vía de programación

Si sobreviene un error durante la programación o lectura, la pantalla le mostrará:

- Error 1 Cuando en la programación o lectura de un descodificador se detecta una sobrecarga de corriente (cortocircuito). Es posible que el descodificador esté mal conectado o sea defectuoso.
- Error 2 Cuando en la programación o lectura de un descodificador, éste no responde, es decir, que el descodificador está eventualmente mal conectado a la salida de programación de la central LZ100/LZV100 (por ejemplo, la locomotora digital no se encuentra en la vía de programación).

Presione enseguida la tecla



Para borrar el mensaje de error.

13.4.1 Visualización en la pantalla de otro regulador conectado

Cuando la central está en modo de programación, el mensaje correspondiente aparece en la pantalla de otros reguladores.

Digita

14 <u>Configuración del LH101 – Ajuste de los aparatos</u>

Este capítulo describe los ajustes que puede efectuar con el LH101. Estos ajustes se graban permanentemente en el LH101.

14.1 Ajustes del modo de conducción

Se le ofrecen dos métodos para conducir sus locomotoras en velocidad y en sentido de marcha:

- El modo normal

En este modo (configuración de fábrica), puede utilizar el cursor rotativo para volver al paso de velocidad 0.

- El modo de maniobras

Aquí, girando el cursor vuelve hasta el paso de velocidad 1. La parada se hace presionando el cursor. Deja a la locomotora "acercarse" hasta el lugar deseado y presione el cursor para pararla. La ventaja de este modo de maniobras es que usted puede, sin necesitar ver la posición del cursor, dejar rodar la locomotora con la velocidad más baja sin peligro de que la locomotora se pare demasiado temprano.



No confunda el modo de maniobras del LH101 con la función de maniobras que puede estar reglada en el descodificador de la locomotora.

He aquí como regular el modo.



Explicación

Gire el cursor hasta hacer aparecer la opción "Configurar LH101".



14.2 Ajustes del modo Club ¿Qué es el modo Club?

Si desea proporcionar un LH101 a cada modelista que no esté familiarizado con este regulador, puede ocultar la mayoría de las opciones para facilitar el manejo.

O incluso quiere impedir que un colega seleccione una locomotora diferente de la que le ha sido asignada y/o incluso regular otros parámetros del sistema.

Para ello, tiene a su disposición tres modos diferentes.

- Modo 1: Sólo es posible conducir la locomotora asignada así como conmutar las funciones 0 a 9. Es también posible conmutar desvíos y señales.
 Todas las demás opciones de manejo del LH101 están blogueadas.
- **Modo 2:** Sólo es posible conducir la locomotora asignada y conmutar las funciones 0 a 9.

Dig

Todas las demás opciones de manejo del LH101 está bloqueadas.

Modo 0: Este es el modo grabado de fábrica. Están permitidas la totalidad de manipulaciones del LH101.

Los modos 1 y 2 son activables mediante una contraseña (código de cuatro cifras). Esta contraseña es necesaria para volver al modo 0.

Anote la contraseña.

Si olvida la contraseña, no será posible volver al modo 0.

Si olvida su contraseña y desea ayuda, contacte con nuestro soporte.

14.2.1 Ajuste de los modos Club 1 o 2

Acción	Pantalla	Explicación
	▲L0003 V05 F90 013 8	Seleccione la dirección de locomotora que debe ser servida por el modo Club 1 o 2.
M		Presione la tecla 'M'.
0	Setup LH101	Gire el cursor hasta que aparezca la opción "Setup LH101".
\bigcirc		Presione el cursor para seleccionar la opción.
0	Mode Club	Gire el cursor hasta que aparezca la opción del "Modo Club".



14.2.2 Ajuste del modo 0

Si desea reenviar el mando al modo "normal", un LH101 que se encuentra ya en el modo Club 1 o 2, proceda como sigue:



by Lenz

Mot de passe3456	Una vez haya relajado la tecla, puede introducir la contraseña, esperando que la haya retenido ઉ
Mode Club 0 actif	Una vez introducida correctamente la contraseña, se muestra un aviso del modo club 0 …
L 0003 V 05 Fg0 013 8	después el LH101 retorna al menú de Conducción de locomotora y la pantalla muestra la dirección de locomotora o el paso de velocidad. La totalidad de las funciones del LH101 están ahora liberadas de nuevo.
Mot de passe incorrect!	Si ha introducido una contraseña incorrecta, al presionar la pantalla muestra un mensaje de error.
	El LH101 se queda en el modo Club y retorna al modo de Conducción de locomotoras que muestra la dirección de locomotora o el paso de velocidad. Siga por una vez el procedimiento descrito más arriba

e introduzca la contraseña correcta.

14.3 Modo de conteo de bits

En el capítulo "Inscripción y borrado de bits en una CV", hemos descrito la forma de modificar los bits en las CV. Aquí tenemos una noción importante: para contar los bits, se comienza por 1.

Con ciertos descodificadores provenientes de otros fabricantes, los bits se cuentan a veces a partir de la cifra 0. Para obtener una visualización correspondiente al modo de conteo de estos descodificadores, puede ajustar el modo de conteo de bits.





14.4 Luminosidad de la pantalla

Con esta opción, puede regular la luminosidad de la pantalla retroiluminada.

Acción

Pantalla

Explicación



Partiendo del menú Conducción de locomotora, ...

Presione la tecla 'M'

Digita bv Lenz

\bigcirc	Setup LH101	Gire el cursor para hacer aparecer la opción "Setup LH101"
\bigcirc		Presione el cursor para seleccionar esta opción.
0	Luminosité écran	Gire el cursor para hacer aparecer la opción "Luminosidad de la pantalla".
\bigcirc		Una presión sobre el cursor selecciona esta opción.
0	Luminosité 70%	Gire el cursor para regular la luminosidad de la pantalla. Incluso podrá juzgar el resultado.
\odot	Luminosité sauvegandé	Confirme el ajuste presionando el cursor.
	Luminosité écran	
Esc	Setup LH101	Cada presión sobre la tecla 'Esc' le hace remontar el menú
Esc	▲L 0003 V 05 Fg0 013 8	hasta volver al menú Conducción de locomotora.

14.5 Contraste de la pantalla

Acción	Pantalla	Explicación
	▲L0003 V05 F90 013 8	Partiendo del menú Conducción de locomotora
M		Presione la tecla 'M'
\bigcirc	Setup LH101	Gire el cursor para mostrar la opción "Setup LH101".
\overline{ullet}		Presione el cursor para seleccionar esta opción.
Õ	Contrast écran	Gire el cursor para mustrar la opción "Contraste de pantalla"
\bigcirc		Una presión sobre el cursor selecciona esta opción.
\bigcirc	Contrast 25	Gire el cursor para regular el contraste de la pantalla. El resultado es incluso visible.
\bigcirc	Contrast sauvegardé	Confirme el ajuste mediante una presión en el cursor.
Esc	Setue LH101	Cada presión sobre la tecla 'Esc' le hace remontar en el menú
Esc	▲L 0003 V 05 Fg0 013 8	hasta llegar al menú Conducción de locomotora.

Digital _____plus

14.6 Visualización del número de versión

Acción	Pantalla	Explicación
	▲L0003 V05 F90 013 8	Partiendo del menú Conducción de locomotora
M		Presione la tecla 'M'
0	Setue LH101	Gire el cursor para mostrar la opción "Setup LH101".
$\overline{\bigcirc}$		Presione el cursor para seleccionar esta opción.
0	Num de version afficher	Gire el cursor para mostrar la opción "Mostrar el número de versión"
\bigcirc	LH101 Version 1.02	Una presión sobre el cursor muestra la versión.
Esc	Num de version afficher	Cada presión sobre la tecla 'Esc' le hace remontar el menú
Esc	Setup LH101	
Esc	▲L0003 V05 Fg0 013 8	Hasta volver al menú de Conducción de locomotora.

14.7 Configuración de la dirección XpressNet

Todos los aparatos conectados al bus XpressNet deben poseer una dirección propia para un intercambio correcto de las informaciones con la central. Debe, pues, asegurarse de que todos los aparatos conectados posean una única dirección individual. Hasta ahora, es posible conectar un máximo de 3 aparatos al bus XpressNet, es decir, que se puede proceder a la distribución de direcciones de la 1 a la 31. Cada regulador LH101 de fábrica está configurado con la dirección 01. Si desea poner en servicio dos o más reguladores, deberá asignar a cada regulador una dirección propia.



Digita



14.8 Retorno a la configuración de fábrica

Acción	Pantalla	Explicación
	L 0003 V 05 F90 013 8	Partimos del menú de Conducción de locomotora
M		presione la tecla 'M'.
0	Setup LH101	Gire el cursor para mostrar la opción "Setup LH101".
\bigcirc		Presione el cursor para seleccionar esta opción.
0	Réinitialiser à Réglage d'usine	Gire el cursor para mostrar la opción "Reiniciar los ajustes de fábrica".
\bigcirc	LH101 complétem. réinitialiser?	Aparece una pregunta de seguridad, pero puede anularla por medio de la tecla 'Esc'.
	LH101 est réinitialisé	Otra presión sobre el cursor confirma el retorno a la configuración de fábrica.
A contraction of the second		Este proceso dura algunos segundos



... y el aparato reinicia.

Las rutas grabadas en el LH101 permanecen sin cambios

14.9 Duración de la ruta

Ruta

Con esta configuración, determina con qué intervalo de tiempo se envían las órdenes de conmutación a la central. El rango va desde 250 ms (0,25 s) a 1500 ms (1,5 s).

en un retorno a la configuración de fábrica.

El ajuste de fábrica es de 500ms. Si no debe conmutar un desvío en una ruta, aumente el intervalo al menos 100 ms.

Acción	Pantalla	Explicación
	▲L0003 V05 F90 013 8	Partimos del menú de Conducción de locomotora,
M		presione la tecla 'M'.
0	Setup LH101	Gire el cursor para mostrar la opción "Setup LH101".
\bigcirc		Presione el cursor para seleccionar la opción.
0	Durée d'itinér.	Gire el cursor para mostrar la opción "Duración de la ruta".

Digita bv Lenz

\bigcirc	Durée d'itinér. 500 ms	Después presione sobre el cursor, se mostrará la configuración actual (de fábrica ajustado a 500 ms).
0	Durée d'itinér. 1000 ms	Girando el cursor, introduce la duración deseada. Las duraciones van desde 250 a 1500 ms.
\bigcirc	Durée d'itinér. sauvegardé	Confirme la elección mediante una presión en el cursor. Esta acción debe ser breve.
	Durée d'itinér.	
Esc	Setup LH101	En cada una de las presiones efectuadas, pasa a un nivel superior del menú
Esc	▲L0003 V05 Fg0013 8	hasta que llegue al menú de Conducción de locomotora.

14.10 Selección de idioma

Esta opción del menú está disponible desde la versión 1.02.

En este menú se puede seleccionar el idioma de visualización del LH101. Este ajuste se mantiene de forma permanente hasta que se restablezca el ajuste de fábrica.



\bigcirc		Pulsando el cursor selecciona esta opción.
0	Sprachauswahl	Gire el mando hasta que aparezca la opción "Selección de idioma".
igodol	Sprachauswahl Deutsch	Pulse el cursor para seleccionar esta opción.
0	Select language English	Gire el mando hasta que aparezca el idioma deseado.
	Choix de langue Français	
	Taalkeuze Nederlands	
	Sprachauswahl Deutsch	
	Sprachauswahl	Pulse el cursor para seleccionar el idioma.
igvee	gespeichert	Verá esta pantalla durante unos segundos, luego el LH101 volverá automáticamente a la Conducción de locomotora.
	▲L0003 V05 F90 013 8	

Digital _____plus

15 Instalación del sistema (configuración del sistema)

Por instalación del sistema, entendemos la configuración de todos los parámetros que se refieren, no sólo a las locomotoras determinadas sino también al sistema digital entero.

Estos ajustes se graban de forma duradera en la central (LZ100 / LZV100 / LZV200).

15.1 Configuración de la simulación horaria

Esta opción está disponible desde la versión 3.8 de la central (LZV200). En la central LZV200 hay integrada una simulación horaria. Puedes utilizar el día de la semana, establecer las horas y minutos y el factor tiempo. Si el factor tiempo = 0, el tiempo se desconecta, el factor 1 es "normal", factor 2 es doble velocidad y así hasta el factor 31.

La simulación horaria sólo funciona mientras su LZV200 está en marcha. Si la central LZV200 está apagada, la simulación también está parada. El último dato de tiempo permanece almacenado en la LZV200.

Si la simulación horaria estaba encendida cuando se apagó la LZV200, se activará de nuevo al encender la central.





Digita



15.2 Activar y desactivar el modo "Auto"

El modo "AUTO" es una característica especial de las centrales LZ100 / LZV100 / LZV200. Si se enciende, la central "recuerda" las velocidades de las locomotoras llamadas incluso después de apagarse.

Si se enciende su sistema Digital Plus by Lenz otra vez, todas las locomotoras volverán a arrancar con su última velocidad.

Para ajustar el modo:

Acción	Pantalla	Explicación		
	▲L0003 V05 F90 013 8	Partimos desde el menú de conducción de locomotora		
M		presione la tecla 'M' para pasar al menú General.		
$\overline{\bigcirc}$	Setup System	Gire el cursor rotativo para mostrar la opción "Instalación del sistema" y seleccione el modo "AUTO".		
\square	"AUTO"-Mode	Presione el cursor rotativo para seleccionar esta opción.		
\bigcirc		Si es aplicable, gire el cursor hasta que se vuelva a ver la opción "AUTO".		
\bigcirc	"AUTO"-Mode est désactivé	La pantalla muestra el estado actual del modo "AUTO" (a la salida de fábrica el modo está desactivado).		
0	"AUTO"-Mode est activé	Gire el cursor para modificar la configuración		
\odot	▲L 0003 V 05 Fg0 013 8	que confirmará presionando el cursor rotativo. La tecla 'Esc' le permite salir del menú sin modificar la configuración.		

Digitaļ bv Lenz

15.2.1 Comportamiento del sistema con el modo "AUTO" activado

Si vuelve a poner en funcionamiento su central LZ100/LZV100/LZV200 con el modo "AUTO" activado, verá aparecer en la pantalla el siguiente mensaje:



Si desea hacer rodar ahora sus locomotoras con su "anterior" velocidad, presione simplemente el cursor.

Si no desea esto, gire el cursor y confirme el ajuste.

Ahora las velocidades se borrarán en la central LZ100/LZV100/LZV200. Por contra, la información relativa al sentido de marcha y a las funciones permanecerá sin cambios.

15.3 Visualización del número de versión del sistema



101



15.4 Borrado de direcciones de locomotora en la memoria de la central

La central LZ100/LZV100/LZV200 envía a todos los aparatos de forma repetitiva las direcciones de locomotora listadas en su memoria.

Para no enviar más direcciones de las necesarias (en el cometido de optimizar el tiempo de reacción), puede borrar en la memoria las direcciones no necesarias para las necesidades de explotación.

Para borrar una dirección de locomotora en la memoria de la central, proceda de la siguiente manera:



Explicación

Partimos del menú de Conducción de locomotora, ...



... presione la tecla 'M'.

Digita

\bigcirc	Setup System	Gire el cursor para hacer aparecer la opción "Configuración del sistema".
\bigcirc		Presione el cursor para seleccionar la opción.
0	Suppr. adresse dans mém. centr.	Gire el cursor para hacer aparecer la opción "Borrar la dirección de locomotora en la memoria de la central".
\bigcirc	adresse de loco Supprimer L 0260	Presione el cursor para seleccionar la opción y mostrar enseguida la primera locomotora en la memoria de la central.
\bigcirc	adresse de loco Supprimer L 1234	Seleccione la dirección de locomotora que desea borrar girando el cursor
\bigcirc	adresse de loco supprimée	y confirme su elección mediante una presión en el cursor.
	Suppr. adresse dans mém. centr.	
Esc	Setup System	
Esc	▲L0003 V05 F90 013 8	Presionando varias veces la tecla 'Esc' vuelve al menú Conducción de Locomotora.

Mensajes de error posibles:

Pas (d'adr	'esse	
dans	mém.	centr.	!

Ninguna dirección de locomotora esta aún grabada en la memoria de la central.



Después de un corto momento, el mensaje desaparece automáticamente y está de vuelta en la configuración del sistema.

Presionando la tecla 'Esc', vuelve al menú de Conducción de locomotora.



Utilice el borrado de una dirección de locomotora en la central con prudencia. Si se borra una dirección, la central no enviará más sus datos a la locomotora. En caso de interrupción de corriente, la locomotora en cuestión podría perder los datos.

Digital by Lenz

Apéndice 16

En este capítulo hemos recopilado informaciones que puede ser interesantes para el usuario experimentado y ayudarlo en caso de problemas.

Mensajes de error en pantalla 16.1

El LH101 muestra siempre un mensaje cuando ha hecho alguna cosa que no está autorizada en ese momento.

Para volver enseguida al paso acertado, presione simplemente la tecla



Lista de los mensajes posibles:

Error 01	Durante la programación o lectura de un descodificador sobreviene una descarga de corriente (o cortocircuito). Es posible que el descodificador esté mal conectado o defectuoso.
Error 02	Durante la programación o lectura de un descodificador, no se ha encontrado ninguna información, es decir, que el descodificador está eventualmente mal conectado a la salida de programación de la central LZ100/LZV100 (por ejemplo, la locomotora digital no se encuentra en la vía de programación).
Error 24	DTR/MTR: No se ha llamado a la locomotora o se trata de la dirección de locomotora 0.
Error 25	DTR/MTR: La locomotora ha sido llamada por otro regulador.
Error 26	DTR/MTR: La locomotora se encuentra ya integrada en una DTR/MTR.
Error 27	DTR/MTR: La velocidad de la locomotora no es 0.
Error 30	No es posible el borrado de la locomotora de la memoria de la central.
Error 31	La memoria de la central está llena. Suprima una o diversas direcciones de locomotora en la memoria central (ver el capítulo "Supresión de direcciones de locomotora en la memoria de la central").

Error 97	Ha sobrevenido un error en el tratamiento de datos de la central LZ100/LZV100. Se han borrado todas las informaciones relativas a la velocidad, el sentido de marcha y las funciones especiales de las locomotoras, así como el estado de los artículos eléctricos / electromagnéticos y los estados de retroinformación. Si este error se repite de nuevo, es posible que la batería de la central esté descargada. Esta batería asegura el guardado de los datos durante la desconexión de la central. Contacte en este caso con el vendedor o la firma Lenz Elektronik para el cambio de la batería.
Error 98	La orden transmitida desde el regulador a la central no está disponible en el stock de órdenes. La razón es generalmente una versión del programa de la central que no soporta esta orden.
Error 99	Error general del sistema. El regulador no ha recibido la respuesta esperada después de una petición o a una orden transmitida del regulador a la central. La razón puede ser una perturbación en el bus XpressNet. Verifique que todos los cables están correctamente puestos. Además, es posible que haya un defecto en la central o el regulador. Contacte entonces con el vendedor o la firma Lenz.

105

Digital _____plus

+/-

Puto nº				
Ruta n°				
Etapa	Dirección	+/-		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7		L		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
15				
16				

16.2 Rutas - Formulario

16.3 Ayuda en caso de avería

Avería	Causa posible	Remedio
La locomotora no rueda	La dirección en pantalla es errónea	Introduzca la dirección de la locomotora correcta (⇔página 17)
La dirección se muestra en pantalla. No se produce ninguna reacción a las teclas de marcha	Se encuentra en modo de selección de direcciones en la memoria de la central, lo que se reconoce porque la letra "A" figura en la línea inferior.	Presione el cursor.
El modo de conducción por pasos de velocidad no se deja modificar.	La velocidad de la locomotora no es 0.	Antes de seleccionar el modo de conducción por pasos de velocidad, ponga la velocidad a 0.
Los faros de la locomotora (F0) se apagan y encienden si aumentan los pasos de velocidad	El descodificador de locomotora está ajustado a 14 pasos de velocidad. En su sistema digital, la dirección relativa está ajustada a 28 pasos de velocidad.	Modifique el modo de conducción en el sistema de 14 pasos de velocidad (⇔página 26) o Ajuste el descodificador a 28 pasos de velocidad (CV29, bit 2 inscrito).
Los faros de la locomotora (F0) no reaccionan si se presiona la tecla 0	El modo de conducción es de 28 pasos de velocidad, pero en su sistema, la dirección en cuestión está regulada a 14 pasos de velocidad	Modifique el modo de conducción del descodificador en el sistema a 28 pasos de velocidad (⇔página 28) O Ajuste el descodificador a 14 pasos de velocidad (CV29, bit 2 borrado).
	El descodificador de la locomotora está ajustado en el modo de 14 pasos de velocidad y su sistema digital a 128 pasos de velocidad	Modifique el modo de conducción del descodificador a 28 pasos de velocidad (CV29, bit 2 inscrito).
Parpadea la dirección de locomotora en pantalla	La dirección elegida está ya en uso por otro regulador	Elija otra locomotora o tome el control de la locomotora presionando el cursor
La locomotora no rueda con la dirección básica leía en la vía de programación	Puede ser que la locomotora esté incorporada en una multitracción. La dirección de MTR se encuentra en la CV19 del descodificador de la locomotora.	Conduzca la locomotora con la dirección de multitracción o borre la dirección de MTR en la CV19.
	La locomotora está ajustada en explotación con dirección de 4 cifras (bit 6 en la CV29 inscrito). Se dio un aviso en la página 70)	Conduzca la locomotora con la dirección de 4 cifras. Si no conoce esta dirección, léala en la vía de programación. Se dio un aviso en la página 70.

Digital _____plus

El mensaje "STOP" aparece en pantalla parpadeando	Otro regulador ha activado la parada de emergencia.	Ponga fin a la parada de emergencia presionando el cursor.
El mensaje "ETEINT" aparece parpadeando en pantalla	Otro regulador ha activado la parada normal.	Ponga fin a la parada normal presionando el cursor.
	Un amplificar ha activado la parada porque se ha producido un cortocircuito o una sobrecarga	Elimine el cortocircuito. En caso de sobrecarga de corriente, divida su circuito de vías en varias zonas alimentadas de forma separada. Con relación a esto vea el capítulo "Alimentación con corriente de un circuito en miniatura" en el manual de usuario que acompaña a la central LZV100 o al amplificador LV102.

16.4 Estructura arborescente de las opciones del LH101

	0	\odot		Elegir la dirección de locomotora en la pila del LH101
	M	\bigcirc	\odot	Elegir la dirección de locomotora en la memoria de la central
		0	\odot	РоМ
		0	\odot	Elegir el modo de conducción por pasos de velocidad
F				Modificar el grupo de funciones
F				Presionar prolongadamente: configurar funciones
	0			Configurar el refresco de funciones
	0			Ajustar el modo de funcionamiento: permanente o momentáneo
(11)				Conmutar desvíos y señales
	0	\odot		Llamar una ruta
	M	\odot		Crear y editar una ruta


Digita

16.5 Traducción de los mensajes más frecuentes de la central

Para la versión castellana me he apoyado en la versión francesa para la traducción, pero para dar algo más de pluralidad a la misma he hecho una recopilación de los diferentes formatos de datos en la pantalla del mando.

Deutsch	English	Français	Español
Adresse?	Address?	Adresse?	¿Dirección?
!AUS!	!OFF!	!ETEINT!	¡APAGADO!
Fa0	Fa0	Fa0	Gf0
Fa1	Fal	Fa1	Gf1
Fa2	Fa2	Fa2	Gf2
Stack	Stack	Pile	Pila
Zentrolon Speicher?	command station Stack 2	Memoire controle?	: Mamaria da la contral?
Ada Withhan aver 7 Car	Ada Calast from Com Stack ?	Chain advance M as a	Zivieniona de la central?
Adr. Wanien aus z-Sp.:	Adr. Select from Com. Stack:	Choix adresse M-ce.:	Elegir dirección M-ce.:
Funktionen konligurieren	Functions conligure	Functions conligurer	Conligurar funciones
Funkt. Konfig. Dauer / Moment	config. functions contin./tempora.	Configur. fonct. Perman./Moment.	Config. Funcion Perman./Moment.
Dauer	continuous	Permanent	Permanente
Moment	temporary	Momentané	Momentánea
Funkt. Konfig. Refresh	config. Functions Refresh	Configur. Fonct. Rafraichissement	Config. Funcion Refresco
Refresh für Funktion	Refresh for Function	Rafraichis. Pour Fonction	Refresco para funciones
Fahrstufenmodus	Speed step mode	Crans de vitesse	Modo pasos de velocidad
W-Adresse?	Turnout address?	Adr. aig.	¿Dirección desvío?
W-Adresse	Turnout address	Adr. aig.	Dir. desvío
W	Т	A	D
1		1	
Rm	Rm	RS	RI
Eabretrassen	Pre set routes	Itinéraires	Rutas
Febroatrassen neu enlegen	Pro act routes add	Itinéraire aréar	Croor ruto
Parilestrassen neu anlegen	Pie-sei loules adu	fulleralle creer	Cleal Tuta
Schritt	Step	etape	Etapa
Fanrstrasse 01 gespeichert	Pre-set route saved	Itineraire sauvegarde	Ruta almacenada
Fahrstrasse bearbeiten	Pre-set route edit	Itineraire editer	Editar ruta
Schritt ändern	change step	Modifier étape	Modificar etapa
Schritt löschen	delete step	supprimer étape	borrar etapa
Schritt neu	new step	Nouvelle étape	Nueva etapa
Fahrstrasse löschen	Pre-set route delete	Itinéraire Supprimer	Borrar ruta
Fahrstrasse 05 löschen	Pre-set route 05 delete	Itinéraire 05 Supprimer	Borrar ruta 05
Fahrstrasse 05 wirkl. Löschen?	Pre-set route 05 really delete?	Itinéraire 05 vraiment effac.?	Borrar ruta 05, ¿seguro?
FS	PR	FS	FR
Doppeltraktion	Double Header	Double traction	Doble tracción
Doppeltraktion trennen?	Double header disassembling?	Double traction séparer?	Separar Doble tracción?
Trennen?	Disassembling?	Séparer?	: Senarar?
Doppeltraktion Febler 24	Double beader Error 24	Double traction Errour 24	Doble tracción Error 24
Morfachtraktion	Multi upit copo	Multitraction	Multitraggión
MERIACITIAKTON	Multi unit cons.	Multituaction	Multilaccion
MIR Lok einfugen	MU assembling	MU Inserer	MIR Insertar
Mennacurakuon MTR-Adresse?	Multi unit cons. MO-Address?	Multuraction Adresse de MO?	Multitraccion Direccion MTR
Lok einfügen in MTR 33:	Loco include to MU 33:	Inserer loc dans MU 33:	Incluir loco en MTR 33:
MTR Loks anzeigen	MU showing	MU Locos afficher	Mostrar MTR
Loks in MTR 33:	Locos in MU 33:	Locos en MU 33:	Locos en MTR 33:
MTR	MU	MU	MTR
MTR Loks löschen	MU Locos delete	MU Loco Supprimer	Quitar Locom. MTR
MTR Lok löschen	MU Loco delete	MU Loco annuler?	Quitar loco MTR
Mehrfachtraktion löschen	Multi unit cons. Delete	Multitraction Supprimer	Suprimir Multitracción
MTR komplett löschen?	Complete MU cons delete?	MU compléte annuler?	¿Borrar toda la multitracción?
Rückmeldungen anzeigen	Feedback showing	Rétrosignalisat. Afficher	Mostrar retroinformación
Ruckmelder Adresse	Feedback encoder Address?	Encod. Rétrosian Adresse?	Dirección codif. retro.
RM-Adresse 039 aktiv	feedb encod 039 active	Adresse RS 039 activé	Dirección RI 039 activa
RM-Adresse 019 kein Melder	feedb. encod. 019 no feedb. encod	Adresse RS 019 Aucun encodeur	Dirección RI 019 ningún codif.
Programmieren w. d. Betriebs PoM	Programming on the main PoM	Programmat.pend.l'utilisat. PoM	Programación en vía principal PoM
Wert [.]	Value [.]	Valeur	Valor:
schreiben	writing	écrire	grabando
BitE: actrop (1)	Rite: oot (1)	Pite: activé (1)	BitE: activada (1)
Dito. setZell (1) Dite: Jacobon (0)	Dito. set (1) Dite: orong (0)	Dito. active (1) Dite: aupprimé (0)	Dito: activado (1)
Dito. iuscrieri (U)	Dito. erase (U)	Dito. supprime (U)	Dito. desactivado(U)
Programmieren Lokadresse	Programming Loco address	Programmation agresse de loco	Frogramación dirección loco.
Programmieren CV	Programming CV	Programmation CV	Programación CV
Programmieren Register	Programming register	Programmation Registre	Programación por Registro
Programmieren a. d. Program. Gleis	Programming on program. Track	Programmer au voie de program.	Programar en vía de program.
Prog Lokadresse lesen	Prog. loco addr. reading	Prog. adr. loco lire	Prog. dir. loco. leyendo
Prog Lokadresse schreiben	Prog. loco addr. Writing	Prog. adr. loco écrire	Prog. dir. loco. grabando
Prog Lokadresse m5678 MTR33	Prog. loco addr. m5678 MTR33	Prog. ddr. loco m5678 MTR33	Prog. dir. loco. M5678 MTR33

Apéndice

Deutsch	English	Français	Español
Programmieren CV	Programming CV	Programmation CV	Programación de CV
CV 0003 lesen	CV0003 reading	CV0003 lire	CV0003 leyendo
Dez: 10	Dec: 10	Dez: 10	Dec: 10
Prog Reg 1	Prog Reg 1	Prog Reg 1	Prog Reg 1
Setup LH101	Setup LH101	Setup LH101	Setup LH101
Fahrmodus einstellen	Control mode select	Mode de pilotage régler	Ajustar modo de conducción
Fahrmodus Normal	Control mode Normal	Mode de pilotage Normal	Modo conducción Normal
Fahrmodus Rangieren	Control mode Shunting	Mode de pilotage Manoeuvre	Modo conducción Maniobras
Clubmodus	Club mode	Mode Club	Modo Club
Auswahl: Clubmodus 1	Selection Club mode 1	Chois Mode Club 1	Elección Modo Club 1
Passwort?	Password?	Mot de passe?	¿Contraseña?
Passwort 3456 gespeichert	Password 3456 saved	Mot de passse 3456 sauvegardé	Contraseña 3456 guardada
Clubmodus 0 aktiviert	Club mode 0 active	Mode Club 0 actif	Modo Club 0 activo
Passwort falsch!	Password incorrect!	Mot de passe incorrect!	¡Contraseña incorrecta!
Zählweise Bitarstellung	How to count the bits in display	Mode de comptage de bits	Modo de conteo de bits
Zälweise Bits 1 bis 8	count the bits 1 to 8	Bits 0-7 ou 1-8 1 à 8	Conteo de bits 1 a 8
Helligkeit Display	Brightness Display	Luminosité écran	Luminosidad de pantalla
Helligkeit 70%	Brightness 70%	Luminosité 70%	Luminosidad 70%
Helligkeit gespeichert	Brightness saved	Luminosité sauvegardé	Luminosidad guardada
Kontrast Display	Contrast Display	Contrast écran	Contraste de pantalla
Kontrast 25	Contrast 25	Contrast 25	Contraste 25
Kontrast gespeichert	Contrast saved	Contrast sauvegardé	Contraste guardado
Versionnummer anzeigen	Version number showing	Num de version afficher	Mostrar número de versión
V 1.10 B 708	Version 1.02	Version 1.02	Ver. 1.10 B708
XpressNet Adresse einst.	XpressNet program. Address	XpressNet régler adresse	XpressNet ajust. dirección
XpressNet Adresse: 1	XpressNet Address: 1	XpressNet adresse: 1	XpressNet dirección: 1
Adresse gespeichert	Address saved	Adresse sauvegardé	Dirección guardada
Rücksetzen auf Werkseinstellung	Reset to Factory defaults	Reinitialiser à Réglage d'usine	Reiniciar a Config. de fábrica
LH101 komplett zurück setzen?	LH101 completely reset t.default?	LH101 complétem. Réinitialiser?	¿Reiniciar LH101 completo?
LH101 wird zurückgesetzt	LH101 will be reseted	LH101 est réinitialisé	LH101 está reiniciado
Fahrstrassenzeit	Time set route	Durée d'itinér.	Duración de ruta
Fahrstassenzeit gespeichert	Time set route saved	Durée d'itinér. Sauvegardé	Duración de ruta guardada
Setup System	Setup System	Setup System	Config. Sistema
"AUTO"-Modus	"AUTO"-Mode	"AUTO"-Mode	Modo "AUTO"
"AUTO"-Modus ist ausgeschaltet	"AUTO"-Mode is deactivated	"AUTO"-Mode est désactivé	Modo "AUTO" desactivado
"Auto"-Modus ist eingeschaltet	"AUTO" -Mode is activated	"AUTO"-Mode est activé	Modo "AUTO" activado
Zeit stellen	clock settings	régler l'horloge	Establecer tiempo
Wochentag	Day of the week	Jour de la semne	Dia semana
Stunden	Hour	Heures	Horas
Minuten	Minute	Minutes	Minutos
Zeitfaktor	timescale faktor	Facteur de temps	Factor de tiempo
Fakt	Fakt	fact	Fact
Spachauswahl	Select languaje	Choix de lange	Elección idioma
Deutsch	English	Français	Español
Zentrale Version 3.6	Centrale Version	Centrale Version 3.6	Central Versión 3.6
Mo.	Mo.	Lu.	Lu.
Di.	Tu.	Ma.	Ma.
Mi.	We.	Me.	Mi.
Do.	Th.	Je.	Ju.
Fr.	Fr.	Ve.	Vi.
Sa.	Sa.	Sa.	Sa.
So.	Su.	Di.	Do.
Service variable lesen/schreiben	Service variable read/write	Service variable lire/écrire	Variable servicio leer/grabar

Digital _____plus

Los aparatos digitales no están indicados para niños menores de 14 años debido a las pequeñas piezas susceptibles de ser tragadas. ¡En caso de utilización incorrecta hay riesgo de lesión debido a las aristas vivas! Los aparatos sólo se pueden utilizar en locales secos.

Salvo error debido a modificaciones en base al progreso técnico, mantenimiento del producto u otros métodos de producción.

Queda excluida toda responsabilidad por los daños o consecuencias de daños debido a un uso inadecuado de los productos, del incumplimiento de las instrucciones de uso, de un funcionamiento distinto al de una maqueta de trenes, con transformadores de corriente u otros aparatos modificados o dañados, a una intervención autoritaria, a una acción violenta, a un sobrecalentamiento, la acción de la humedad, entre otras cosas. Además, se extingue cualquier derecho a la ejecución de la garantía.



Vogelsang 14 35398 Giessen Hotline: 06403 900 133 Fax: 06403 900 155 www.lenzelektronik.de info@lenz-elektronik.de

CE ¡Conserve bien este manual de instrucciones para una utilización posterior!

Recordatorio del manual castellano:

Este manual es una traducción/interpretación de un manual en francés, por lo que puede haber errores debidos a un giro no esperado en el lenguaje, o inexactitudes en la traducción del original alemán o de su copia en francés. Por tal motivo se ruega encarecidamente que si se observa alguna inexactitud se compruebe la misma con el original alemán. Por ser una traducción se declina por parte de su autor toda responsabilidad acaecida por su uso o abuso. Esta traducción ha sido realizada sin ánimo de lucro por Isaac Guadix. En caso de encontrar algún problema técnico en el texto que pueda ser corregido comunicarlo por correo electrónico a <u>info@iguadix.eu</u>. Para encontrar más manuales de Lenz en castellano visite la página web personal www.iguadix.eu.